




Installatörens referenshandbok

Daikin Altherma - lågtemperatur Split



ERHQ011-014-016BA
ERLQ011-014-016CA
EHVZ16S18CB

Installatörens referenshandbok
Daikin Altherma - lågtemperatur Split

Svenska

Innehåll

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

1.1	Om dokumentationen	3
1.1.1	Betydelse av varningstexter och symboler	3
1.2	För installatören	4
1.2.1	Allmänt	4
1.2.2	Installationsplats	4
1.2.3	Köldmedium	4
1.2.4	Bärare	5
1.2.5	Vatten	5
1.2.6	Elektricitet	6

2 Om dokumentationen

2.1	Om detta dokument	6
2.2	Kort om installatörens referensguide	7

3 Om lådan

3.1	Översikt: Om lådan	7
3.2	Utomhusenheten	7
3.2.1	Packa upp utomhusenheten	7
3.2.2	Hantera utomhusenheten	7
3.2.3	Hur du avlägsnar alla tillbehör från utomhusenheten	8
3.3	Inomhusenhet	8
3.3.1	Hur du packar upp inomhusenheten	8
3.3.2	Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten	8

4 Om enheterna och alternativ

4.1	Översikt: Om enheterna och alternativ	8
4.2	Identifikation	9
4.2.1	Identifikationsetikett: utomhusenheten	9
4.2.2	Identifikationsetikett: inomhusenheten	9
4.3	Kombinera enheter och alternativ	9
4.3.1	Möjliga tillval för utomhusenheten	9
4.3.2	Möjliga tillval för inomhusenheten	9
4.3.3	Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten	10

5 Tillämpningsriktlinjer

5.1	Översikt: tillämpningsriktlinjer	11
5.2	Inställning av systemet för rumsuppvärmning	11
5.2.1	Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen	11
5.3	Inställning av varmvattenberedaren tank	12
5.3.1	Systemets layout – Inbyggd VVB-tank	12
5.3.2	Välja volym och önskad temperatur för VVB-tank	12
5.3.3	Inställning och konfiguration – VVB-tank	13
5.3.4	VVB-pump för omedelbart varmvatten	13
5.3.5	VVB-pump för desinfektion	13
5.4	Inställning av energimätaren	13
5.4.1	Producerad värme	13
5.4.2	Förbrukad energi	13
5.4.3	Strömförsörjning med normal kWh-grad	14
5.4.4	Strömförsörjning med önskad kWh-grad	14
5.5	Inställning av energiförbrukningskontrollen	15
5.5.1	Permanent energibegränsning	15
5.5.2	Energibegränsning aktivera av digitala ingångar	15
5.5.3	Energibegränsningsprocedur	15
5.6	Inställning av en extern temperatursensor	16

6 Förberedelse

6.1	Översikt: Förberedelse	16
6.2	Förbereda installationsplats	16
6.2.1	Installationsplatskrav för utomhusenheten	16
6.2.2	Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat	17
6.2.3	Krav för inomhusenhetens installationsplats	17
6.3	Förbereda köldmedierören	18
6.3.1	Krav för köldmedierör	18

6.3.2	Isolering av köldmedierören	18
6.4	Förbereda vattenrören	18
6.4.1	Krav för vattenkretsen	18
6.4.2	Formel för att räkna ut expansionskärls förtryck	19
6.4.3	Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten	19
6.4.4	Ändra förtrycket för expansionskärl	20
6.4.5	Hur du kontrollerar vattenvolymen: exempel	21
6.5	Förbereda dragning av elkablar	21
6.5.1	Om att förbereda dragning av elkablar	21
6.5.2	Om strömförsörjning med önskad kWh-grad	21
6.5.3	Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)	22
6.5.4	Översikt över elektriska anslutningar för externa och interna ställdon	22

7 Installation

7.1	Översikt: Installation	23
7.2	Öppna enheterna	23
7.2.1	Om att öppna enheterna	23
7.2.2	Hur du öppnar utomhusenheten	23
7.2.3	Hur du öppnar inomhusenheten	23
7.2.4	Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till inomhusenheten	23
7.3	Montering av utomhusenheten	24
7.3.1	Om montering av utomhusenheten	24
7.3.2	Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenheten	24
7.3.3	Så här förbereder du installationsstrukturen	24
7.3.4	Så här installerar du utomhusenheten	24
7.3.5	Så här gör du dräneringen	24
7.3.6	Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull	25
7.4	Montering av inomhusenheten	25
7.4.1	Om montering av inomhusenheten	25
7.4.2	Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten	25
7.4.3	Hur du installerar inomhusenheten	25
7.5	Anslutning av köldmedierören	25
7.5.1	Om anslutning av köldmediumrör	25
7.5.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör	26
7.5.3	Riktlinjer vid anslutning av köldmediumrör	26
7.5.4	Riktlinjer för rörböckning	26
7.5.5	Flänsning av röränden	26
7.5.6	Lödning av röränden	27
7.5.7	Använda stoppventilen och serviceporten	27
7.5.8	Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten	28
7.5.9	Hur du ansluter köldmedierören till inomhusenheten	29
7.5.10	Så här kontrollerar du om oljelås behövs	29
7.6	Kontroll av köldmedierören	29
7.6.1	Om kontroll av köldmedierören	29
7.6.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör	29
7.6.3	Kontroll av köldmediumrör: Konfiguration	29
7.6.4	Hur du kontrollerar eventuella läckor	29
7.6.5	Hur du utför en vakuumbörstning	30
7.7	Påfyllning av köldmedium	30
7.7.1	Om påfyllning av köldmedium	30
7.7.2	Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium	30
7.7.3	Hur du avgör hur mycket ytterligare köldmedium som behövs	30
7.7.4	Hur du bestämmer total påfyllningsmängd	30
7.7.5	Påfyllning av ytterligare köldmedium	31
7.7.6	Hur du fäster etiketten om fluorerade växthusgaser	31
7.8	Ansluta vattenledningarna	31
7.8.1	Om att ansluta vattenrören	31
7.8.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör	31
7.8.3	Hur du ansluter vattenledningarna	31
7.8.4	Ansluta kallvattenledningarna	32
7.8.5	Hur du ansluter övertrycksventilen till dräneringsenheten	32

7.8.6	Hur du fyller vattenkretsen	32	11.1	Översikt: Underhåll och service	67
7.8.7	Hur du fyller varmvattenberedaren	33	11.2	Säkerhetsföreskrifter vid underhåll	67
7.8.8	Hur du isolerar vattenledningarna	33	11.2.1	Öppna inomhusenheter	67
7.9	Anslutning av elledningarna	33	11.3	Checklista för årligt underhåll av utomhusenheter	67
7.9.1	Om att ansluta elledningarna	33	11.4	Checklista för årligt underhåll av inomhusenheter	67
7.9.2	Om elektrisk överensstämmelse	33	11.4.1	Hur du tömmer varmvattenberedaren	68
7.9.3	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna	33			
7.9.4	Riktlinjer vid anslutning av elledningarna	33	12 Felsökning	69	
7.9.5	Specifikationer för standardkablar	34	12.1	Översikt: Felsökning	69
7.9.6	Hur du ansluter elkablarna på utomhusenheter	34	12.2	Försiktighetsåtgärder vid felsökning	69
7.9.7	Hur du flyttar termostaten på utomhusenheter	35	12.3	Lösa problem med hjälp av symptom	69
7.9.8	Hur du drar elkablar till inomhusenheter	35	12.3.1	Symptom: enheten värmer INTE upp som förväntat	69
7.9.9	Hur du ansluter nätströmmen	36	12.3.2	Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)	69
7.9.10	Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla	37	12.3.3	Symptom: Pumpen för ovåsen (kavitering)	70
7.9.11	Hur du ansluter användargränssnittet	37	12.3.4	Symptom: övertrycksventilen öppnas	70
7.9.12	Hur du ansluter avstängningsventilen	38	12.3.5	Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker	70
7.9.13	Hur du ansluter elmätarna	38	12.3.6	Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer	70
7.9.14	Hur du ansluter varmvattenpumpen	39	12.3.7	Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt	71
7.9.15	Hur du ansluter larmsignalen	39	12.3.8	Symptom: dekorpanelerna har trycks bort på grund av överfull beredare	71
7.9.16	Hur du ansluter de digitala ingångarna för strömförbrukning	39	12.3.9	Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel)	71
7.9.17	För att ansluta säkerhetstermostaten (normalt sluten kontakt)	39	12.4	Lösa problem med hjälp av felkoder	71
7.10	Avsluta installationen av utomhusenheter	40	12.4.1	Felkoder: översikt	71
7.10.1	Hur du avslutar installationen av utomhusenheter	40			
7.10.2	Stänga utomhusenheter	40	13 Kassering	73	
7.11	Avsluta installationen av inomhusenheter	40	13.1	Översikt: Avfallshantering	73
7.11.1	Hur du fäster användargränssnittets skydd på inomhusenheter	40	13.2	Om nedpumpning	73
7.11.2	Hur du stänger inomhusenheter	40	13.3	Nedpumpning	74
8 Konfiguration	41		14 Tekniska data	75	
8.1	Översikt: konfiguration	41	14.1	Rördragningschema: utomhusenheter	75
8.1.1	Ansluta datorkabeln till kopplingsboxen	41	14.2	Rördragningschema: inomhusenheter	76
8.1.2	Få åtkomst till de vanligaste kommandon	41	14.3	Kopplingsschema: utomhusenhet	77
8.1.3	Hur du kopierar systeminställningar från det första till det andra användargränssnittet	42	14.4	Kopplingsschema: inomhusenhet	78
8.1.4	Hur du kopierar språkinställningar från det första till det andra användargränssnittet	43	14.5	ESP-kurva: Inomhusenhet	80
8.1.5	Snabbguide: ställ in systemets layout efter första strömsättning	43	15 Ordlista	82	
8.2	Grundläggande konfiguration	43	16 Lokala inställningar, tabell	83	
8.2.1	Snabbguide: språk/tid och datum	43			
8.2.2	Snabbguide: standard	43	1 Allmänna säkerhetsföreskrifter		
8.2.3	Snabbguide: alternativ	45	1.1 Om dokumentationen		
8.2.4	Snabbguide: kapaciteter (energimätare)	47	• Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.		
8.2.5	Styrning av uppvärmningen	47	• Säkerhetsföreskrifterna i detta dokument omfattar oerhört viktig information, så det är viktigt att följa dem noggrant.		
8.2.6	Hushållsvarmvattenkontroll	50	• Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i installationshandboken samt installatörens referensguide får endast utföras av en behörig installatör.		
8.2.7	Kontakt-/supportnummer	50	1.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler		
8.3	Avancerade konfigurationer/optimering	50	 FARA		
8.3.1	Rumsuppvärmning: avancerad	50	Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.		
8.3.2	Varmvattenkontroll: avancerad	53	 FARA: RISK FÖR ELCHOCK		
8.3.3	Inställningar för värmekällor	56	Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.		
8.3.4	Systeminställningar	57			
8.4	Menystruktur: översikt över användarinställningarna	61			
8.5	Menystruktur: översikt över installationsinställningarna	62			
9 Driftsättning	63				
9.1	Översikt: driftsättning	63			
9.2	Försiktighetsåtgärder vid driftsättning	63			
9.3	Checklista före driftsättning	63			
9.4	Checklista under driftsättning	63			
9.4.1	Hur du kontrollerar minsta flödeshastighet	64			
9.4.2	Luftning	64			
9.4.3	Hur du utför en testkörning	65			
9.4.4	Hur du utför en testkörning av ställdonen	65			
9.4.5	Torkning av golvvärmens flytspackel	66			
10 Överlämna till användaren	67				
11 Underhåll och service	67				

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Anger en situation som kan leda till brännskador på grund av extremt varma eller kalla temperaturer.



FARA: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.



VARNING

Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.



VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL



FÖRSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.



NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.



INFORMATION

Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation.
	Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.
	Mer information finns i installations- och användarhandboken.

1.2 För installatören

1.2.1 Allmänt

Kontakta din installatör om du inte är säker på hur du installerar eller använder enheten.



NOTERING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd endast tillbehör, extrautrustning och reservdelar som tillverkats eller godkänts av Daikin.



VARNING

Se till att installationen, kontroller och använda material överensstämmer med gällande lagstiftning (utöver instruktionerna i dokumentationen Daikin).



FÖRSIKTIGT

Bär lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, säkerhetsglasögon, etc.) under installationen, underhållet eller reparationen av systemet.



VARNING

Riv isär och kasta plastförpackningsmaterialet så att ingen, speciellt barn, inte kan leka med det. Möjlig risk: kvävning.



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR

- Vidrör INTE köldmedierör, vattenledningar eller interna delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara för varma eller för kalla. Vänta tills de återgår till normal temperatur. Använd skyddshandskar om du måste röra vid dem.
- Vidrör ALDRIG oavsiktligt läckage av köldmediet.



VARNING

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.



FÖRSIKTIGT

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.



NOTERING

- Placera INTE föremål eller utrustning ovanpå enheten.
- Sitt INTE, klättra eller stå på enheten.



NOTERING

Arbeten som utförs på utomhusenheten ska helst göras under torra väderförhållanden för att förhindra vatteninträngning.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra en loggbok över utrustningen. Denna ska som minst innehålla: information om underhåll, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom ska minst följande information om systemet vara tillgänglig på lätt åtkomlig plats:

- Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall
- Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus
- Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

I Europa ger EN378 nödvändiga riktlinjer för denna loggbok.

1.2.2 Installationsplats

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för tillräcklig luftcirkulation.
- Se till att installationsplatsen håller för enhetens vikt och vibrationer.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Se till att enheten står på en jämn yta.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- I miljöer med explosionsrisk.
- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- På platser med risk för brand på grund av läckage av brandfarliga gaser (t.ex. lösningsmedel eller bensen), kolfiber eller lättantändligt damm.
- På platser där frätande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras. Korrosion av kopparledningar eller lödda delar kan orsaka att köldmediet läcker ut.

1.2.3 Köldmedium

Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer information.



NOTERING

Se till att köldmedierören överensstämmer med gällande lagstiftning. I Europa är EN378 den gällande standarden.



NOTERING

Se till att utomhusledningarna och -anslutningar inte utsätts för belastning.



VARNING

Under kontroller får du ALDRIG trycksätta apparaterna med ett tryck som överstiger det högsta tillåtna trycket (anges på enhetens märkplåt).



VARNING

Vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid köldmedieläckage. Om köldmediegas läcker ska området ventileras omedelbart. Möjliga risker:

- För hög koncentration av köldmedium i trånga utrymmen kan leda till syrebrist.
- Giftig gas kan bildas om köldmediegas kommer i kontakt med öppen låga.



FARA: RISK FÖR EXPLOSION

Nedpumpning – läckage av köldmedium. Om du vill tömma systemet och det finns en läcka i köldmediumkretsen:

- Använd INTE enhetens automatiska tömningsfunktion som samlar allt köldmedium från systemet i utomhusenheten. **Potentiell konsekvens:** Självantändning och explosion i kompressorn på grund av luft som kommer in i driftkompressorn.
- Använd ett separat återvinningssystem så att enhetens kompressor INTE behöver köras.



VARNING

Återvinn alltid köldmedium. Släpp ALDRIG ut dem direkt i miljön. Använd en vakuumpump för att evakuera installationen.



NOTERING

När alla rör anslutits ska man kontrollera att inte gas läcker ut. Använd kvävgas för att utföra gasläckagekontroll.



NOTERING

- För att undvika att kompressorn havererar får INTE mer köldmedium fyllas på än det som är specificerat.
- När köldmediesystemet ska öppnas ska köldmedium behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.



VARNING

Se till att det inte finns något syre i systemet. Köldmedium får endast fyllas på efter utförd läckagetest och vakuumsugning.

- Om den måste fyllas på finns information på enhetens namnplåt. Här anges typ av kylmedium och nödvändig mängd.
- Utomhusenheten har fyllts på med köldmedium från fabrik och beroende på rörtjocklek och rörlängder kan vissa system behöva ytterligare påfyllning av köldmedium.
- Använd endast verktyg den kylmediumtyp som används i systemet för att upprätthålla nödvändigt tryck och förhindra att främmande föremål kommer in i systemet.
- Fyll på kylmediumvätska som följer:

Om	Då
Ett hävertör finns (d.v.s. cylindern är markerad med "Liquid filling siphon attached" – hävert för vätskepåfyllning ansluten)	Påfyllning med cylindern upprätt. 
Ett hävertör finns INTE	Påfyllning med cylindern upp och ned. 

- Öppna kylmediumcylindrar långsamt.
- Fyll på kylmediet i vätskeform. Om du fyller på det i gasform är normal drift inte möjlig.



FÖRSIKTIGT

När laddningen av köldmedium är klar eller tillfälligt upphör, stäng omedelbart ventilen till köldmedietanken. Om ventilen inte stängs omedelbart kommer kvarvarande tryck att ladda det extra köldmediet. **Potentiell konsekvens:** Fel mängd köldmedium.

1.2.4 Bärare

Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer information.



VARNING

Valet av bärare MÅSTE ske i enlighet med gällande bestämmelser.



VARNING

Vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid bärarläckage. Om bärare läcker ut måste utluftning ske omedelbart och därefter kontaktar du din lokala återförsäljare.



VARNING

Omgivningstemperaturen inuti enheten kan bli mycket högre än rumstemperaturen, t.ex. 70°C. Om bärare läcker ut kan varma delar inuti enheten skapa en riskfull situation.



VARNING

Användning och installation av tillämpningen MÅSTE följa de säkerhets- och miljömässiga föreskrifter som anges i gällande lagstiftning.

1.2.5 Vatten

Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer information.



NOTERING

Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 98/83 EG.

2 Om dokumentationen

1.2.6 Elektricitet



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

- Stäng AV all strömförsörjning innan du avlägsnar kopplingsdosans skyddskåpa och kopplar elektriska ledningar eller rör vid elektriska delar.
- Stäng av strömförsörjningen i mer än 1 minut och mät spänningen vid kontakterna på huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan du utför reparationer. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Se kopplingsschemat för kontakternas placering.
- Rör INTE vid elektriska komponenter med våta händer.
- Lämna INTE enheten obevakad när serviceluckan har avlägsnats.



VARNING

Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en huvudbrytare eller andra medel för att kunna koppla ifrån enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III, i den fasta kabeldragningen.



VARNING

- Använd ENDAST kopparledningarna.
- Se till att elinstallationen överensstämmer med gällande lagstiftning.
- All extern kabeldragning måste utföras i enlighet med kopplingsschemat som medföljer produkten.
- Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de inte kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning påfrestar kabelanslutningarna.
- Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.
- Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela ALDRIG strömförsörjning med någon annan apparat.
- Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbytare installeras.
- Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta följs kan det resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
- Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den är kompatibel med invertern (som klarar högfrekvent elektriskt brus) för undvika att jordfelsbrytaren löser ut i onödan.



NOTERING

Försiktighetsåtgärder vid dragning av strömkabel:

- Anslut inte kablar av olika storlek till samma strömförsörjningsterminal (slacka ledningar för strömförsörjningen kan orsaka överhettning).
- När du ansluter kablar av samma storlek ska de anslutas enligt bilden nedan.



- För kabeldragning ska avsedd el-kabel användas och anslutas ordentligt, därefter säkras för att förhindra att extern belastning inverkar på kopplingsplinten.
- Använd avsedd skruvmejsel för att dra åt skruvarna på kopplingsplinten. En skruvmejsel med litet huvud kan skada skruvskallen och försvåra korrekt åtdragning.
- Kopplingsplintens skruvar kan skadas om de dras åt för hårt.

Installera strömkablar på minst 1 meters avstånd från tv- eller radioapparater för att förebygga störningar. Beroende på radiovägarna kan ett avstånd på 1 meter inte vara tillräckligt.



VARNING

- När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska komponenter och kontakter i eldosan är ordentligt anslutna.
- Se till att alla skyddskåpor är stängda innan du sätter igång enheten.



NOTERING

Gäller endast om strömförsörjningen har tre faser och kompressorn har en PÅ/AV startmetod.

Om det föreligger risk för omvänd faskoppling efter tillfälligt strömavbrott och/eller om strömmen kommer och går när produkten är i drift, då kan man montera ett externt fasskydd. Om produkten körs med fasfel kan kompressorn och andra komponenter skadas.

2 Om dokumentationen

2.1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- Installationshandbok för inomhusenheten:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- Installationshandbok för utomhusenheten:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

• Installatörens referenshandbok:

- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...
- Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

• Tilläggsbok för extrautrustning:

- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras
- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.

Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning krävs).

2.2 Kort om installatörens referensguide

Kapitel	Beskrivning
Allmänna säkerhetsföreskrifter	Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
Om dokumentationen	Vilken dokumentation finns för installatören
Om lådan	Så här packar du upp enheterna och avlägsnar deras tillbehör
Om enheterna och alternativ	• Så här identifieras enheterna • Möjliga enhetskombinationer och alternativ
Tillämpningsriktlinjer	Olika installationsinställningar för systemet
Förberedelse	Vad ska göras och vad bör jag veta innan jag tar mig till platsen
Installation	Vad ska göras och vad bör jag veta innan jag installerar systemet
Konfiguration	Vad ska göras och vad bör jag veta för att konfigurera systemet när det är installerat
Driftsättning	Vad ska göras och vad bör jag veta för att driftsätta systemet när det är konfigurerat
Överlämna till användaren	Vad ska ges till och vad ska förklaras till användaren
Underhåll och service	Så här underhåller du och utför service på enheterna
Felsökning	Vad ska göras om ett problem skulle uppstå
Kassering	Så här kasseras systemet
Tekniska data	Systemets specifikationer
Ordlista	Definition på termer
Lokala inställningar, tabell	Tabell som ska fyllas i av installatören, samt behållas för framtida referens Obs: Det finns också en tabell för installatörsinställningar i användarens referenshandbok. Denna tabell ska fyllas i av installatören och överlämnas till användaren.

3 Om lådan

3.1 Översikt: Om lådan

Detta kapitel beskriver vad som måste göras när lådorna med inomhus- och utomhusenheten levererats till platsen.

Här finns information om:


- Uppackning och hantering av enheten
- Ta bort tillbehör från enheterna

Tänk på följande:

- Enheten måste kontrolleras för skador vid leveransen. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till transportbolagets representant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.

3.2 Utomhusenheten

3.2.1 Packa upp utomhusenheten



3.2.2 Hantera utomhusenheten

Bär enheten långsamt som visas:




FÖRSIKTIGT

För att undvika skador ska du INTE vidröra enhetens luftintag eller aluminiumflänsar.


4 Om enheterna och alternativ

3.2.3 Hur du avlägsnar alla tillbehör från utomhusenheten



3.3 Inomhusenhet

3.3.1 Hur du packar upp inomhusenheten




3.3.2 Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten

- 1 Ta bort skruvarna på enhetens övre del.
- 2 Ta bort den övre panelen.
- 3 Ta bort skruvarna på enhetens framsida.
- 4 Tryck på knappen längst ner på frontpanelen.
- 5 Ta bort frontplåten.




VARNING: Vassa kanter

Ta frontpanelen på den övre delen i stället för den nedre delen. Akta fingrarna, det finns vassa kanter på den nedre delen av frontpanelen.



6 Ta ur tillbehören.



7 Sätt tillbaka den övre panelen och frontpanelen.

4 Om enheterna och alternativ

4.1 Översikt: Om enheterna och alternativ

I det här kapitlet finns information om:

- Identifiering av utomhusenheten
- Identifiering av inomhusenheten
- Kombinera utomhusenheter och inomhusenheter
- Kombinera utomhusenheten med tillval
- Kombinera inomhusenheten med tillval

4.2 Identifikation




NOTERING

Vid installation eller underhåll av flera enheter samtidigt ska du se till att INTE blanda ihop servicepanelerna för de olika modellerna.

4.2.1 Identifikationsetikett: utomhusenheten

Plats



Modellidentifiering


- ERLQ: Innehåller komponenter (isolering, bottenplåtvärmare, ...) för att förhindra frysning i områden med låg omgivningstemperatur och hög luftfuktighet.
- ERHQ: Innehåller INTE dessa komponenter.

Exempel: ER L Q 011 CA W1

Kod	Förklaring
ER	European split värmepump för delat utomhuspar
L	H = låg vattentemperatur – omgivningszon: 0~–10°C L = låg vattentemperatur – omgivningszon: –10~–20°C
Q	Köldmedium R410A
011	Kapacitetsklass
CA	Modellserier
W1	Strömförsörjning

4.2.2 Identifikationsetikett: inomhusenheten

Plats



Modellidentifiering

Exempel: E HV H 04 S 18 CB 3V

Kod	Beskrivning
E	Europeisk modell
HV	Golvplacerad inomhusenhet med inbyggd beredare
Z	Dubbelzonmodell

Kod	Beskrivning
04	Kapacitetsklass
S	Material för inbyggd beredare: Rostfritt stål
18	Volym för inbyggd beredare
CB	Modellserier
3V	Modell: reservvärmare

4.3 Kombinera enheter och alternativ

4.3.1 Möjliga tillval för utomhusenheten

Kretskort för behovsstyrning (KRP58M51) (endast för ERLQ)

- Begränsar maximal ström. Detta betyder också att uppvärmnings-/kylningskapaciteten kommer att sänkas.
- Endast funktionen "Inställning av behovsfunktion" på kretskortet för behovsstyrning kan användas.
- För installationsanvisningar, se installationshandboken för kretskortet för behovsstyrning.

Snöskydd (EK016SNC) (endast för ERLQ)

- Förhindrar att utomhusenheten blir igensatt av snö.
- Rekommenderas i områden med låga temperaturer eller kraftigt snöfall.
- För installationsanvisningar, se installationshandboken för snöskyddet.

Sats med plugg för kondensvatten (EKDK04) (endast för ERHQ)

- Samlar upp kondensvatten från utomhusenheten och leder det genom plugg 1 i bottenplåten.
- För ERLQ: Sats med plugg för kondensvatten kan inte användas.
- För ERHQ: Sats med plugg för kondensvatten är alternativ.
- Kan inte kombineras med bottenplåtvärmare.
- För installationsanvisningar, se installationshandboken för satsen med plugg för kondensvatten.

Bottenplåtvärmare (EKBPHTH16A) (endast för ERHQ i kombination med C* inomhusenhet)

- Förhindrar frysning av bottenplåten.
- Rekommenderas i områden med låga temperaturer hög luftfuktighet.
- För ERLQ: Bottenplåtvärmare är standard (monteras på fabrik).
- För ERHQ: Bottenplåtvärmare är alternativ.
- Kan inte kombineras med plugg för kondensvatten.
- Om du installerar EKBPHTH16A, måste du även installera kretskortet för digital I/O (EKRP1HB).
- För installationsanvisningar, se installationshandboken för bottenplåtvärmare samt tilläggsboken för extrautrustning.

4.3.2 Möjliga tillval för inomhusenheten

Användargränssnitt (EKRUCBL*)

Användargränssnittet och ett eventuellt extra användargränssnitt finns som tillval.

Det extra användargränssnittet kan anslutas:

- Att ha både:
 - kontrollen nära till inomhusenheten
 - rumstermostatfunktionen i huvudområdet som ska värmas upp.
- Att ha ett användargränssnitt som innehåller andra språk.

Följande användargränssnitt finns:

4 Om enheterna och alternativ

- EKRUCBL1 innehåller följande språk: tyska, franska, nederländska, italienska.
- EKRUCBL2 innehåller följande språk: engelska, svenska, norska, finska.
- EKRUCBL3 innehåller följande språk: engelska, spanska, grekiska, portugisiska.
- EKRUCBL4 innehåller följande språk: engelska, turkiska, polska, rumänska.
- EKRUCBL5 innehåller följande språk: tyska, tjeckiska, slovenska, slovakiska.
- EKRUCBL6 innehåller följande språk: engelska, kroatiska, ungerska, estniska.
- EKRUCBL7 innehåller följande språk: engelska, tyska, ryska, danska.
- EKRUCBL8 innehåller följande språk: engelska, svenska, norska, finska.

Språken på användargränssnittet kan laddas upp med ett dataprogram eller kopieras från ett användargränssnitt till ett annat.

Se "7.9.11 Hur du ansluter användargränssnittet" på sidan 37 för installationsanvisningar.

Förenklat användargränssnitt (EKRUCBS)

- Det förenklade användargränssnittet kan endast användas tillsammans med huvudanvändargränssnittet.
- Det förenklade användargränssnittet agerar som rumstermostat och måste installeras i det rum du vill att det ska styra.

För installationsanvisningar, se installations- och drifhandboken för det förenklade användargränssnittet.

Rumstermostat (EKRTWA, EKTR1, RTRNETA)

Du kan ansluta en extra rumstermostat till inomhusenheten. Termostaten kan antingen vara fast ansluten (EKRTWA) eller trådlös (EKTR1 och RTRNETA). Termostat RTRNETA kan endast användas i system för endast värme.

Se installationshandboken för rumstermostaten för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

Fjärrsensor för trådlös termostat (EKRTETS)

Du kan endast använda en trådlös sensor för inomhusenheten (EKRTETS) i kombination med den trådlösa termostaten (EKTR1).

Se installationshandboken för rumstermostaten för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

Digital I/O-pcb (EKRP1HB)

Den digitala I/O pcb:n behövs för följande signaler:

- Larmsignal
- Utsignal för rumsuppvärmning PÅ/AV
- Omställning till extern värmekälla
- Endast för EHVZ16S18-modellen: kontrollsignal för paketet med värmare för basplattan EKBPTH16A.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för den digitala I/O pcb:n och tilläggsboken för extrautrustning.

Begär pcb för behovsstyrning (EKRP1AHTA)

För att aktivera kontrollen för reducerad strömförbrukning via digitala ingångar måste du installera pcb för behovsstyrning.

Installationsanvisningar, se installationshandboken för pcb för behovsstyrning för och tilläggsboken för extrautrustning.

Fjärrsensor för inomhustemperaturen (KRCS01-1)

Som standard används användargränssnittets interna sensor som rumstermostatsensor.

Som ett tillval kan fjärrsensorn installeras för att mäta rumstemperaturen på en annan plats.

För installationsanvisningar, se installationshandboken till fjärrsensorn för inomhustemperaturen och tilläggsboken för extrautrustning.



INFORMATION

- Fjärrsensorn för inomhustemperaturen kan endast användas om användargränssnittet har konfigurerats med rumstermostatfunktionen.
- Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

Fjärrsensor för utomhustemperaturen (EKRS01)

Som standard används utomhusenhetens sensor för att mäta utomhustemperaturen.

Som tillval kan fjärrsensorn för utomhustemperaturen installeras för att mäta utomhustemperaturen på en annan plats (t.ex. för att skydda mot direkt solljus) för en bättre systemprestanda.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för utomhusenhetens fjärrsensor.



INFORMATION

Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

Datorkonfigurator (EKPCCAB)

Datorkabeln ansluter inomhusenhetens kopplingsbox till en dator. Den ger möjligheten att ladda upp olika språkfiler till användargränssnittet och inomhusenhetens inomhusparametrar. Kontakta din lokala återförsäljare för tillgängliga språkfiler.

Programvaran och tillhörande bruksanvisningar finns på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för datorkabeln samt "8 Konfiguration" på sidan 41.

Värmepumpkonvektor (FWXV)

För att erhålla rumsuppvärmning är det möjligt att använda värmepumpkonvektorer (FWXV).

För installationsanvisningar, se installationshandboken till värmepumpkonvektorerna och tilläggsboken för extrautrustning.

LAN-adapter för smartphonekontroll + Smart Grid-program (BRP069A61)

Du kan installera LAN-adaptern för att:

- Styra systemet via en smartphoneapp.
- Använda systemet i olika Smart Grid-program.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för LAN-adaptern.

LAN-adapter för smartphonekontroll (BRP069A62)

Du kan installera LAN-adaptern för att styra systemet via en smartphoneapp.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för LAN-adaptern.

4.3.3 Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten

Utomhusenhet	Inomhusenhet
	EHVZ16
ERHQ011+ERLQ011	O
ERHQ014+ERLQ014	O
ERHQ016+ERLQ016	O

5 Tillämpningsriktlinjer

5.1 Översikt: tillämpningsriktlinjer

Syftet med tillämpningsriktlinjerna är att ge en snabbgenomgång av möjligheterna med Daikin värmepumpssystem.



NOTERING

- Bilderna i tillämpningsriktlinjerna visas endast i vägledande syfte och ska INTE användas som utförliga hydrauliska scheman. Utförliga hydraulisk dimensionering och balansering visas INTE och är installatörens ansvar.
- Se "8 Konfiguration" på sidan 41 för mer information om konfigurationsinställningar i syfte att optimera värmepumpsdriften.

Detta kapitel innehåller tillämpningsriktlinjer för:

- Inställning av systemet för rumsuppvärmning
- Inställning av varmvattenberedaren tank
- Inställning av energimätaren
- Inställning av energiförbrukningen
- Inställning av en extern temperatursensor

5.2 Inställning av systemet för rumsuppvärmning

Daikins värmepumpssystem levererar framledningstvatten till radiatorer i ett eller flera rum.

Eftersom systemet erbjuder många möjligheter för att kontrollera temperaturerna i varje rum behöver du först svara på följande frågor:

- Hur många rum ska värmas upp med Daikins värmepumpssystem?
- Vilka typer av värmegivare används i varje rum och vilka framledningstemperaturer är de utformade för?

När kraven för rumsuppvärmning är klara rekommenderar Daikin att du följer nedanstående inställningsriktlinjer.



NOTERING

Om en extern rumstermostat används kommer den externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet. Emellertid är ett frysskydd i rummet bara möjligt om styrningen av utgående vattentemperatur på enhetens användargränssnitt är PÅ.



INFORMATION

I den händelse en extern rumstermostat används och rumsfrostskydd måste säkerställas vid alla förhållanden, måste du ställa in automatisk driftstörning [A.6.C] på 1.

5.2.1 Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen

Denna enhet är utformad för att leverera vatten vid 2 olika temperaturer. En typisk installation består av golvvärme vid en lägre temperatur och radiatorer vid en högre vattentemperatur.


I detta dokument:

- Huvudområde = Område med den lägsta konstruktionstemperaturen
- Extrazon = Zon med den högsta konstruktionstemperaturen

Vanligt exempel:

Rum (område)	Värmegivare: Konstruktionstemperatur
Vardagsrum (huvudområde)	Golvvärme: 35°C
Sovrum (extra område)	Värmepumpskonvektorer: 45°C

Inställningar



- A Framledningstemperatur för extra område
- B Rum 1
- C Rum 2
- D Framledningstemperatur: huvudområde
- E Rum 3
- a Utomhusenhet
- b Inomhusenhet
- c Värmeväxlare
- d Reservvärmare
- e Motoriserad 3-vägsventil (som blandar huvudzonen)
- f Extra pump
- g Huvudpump
- h Avstängningsventil
- i Kollektor (anskaffas lokalt)
- j Fjärrkontroll till värmepumpskonvektorerna (anskaffas lokalt)
- k Användargränssnitt (anskaffas lokalt)
- HPC1...3 Värmepumpskonvektorer (anskaffas lokalt)
- FHL1...3 Golvvärmebatterier (anskaffas lokalt)

- För huvudzonen: rumstemperaturen kontrolleras av användargränssnittet, vilket används som rumstermostat.
- För det extra området:
 - Den externa termostaten ansluts direkt till inomhusenheten.
 - Den önskade rumstemperaturen ställs in via den externa termostaten och de termostatiska ventilerna på radiatorerna i varje rum.
 - Värmebehovssignalen från den externa termostaten är ansluten till inomhusenhetens digitala ingång (X2M/1a och X2M/4). Inomhusenheten kommer endast att tillföra den önskade extra framledningstemperaturen vid behov.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning:	2 (Rumsgivare): Enhetens drift bestäms av användargränssnittets omgivningstemperatur.
• #: [A.2.1.7]	
• Kod: [C-07]	
	Obs:
	• Huvudområde = användargränssnittet används som rumstermostat
	• Andra områden = extern rumstermostat

5 Tillämpningsriktlinjer


Inställning	Värde
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Kod: [7-02]	1 (2 Klimat-zoner): Primärt + extra
Vid värmepumpskonvektorer: Extern rumstermostat för det extra området: ▪ #: [A.2.2.5] ▪ Kod: [C-06]	1 (på/av): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV.
Utgång till avstängningsventilen	Ställ in för att följa huvudområdets termobehov.

Fördelar

- **Komfort.** Den praktiska rumstermostatfunktionen höjer eller sänker den önskade framledningstemperaturen baserat på den faktiska rumstemperaturen (modulering).
- **Effektivitet.**
 - Beroende på behovet kan inomhusenheten tillföra olika framledningstemperaturer som överensstämmer med den utformade temperaturen för de olika värmegivarna.
 - Golvvärmens presterar bäst med Altherma LT.

5.3 Inställning av varmvattenberedaren tank

5.3.1 Systemets layout – Inbyggd VVB-tank



5.3.2 Välja volym och önskad temperatur för VVB-tank

Man uppfattar oftast vatten som hett när vattentemperaturen är 40°C. Därför uttrycks alltid varmvattenberedarens förbrukning som lika med varmvattenvolymen vid 40°C. Du kan däremot ställa in VVB tanktemperatur till en högre temperatur (exempelvis: 53°C), beredaren blandas sedan med kallvatten (exempelvis: 15°C).

Att välja önskad temperatur för varmvattenberedaren består av:

- 1 att välja varmvattenberedarens förbrukning (lika med varmvattenvolymen vid 40°C).
- 2 att välja önskad temperatur för varmvattenberedaren.

Tips för energibesparing

- Om varmvattenberedarens förbrukning skiljer sig från dag till dag kan du programmera ett schema för varje vecka med olika önskade temperaturer varje dag för varmvattenberedaren tank.
- Den lägsta önskade tanktemperaturen för VVB-tankens är den mest kostnadseffektiva. Genom att välja en större VVB-tank kan du sänka den önskade tanktemperaturen för VVB-tankens.
- Värmepumpen kan enskilt producera varmvattenberedaren upp till 55°C (50°C om utomhustemperaturen är låg). Den elektriska resistansen i den inbyggda värmepumpen kan höja temperaturen. Dock förbrukar detta mer energi. Daikin rekommenderar att den önskade temperaturen för varmvattenberedaren ställs in under 55°C för att undvika att använda reservvärmaren.
- Ju högre utomhustemperaturen är, desto bättre värmepumpsprestanda.
 - Om energikostnaden är de samma under dagen som på natten, rekommenderar Daikin att VVB-tankens värms upp under dagen.
 - Om energikostnaderna är lägre under natten, rekommenderar Daikin att VVB-tankens värms upp under natten.
- När värmepumpen producerar varmvattenberedaren, kan den inte värma upp ett rum. När du behöver varmvattenberedaren och rumsuppvärmning samtidigt rekommenderar Daikin att producera varmvattenberedaren under natten, då uppvärmningsbehovet är mindre.

Avgöra varmvattenberedarens förbrukning

Svara på följande frågor och beräkna varmvattenberedarens förbrukning (lika med varmvattenvolym vid 40°C) genom att använda vanliga vattenvolymer:

Fråga	Vanlig vattenvolym
Hur många duschar behövs varje dag?	1 dusch = 10 min × 10 l/min = 100 l
Hur många bad behövs varje dag?	1 bad = 150 l
Hur mycket vatten behövs för köksbänken varje dag?	1 diskbänk = 2 min × 5 l/min = 10 l
Finns det andra varmvattenberedarenbehov?	—

Exempel: Om varmvattenberedarens förbrukning för en familj (4 personer) varje dag är enligt nedan:

- 3 duschar
- 1 bad
- 3 diskbänksvolym

Då är varmvattenberedarens förbrukning = (3×100 l) + (1×150 l) + (3×10 l) = 480 l

Avgöra volym och önskad temperatur för VVB-tanken

Formel	Exempel
$V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$	Om: $V_2 = 180 \text{ l}$ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ Då är $V_1 = 280 \text{ l}$


- V_1 Varmvattenberedarens förbrukning (lika med varmvattenvolymen vid 40°C)
 V_2 Behövd varmvattenberedartankvolym vid endast en uppvärmning
 T_2 VVB tanktemperatur
 T_1 Kallvattentemperatur

5.3.3 Inställning och konfiguration – VVB-tank

- Vid stor varmvattenförbrukning kan du värma upp varmvattenberedaren flera gånger om dagen.
- För att värma upp varmvattenberedaren till den önskade vattentemperaturen kan du använda följande energikällor:
 - Värmepumpens termodynamiska cykel
 - Elektrisk reservvärmare
- Se "8 Konfiguration" på sidan 41 för information om optimering av energiförbrukningen vid uppvärmning av varmvatten.

5.3.4 VVB-pump för omedelbart varmvatten

Inställningar



- a Inomhusenhet
 b VVB-tank
 c Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
 f Dusch (anskaffas lokalt)
 g Kallvatten
 h Varmvattenberedare UT
 i Kallvattenanslutning


- Om en VVB-pump till varmvattenberedaren ansluts, kommer det finnas varmvatten omedelbart i kranen.
- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar.
- För mer information om hur du ansluter kallvattnet: se "7 Installation" på sidan 23.

Konfiguration

- Se "8 Konfiguration" på sidan 41 för mer information.
- Du kan programmera ett schema för att kontrollera VVB-pump med användargränssnittet. Se användarreferenshandboken för mer information.

5.3.5 VVB-pump för desinfektion

Inställningar



- a Inomhusenhet
 b VVB-tank
 c Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
 d Värmeelement (anskaffas lokalt)
 e Backventil (anskaffas lokalt)
 f Dusch (anskaffas lokalt)
 g Kallvatten

- h Varmvattenberedare UT
 i Kallvattenanslutning

- Varmvattenpumpen anskaffas lokalt och dess installation är installatörens ansvar.
- Temperaturen kan ställas in på högst 60°C . Om gällande bestämmelser kräver en högre temperatur vid desinfektion, kan du ansluta en VVB-pump och värmeelement enligt nedan.
- Om gällande bestämmelser kräver en desinfektion av vattenledningen till och med tappunkten, kan du ansluta en VVB-pump och ett värmeelement (om det behövs) enligt ovan.
- För att säkerställa fullständig desinfektion måste du öppna tappunkten.



VARNING

När tappunkten öppnas kan vattentemperaturen vara upp till 55°C .

Konfiguration

Inomhusenheten kan kontrollera VVB-pumpens drift. Se "8 Konfiguration" på sidan 41 för mer information.

5.4 Inställning av energimätaren

- Följande data kan läsas av med användargränssnittet:
 - Producerad värme
 - Förbrukad energi
- Du kan läsa av energidata:
 - För rumsuppvärmning
 - För varmvattenberedarenproduktion
- Du kan läsa av energidata:
 - För varje månad
 - För varje år



INFORMATION

Beräkningarna för producerad värmen och förbrukad energi är uppskattningar och noggrannheten kan inte garanteras.

5.4.1 Producerad värme



INFORMATION

De givare som används för att beräkna den producerade värmen kalibreras automatiskt.

- Producerad värme beräknas internt, baserat på:
 - Framledningstemperaturen och ingående vattentemperatur
 - Flödeshastighet
- Installation och konfiguration: Ingen ytterligare utrustning behövs.

5.4.2 Förbrukad energi

Följande metoder kan användas för att avgöra förbrukad energi:

- Beräkning
- Mätning



INFORMATION

Du kan inte kombinera beräkning av den förbrukade energin (t.ex. för reservvärmaren) och mätning av den förbrukade energin (t.ex. för utomhusenheten). Om du gör det blir energidata ogiltig.

Beräkna förbrukad energi

- Gäller endast för EHVZ04+08.

5 Tillämpningsriktlinjer

- Förbrukad energi beräknas internt, baserat på:
 - Utomhusenhetens faktiska ineffekt
 - Inställd kapacitet för reservvärmaren
 - Spänning
- Inställning och konfiguration: för att få korrekt energidata, mäta kapaciteten (resistansmätning) och ställa in kapaciteten med användargränssnittet för reservvärmaren (steg 1).

Mäta förbrukad energi

- Gäller för alla modeller.
- Föredragen metod för högre noggrannhet.
- Kräver externa effektmätare.
- Inställning och konfiguration: När du använder elektriska energimätare ska antalet impulser/kWh ställas in med användargränssnittet för varje energimätare. Data för förbrukad energi för modellen EHVZ16 kommer endast vara tillgänglig om denna inställning konfigureras.



INFORMATION

Vid mätning av den elektriska energiförbrukningen ska du se till att ALLA systemets ineffekter täcks med elektriska energimätare.

5.4.3 Strömförsörjning med normal kWh-grad

Allmän regel

Det räcker med en energimätare som täcker hela systemet.


Inställningar

Anslut energimätaren till X5M/7 och X5M/8.

Typ av energimätare

Om...	Använd en... energimätare
- Utomhusenheten är enfas - Reservvärmaren försörjs av ett enfasnät	Enfas
Utomhusenheten är trefas	Trefas

Exempel



Undantag

- Du kan använda den andra energimätaren om:
 - Om effektområdet för en mätare är otillräckligt.
 - Om det inte är enkelt att installera den elektriska mätaren i elskåpet.
 - 230 V- och 400 V-trefasnät kombineras (våldigt ovanligt), på grund av tekniska begränsningar för energimätarna.
- Anslutning och inställning:
 - Anslut den andra energimätaren till X5M/9 och X5M/10.
 - Energiförbrukningen för båda mätarna läggs till i programvaran, så du behöver INTE ange vilken mätare som täcker vilken energiförbrukning. Du behöver bara ange antalet impulser för varje energimätare.
- Se "5.4.4 Strömförsörjning med önskad kWh-grad" på sidan 14 för ett exempel med två energimätare.

5.4.4 Strömförsörjning med önskad kWh-grad

Allmän regel

- Energimätare 1: mäter utomhusenheten.
- Energimätare 2: mäter resten (dvs. inomhusenheten och reservvärmare).

Inställningar

- Anslut energimätare 1 till X5M/7 och X5M/8.
- Anslut energimätare 2 till X5M/9 och X5M/10.

Typer av energimätare


- Energimätare 1: enfas- eller trefas-mätare beroende på utomhusenhetens strömförsörjning.
- Energimätare 2: använd enfas energimätare.

5.5 Inställning av energiförbrukningskontrollen

- Energiförbrukningskontrollen:
 - Gäller endast för EHVZ04+08.
 - Gör det möjligt att begränsa energiförbrukningen för hela systemet (summan av utomhusenheten, inomhusenheten och reservvärmaren).
 - Konfiguration: ställ in energibegränsningsnivån och hur den ska uppnås med användargränssnittet.
- Energibegränsningsnivån kan uttryckas som:
 - Maximal arbetsström (i A)
 - Maximal ineffekt (i kW)
- Energibegränsningsnivån kan aktiveras:
 - Permanent
 - Genom digitala ingångar

5.5.1 Permanent energibegränsning

Permanent energibegränsning är praktisk för att försäkra en maximal ineffekt eller strömtillförsel i systemet. I vissa länder begränsar lagstiftningen den maximala energiförbrukningen för rumsuppvärmning och varmvattenproduktion.



P_i Ineffekt
 t Tid
 DI Digital ingång (energibegränsningsnivå)
 a Energibegränsning aktiv
 b Faktisk ineffekt

Inställning och konfiguration

- Ingen extrautrustning behövs.
- Ställ in energiförbrukningskontrollen i [A.6.3.1] med användargränssnittet (se "8 Konfiguration" på sidan 41 för en beskrivning av alla inställningar):
 - Välj heltids begränsningsläge
 - Välj typ av begränsning (energi i kW eller ström i A)
 - Ställ in önskad energiförbrukningsnivå



NOTERING

Tänk på följande riktlinjer när du väljer önskad energiförbrukningsnivå:

- Ställ in minsta energiförbrukning till $\pm 3,6$ kW för att garantera avfrostning. Annars kan avfrostningen avbrytas flera gånger och värmeväxlaren fryser.
- Ställ in den minsta energiförbrukningen till ± 3 kW för att garantera rumsuppvärmning och varmvattenproduktion genom att tillåta reservvärmaren steg 1.


5.5.2 Energibegränsning aktivera av digitala ingångar

Energibegränsning är även praktisk i kombination med ett energihanteringssystem.


Effekten eller strömmen för hela Daikin system begränsas dynamiskt av digitala ingångar (max 4 steg). Varje energiförbrukningsnivå ställs in med användargränssnittet genom att begränsa en av följande:

- Strömmen (i A)
- Ineffekten (i kW)

Energihanteringssystemet (anskaffas lokalt) styr aktivering av en viss energiförbrukningsnivå. **Exempel:** För att begränsa den maximala energin för hela huset (belysning, hushållsapparater, rumsuppvärmning...).



A Utomhusenhet
 B Inomhusenhet
 C Energihanteringssystem
 a Aktivering av energibegränsning (4 digitala ingångar)
 b Reservvärmare



P_i Ineffekt
 t Tid
 DI Digitala ingångar (energibegränsningsnivåer)
 a Energibegränsning aktiv
 b Faktisk ineffekt

Inställningar

- Begär pcb med behovsstyrning (tillval EKR1AHTA) behövs.
- Max fyra digitala ingångar används för att aktivera motsvarande effektbegränsningsstatus:
 - $DI1$ = svagast begränsning (högst energiförbrukning)
 - $DI4$ = starkast begränsning (lägst energiförbrukning)
- För specifikation av de digitala ingångarna och var de ska anslutas, se kopplingsschemat.

Konfiguration

Ställ in energiförbrukningskontrollen i [A.6.3.1] med användargränssnittet (se "8 Konfiguration" på sidan 41 för en beskrivning av alla inställningar):

- Välj aktivering genom digitala ingångar.
- Välj typ av begränsning (energi i kW eller ström i A).
- Ställ in den önskade energibegränsningsnivån som motsvarar varje digital ingång.



INFORMATION

Om mer än 1 digital ingång stängs (samtidigt) fastställs prioriteringsordningen för de digitala ingångarna: $DI4$ prioritet > ... > $DI1$.

5.5.3 Energibegränsningsprocedur

Utomhusenheten har högre effektivitet än den elektriska värmaren. Därför begränsas den elektriska värmaren och är den första som stängs AV. Systemet begränsar energiförbrukning i följande ordning:


- Stänger AV reservvärmaren.
- Begränsar utomhusenheten.
- Stänger AV utomhusenheten.

6 Förberedelse

Exempel

Om konfigurationen är följande: energiförbrukningsnivån tillåter INTE användning av reservvärmaren (steg 1).

Energiförbrukningen begränsas enligt nedan:



5.6 Inställning av en extern temperatursensor

Du kan ansluta en extern temperatursensor. Den kan mäta inomhus- och utomhustemperaturerna. Daikin rekommenderar att en extern temperatursensor används i följande fall:

Inomhustemperaturen

- Användargränssnittet används som rumstermostat på rumstermostatkontrollen och mäter inomhustemperaturen. Därför ska användargränssnittet installeras på en plats:
 - där genomsnittstemperaturen i rummet ska gå att känna av
 - där enheten INTE utsätts för direkt solljus
 - där INGEN värmekälla finns i närheten
 - där drag och utomhusluft INTE kan påverka enheten, till exempel när dörrar öppnas/stängs
- Om det INTE är möjligt rekommenderar Daikin att ansluta en fjärrsensor för inomhusenheten (tillval KRCS01-1).
- Installation: För installationsanvisningar, se installationshandboken för inomhusenhetens fjärrsensor.
- Konfiguration: Välj rumsensor [A.2.2.B].

Utomhustemperaturen

- Utomhustemperaturen mäts av utomhusenheten. Därför ska utomhusenheten installeras på en plats:
 - Vid norra sidan av huset eller på sidan av huset där flest värmegivare är placerade
 - där enheten INTE utsätts för direkt solljus
- Om det INTE är möjligt rekommenderar Daikin att ansluta en fjärrsensor för utomhusenheten (tillval EKRSCA1).
- Inställning: för installationsanvisningar, se installationshandboken för utomhusenhetens fjärrsensor.
- Konfiguration: Välj utomhussensor [A.2.2.B].
- Under standby (se "8 Konfiguration" på sidan 41) stängs utomhusenheten av för att reducera energiförluster. Detta gör att utomhustemperaturen INTE avläses.
- Om den önskade framledningstemperaturen är väderberoende är en heltidsmätning av utomhustemperaturen viktig. Det finns en annan anledning till att installera en extra sensor för att avläsa utomhustemperaturen.



INFORMATION

Extra sensordata för utomhustemperaturen (antingen genomsnittlig eller momentan) används i de väderberoende kontrollkurvorna. Den interna sensorn för utomhusenheten används alltid för att skydda utomhusenheten.

6 Förberedelse

6.1 Översikt: Förberedelse

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra och veta innan du kommer till platsen.

Här finns information om:

- Förbereda installationsplatsen
- Förbereda köldmedierören
- Förbereda vattenledningarna
- Förbereda elledningarna

6.2 Förbereda installationsplats

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas måste enheten täckas över.

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna bära enheten in och ut från platsen.



NOTERING

Denna enhet är avsedd för drift i 2 temperaturzoner:

- golvvärme i **huvudzonen** (vattentemperatur 35°C), detta är zonen med den **lägsta vattentemperaturen**,
- radiatorer i den **extra zonen** (vattentemperatur 45°C), detta är zonen med den **högsta vattentemperaturen**.

6.2.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten



INFORMATION

Se även följande krav:

- Allmänna krav på installationsplats. Se kapitlet "Allmänna säkerhetsföreskrifter".
- Krav på serviceutrymme. Se kapitlet "Tekniska data".
- Krav på köldmedierör (längd, höjdskillnader). Se mer i kapitlet "Förberedelser".

- Välj en plats där regn kan undvikas i möjligaste mån.
- Var noga med att en vattenläcka inte kan orsaka några skador på installationsutrymmet och omgivningarna.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- Ljudkänsliga områden (t.ex. i närheten av ett sovrum) så att driftsljudet inte stör.
Obs! Om ljudet mäts vid faktiska installationsförhållanden kan det uppmätta värdet vara högre än ljudtrycksnivån som anges i Sound spectrum i databoken på grund av omgivande buller och ljudreflektioner.
- Platser där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga kan finnas i luften. Plastdelar kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenläcka.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten på följande platser eftersom det kan förkorta enhetens livslängd:


- Där spänningsstyrkan fluktuerar mycket

- I fordon eller fartyg
- Där sura eller alkaliska ångor

Installation i närheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten INTE utsätts för direkta havsvindar. Detta för att undvika korrosion orsakad av höga saltnivåer i luften, vilket kan förkorta enhetens livslängd.


Installera utomhusenheten skyddad för direkta havsvindar.

Exempel: Bakom byggnaden.



Installera ett vindsydd om utomhusenheten är utsatt för direkta havsvindar.

- Höjd för vindsyddet $\geq 1,5 \times$ höjden på utomhusenheten
- Beakta kraven på serviceutrymme vid installation av vindsyddet.




- a Havsvind
- b Byggnad
- c Utomhusenhet
- d Vindsydd

Kraftig vind (≥ 18 km/h) som blåser mot utomhusenhetens luftutlopp orsakar kortslutning (suger in frånluft). Det kan leda till:

- försämrad driftskapacitet;
- regelbunden isbildning när uppvärmningsfunktionen används;
- funktionsavbrott på grund av minskat lågtryck eller en ökning av högtrycket;
- en trasig fläkt (om kraftig vind ständigt blåser mot fläkten kan den börja rotera för snabbt, tills den går sönder).

Det rekommenderas att du installerar en avskärningsplåt när luftutloppet är exponerat för vind.

Det rekommenderas att du installerar utomhusenheten med luftinloppet mot väggen och INTE direkt exponerat för vinden.



Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus och för omgivningstemperaturer mellan 10~43°C i kylningsläge och -25~25°C i uppvärmningsläge.


6.2.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snöfall och se till att utomhusenheten ALDRIG snöar igen.



INFORMATION

Du kan använda snöskyddet (EK016SNC) som finns som tillval.



- a Snöskydd eller skjul
- b Fundament (minsta höjd=150 mm)
- c Rådande vindriktning
- d Luftutlopp

6.2.3 Krav för inomhusenhetens installationsplats



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Allmänna säkerhetsföreskrifter".


6 Förberedelse

- Tänk på följande måtttriktlinjer:

Max köldmedierörlängd mellan inomhus- och utomhusenheterna	ERHQ: 75 m (95 m) ^(a) ERLQ: 50 m (70 m) ^(a)
Minimum köldmedierörlängd mellan inomhus- och utomhusenheterna	3 m
Max höjdskillnad mellan inomhus- och utomhusenheterna	30 m

(a) Siffran inom parentes representerar motsvarande längd.

- Tänk på följande installationsriktlinjer för utrymmet:



Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- Platser där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga kan finnas i luften. Plastdelar kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenläcka.
- Ljudkänsliga områden (t.ex. i närheten av ett sovrum) så att driftsljudet inte stör.
- Underlaget ska vara tillräckligt starkt för att klara enhetens vikt. Tänk på hur mycket enheten väger med en full varmvattenberedare. Var noga med att en eventuell vattenläcka inte kan orsaka några skador på installationsutrymmet och omgivningarna.
- På platser med hög fuktighet (max. RH=85%), t.ex. ett badrum.
- På platser där det kan bildas frost. Inomhusenhetens rumstemperatur ska vara >5°C.
- Inomhusenheten är endast utformad för installation inomhus och för rumstemperaturer mellan 5 och 35°C.

6.3 Förbereda köldmedierören

6.3.1 Krav för köldmedierör



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Allmänna säkerhetsföreskrifter".

- Rörmaterial:** Sömlösa kopparrör avoxiderade med fosforsyra.

- Rörledningsdiameter:**

Vätskerör	Ø9,5 mm (3/8")
Gasrör	Ø15,9 mm (5/8")

- Rörmaterials hårdningsgrad och godstjocklek:**

Yttre diameter (Ø)	Hårdningsgrad	Tjocklek (t) ^(a)	
9,5 mm (3/8")	Glödgat (O)	≥0,8 mm	
15,9 mm (5/8")	Glödgat (O)	≥1,0 mm	

- (a) Beroende på tillämplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt) kan större rörtjocklek behövas.

6.3.2 Isolering av köldmedierören

- Använd polyetenskum som isoleringsmaterial:
 - med en värmeöverföringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)
 - med en värmebeständighet på minst 120°C
- Isoleringens tjocklek

Omgivningstemperatur	Fuktighet	Minsta tjocklek
≤30°C	75% till 80% RH	15 mm
>30°C	≥80% RH	20 mm

6.4 Förbereda vattenrören

6.4.1 Krav för vattenkretsen



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Allmänna säkerhetsföreskrifter".



NOTERING

Om du använder platsrör bör du se till att de är helt syrediffusionstäta enligt DIN 4726. Syrediffusion i ledningarna kan leda till överdriven korrosion.

- Ansluta rören – Krav.** Alla röranslutningar ska utföras i överensstämmelse med gällande bestämmelser och vad som framgår av kapitlet "Installation", avseende vatteninlopp respektive vattenutlopp.
- Ansluta rören – Kraft.** Använd INTE onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om rören deformeras kan det uppstå driftsstörningar i enheten.
- Ansluta rören – Verktyg.** Använd endast lämpliga verktyg för att hantera mässing, eftersom det är ett mjukt material. Om du INTE använder lämpliga verktyg, kan rören skadas.
- Ansluta rören – Luft, fukt, damm.** Om luft, fukt eller smuts tränger in i kretsen kan allvarliga problem uppstå. För att förhindra detta:
 - Använd endast rena rör
 - Rikta rören nedåt när du tar bort grader.
 - Täpp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte damm och/eller partiklar kommer in i röret.
 - Använd en bra gängtätning för att tätas anslutningarna.
- Sluten krets.** Använd ENDAST inomhusenheten i en sluten vattenkrets. Om du använder systemet i en öppen vattenkrets kommer det resultera i omfattande korrosion.
- Glykol.** Av säkerhetsskäl får INTE någon typ av glykol tillsättas i vattenkretsen.
- Rörlängd.** Du bör undvika långa rördragningar mellan varmvattenberedaren och varmvattnets slutpunkt (dusch, badkar,...) samt undvika blindgångar.
- Rörledningsdiameter.** Välj rördiameter för vattenrören enligt nödvändigt vattenflöde och tillgängligt externt statiskt tryck för pumpen. Se "14 Tekniska data" på sidan 75 angående externa statiska tryckkurvor för inomhusenheten.
- Vattenflöde.** I nedanstående tabell hittar du det minsta vattenflödet som behövs för inomhusenhetens drift. Under alla förhållanden måste detta flöde säkerställas. När flödet är lägre kommer inomhusenheten att stoppas och visa felet 7H.


Minsta flödeshastighet som krävs vid avfrostning/drift med reservvärmare

modeller 04+08	12 l/min
16 modell	15 l/min

- **Komponenter som anskaffas lokalt – Vatten.** Använd bara material som är kompatibla med det vatten som används i systemet och med de material som används i inomhusenheten.
- **Komponenter som anskaffas lokalt – Vattentryck och temperatur.** Kontrollera att komponenterna som installerats i samband med den lokala rördragningen tål vattnets tryck och temperatur.
- **Vattentryck.** Det maximala vattentrycket är 4 bar. Förse vattenkretsen med tillförlitliga säkerhetsventiler för att förhindra att maxtrycket överstiger det maximala tillåtna arbetstrycket.
- **Vattentemperatur.** Alla installerade rör och rörtillbehör (ventiler, anslutningar,...) MÅSTE tåla följande temperaturer:


**INFORMATION**

Följande bild är ett exempel och kanske INTE stämmer överens med ditt systems layout.



- **Kondensvattenutlopp – Låga punkter.** Förse alla låga punkter i systemet med dräneringskranar för att möjliggöra en fullständig dränering av vattenkretsen.
- **Kondensvattenutlopp – Övertrycksventil.** Se till att övertrycksventilen dräneras korrekt för att förhindra att vatten läcker ut från enheten. Se "7.8.5 Hur du ansluter övertrycksventilen till dräneringsenheten" på sidan 32.
- **Luftningsventiler.** Förse alla höga punkter i systemet med luftningsventiler, vilka även ska vara lättåtkomliga vid underhåll. Enheten är försedd med en intern automatisk luftningsanordning. Kontrollera att luftningsventilen INTE är åtdragen för hårt så att automatisk luftning av vattenkretsen fortfarande är möjlig.

- **Förzinkade delar.** Använd aldrig förzinkade komponenter i vattenkretsen. Eftersom enhetens interna vattenkrets har kopparrör kan omfattande korrosion uppstå.
- **Andra metallrör än mässing.** Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera rören av mässing och de av annat material ordentligt så att de INTE kommer i kontakt med varandra. Detta ska du göra för att förhindra galvanisk korrosion.
- **Ventil – Växlingstid.** Vid användning av en 2-vägsventil eller en 3-vägsventil i vattenkretsen ska den maximala växlingstiden för ventilen vara mindre än 60 sekunder.
- **Filter.** Vi rekommenderar starkt att ett extra filter installeras på båda varmvattenkretsar. Det är tillrådligt att använda ett magnetiskt filter eller ett cyklonfilter som kan ta bort små partiklar, särskilt för att få bort metallpartiklar från uppvärmningskretsens de lokalt anskaffade värmrören. Små partiklar kan skada enheten och kommer INTE att kunna tas bort av värmepumpens standardfilter.
- **Varmvattenberedaren – Kapacitet.** Det är väldigt viktigt att lagringskapaciteten i varmvattenberedaren motsvarar den dagliga förbrukningen av varmvatten så att vattenstagnation kan förhindras.
- **Varmvattenberedare – Efter installation.** Varmvattenberedaren måste spolas med rent vatten omedelbart efter installationen. Detta förfarande måste upprepas minst en gång om dagen de första 5 dagarna efter installationen.
- **Varmvattenberedare – Stillestånd.** I de fall där varmvattenförbrukningen avstannar under längre tidsperioder MÅSTE utrustningen spolas med rent vatten innan den används.
- **Varmvattenberedare – Desinfektion.** För varmvattenberedarens desinfektion, se "8.3.2 Varmvattenkontroll: avancerad" på sidan 53.
- **Termostatblandningsventiler.** Det kan vara nödvändigt enligt gällande bestämmelser att installera termostatblandningsventiler.
- **Hygieniska åtgärder.** Installationen måste utföras enligt gällande bestämmelser och kan kräva ytterligare åtgärder för sanitetsinstallation.
- **Cirkulationspump.** I enlighet med gällande bestämmelser kan det vara nödvändigt att ansluta en cirkulationspump mellan varmvattnets slutpunkt och varmvattenberedarens kallvattenanslutning.

**6.4.2 Formel för att räkna ut expansionskärls förtryck**

Expansionskärls förtryck (P_g) beror på installationens höjdskillnad (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

6.4.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödeshastigheten

Inomhusenheten har ett expansionskärl på 10 liter som är fabriksinställt med ett förtryck på 1 bar.

Hur du ser till att enheten fungerar som den ska:

- Du måste kontrollera den minsta och maximala vattenvolymen.
- Du kan behöva justera expansionskärls förtryck.

6 Förberedelse

Minsta vattenvolym

Kontrollera att den totala vattenvolymen i installationen är minst 10 liter för EHVZ04+08 och 20 liter för EHVZ16, exklusive den interna vattenvolymen i inomhusenheten. Dela **INTE** upp minsta vattenvolymen över de 2 temperaturzonerna.

Det är tillräckligt att säkerställa minsta vattenvolym i huvudzonen. I händelse av golvvärme görs det lättast genom att aldrig stänga av flödet på 1:a våningen med en (fjärrstyrd) ventil.

Det krävs **INTE** att förutse minsta vattenvolym i den extra zonen.




INFORMATION

För kritiska processer eller i rum med hög värmebelastning kan ökad vattenvolym krävas.




NOTERING

När cirkulation i varje krets för rumsuppvärmning/-kylning styrs med fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta vattenvolym bibehålls även om alla ventiler stängs.



Maximal vattenvolym

Använd följande diagram för att avgöra den maximala vattenvolymen för det beräknade förtrycket.



Exempel: Maximal vattenvolym och expansionskärls förtryck

Installationens höjdskillnad ^(a)	Vattenvolym	
	≤280 l	>280 l
≤7 m	Ingen justering av förtrycket krävs.	Gör följande: - Sänk förtrycket enligt den skillnad i installationshöjd som krävs. Förtrycket ska sänkas med 0,1 bar för varje meter under 7 m. - Kontrollera att vattenvolymen INTE överstiger den maximala tillåtna vattenvolymen.
>7 m	Gör följande: - Höj förtrycket enligt den skillnad i installationshöjd som krävs. Förtrycket ska höjas med 0,1 bar för varje meter över 7 m. - Kontrollera att vattenvolymen INTE överstiger den maximala tillåtna vattenvolymen.	Inomhusenhetens expansionskärl är för litet för installationen. I detta fall rekommenderas det att ett extra kärl installeras utanför enheten.

(a) Installationens höjdskillnad: höjdskillnaden (m) mellan den högsta punkten i vattenkretsen och inomhusenheten. Om inomhusenheten finns på den högsta punkten i installationen anses installationshöjden vara 0 m.

Minsta flödeshastighet

Kontrollera att minsta flödeshastighet (som krävs under avfrostning/drift med reservvärmare) för installationen kan säkerställas under alla förhållanden i varje zon.



NOTERING

När cirkulation i varje eller viss uppvärmningskrets styrs med fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta flödeshastighet bibehålls även om alla ventiler stängs. I den händelse att minsta flödeshastighet inte kan erhållas kommer ett flödesfel 7H att genereras (ingen värme/drift).

Minsta flödeshastighet som krävs vid avfrostning/drift med reservvärmare

modeller 04+08	12 l/min
16 modell	15 l/min

Se den rekommenderade proceduren som beskrivs under "9.4 Checklista under driftsättning" på sidan 63.

6.4.4 Ändra förtrycket för expansionskärl




NOTERING

Endast en licensierad installatör har tillåtelse att justera expansionskärls förtryck.

När expansionskärls standardförtryck (1 bar) behöver ändras ska man ta hänsyn till nedanstående riktlinjer:

- Använd endast torrt kväve för justering av expansionskärls förtryck.
- Olämplig inställning av expansionskärls förtryck kommer att leda till driftfel i systemet.

Man ändrar expansionskärls förtryck görs genom att minska eller öka på kvävetrycket med expansionskärls Schraderventil.



6.4.5 Hur du kontrollerar vattenvolymen: exempel

Exempel 1

Inomhusenheten är installerad 5 m under vattenkretsens högsta punkt. Den totala vattenvolymen i vattenkretsen är 100 l.

Inga åtgärder eller justeringar är nödvändiga.

Exempel 2

Inomhusenheten installeras vid vattenkretsens högsta punkt. Den totala vattenvolymen i vattenkretsen är 350 l.

Åtgärder:

- Eftersom den totala vattenvolymen (350 l) är mer än standardvattenvolymen (280 l) måste förtrycket minskas.
- Det nödvändiga förtrycket är:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$.
- Motsvarande maximala vattenvolym vid 0,3 bar är 410 l. (Se diagrammet i ovanstående kapitel).
- Eftersom 350 l är lägre än 410 l så är expansionskärlet lämpligt för installationen.

6.5 Förbereda dragning av elkablar

6.5.1 Om att förbereda dragning av elkablar



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Allmänna säkerhetsföreskrifter".



INFORMATION

Läs även ["7.9.5 Specifikationer för standardkablar"](#) på [sidan 34](#).



VARNING

- Om strömmatningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbrytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med vassa kanter eller rör, särskilt på högtryckssidan.
- Använd INTE skarvade kablar, fåtrådiga ledare, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elektrisk chock eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



VARNING

- All kabeldragning får endast utföras av en auktoriserad elektriker och måste uppfylla med gällande bestämmelser.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner skall överensstämma med gällande bestämmelser.



VARNING

Reservvärmaren MÅSTE ha en tilldelad strömförsörjning och MÅSTE skyddas av de skyddsenheter som krävs av gällande lagstiftning.



VARNING

Använd ALLTID flerkärniga kablar till strömförsörjningsledningar.

6.5.2 Om strömförsörjning med önskad kWh-grad



NOTERING

För strömförsörjning med differentierad eltariff:

Utomhusenhetens strömförsörjning får inte vara avbruten under mer än 2 timmar för att säkerställa optimal uppstart av kompressorn.

Elbolag i hela världen arbetar hårt för att tillhandahålla pålitliga eltjänster till konkurrenskraftiga priser, och kan ofta fakturera kunderna med rabatter. Exempelvis baserat på vilken tid på dygnet elen används, årstiden eller enligt den så kallade Wärmepumpentariff i Tyskland och Österrike...

Denna utrustning kan anslutas till ett sådant system för strömförsörjning med önskad kWh-grad.

Kontakta elbolaget som är leverantör på platsen där denna utrustning ska installeras för att kontrollera om det är lämpligt att ansluta utrustningen i ett eventuellt system för strömförsörjning med önskad kWh-grad.

När utrustningen är ansluten till en sådan strömförsörjning med önskad kWh-grad har elbolaget rätt att:


- Avbryta strömförsörjning till utrustningen under vissa tidsperioder.
- Kräva att utrustningen bara konsumerar en begränsad mängd elektricitet under vissa tidsperioder.

6 Förberedelse

Inomhusenheten är designad för att ta emot en insignal som ställer om enheten i tvingande av-läge. Utomhusenhetens kompressor kommer då inte att köras.

Oavsett om strömförsörjningen har avbrutits eller inte, är kabeldragningen till enheten annorlunda.

6.5.3 Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)



- a Normal strömförsörjning
- b Strömförsörjning med önskad kWh-grad
- 1 Strömförsörjning för utomhusenheten
- 2 Strömförsörjning och anslutningskabel för inomhusenheten
- 3 Strömkälla för reservvärmaren
- 4 Strömförsörjning med önskad kWh-grad (spänningsfri kontakt)
- 5 Strömförsörjning med normal kWh-grad (för att mata inomhusenhetens pcb i händelse av avbrott av strömförsörjningen med önskad kWh-grad)


6.5.4 Översikt över elektriska anslutningar för externa och interna ställdon

Följande bild visar nödvändig kabeldragning.



INFORMATION

Följande bild är ett exempel och kanske INTE stämmer överens med ditt systems layout.



Artikel	Beskrivning	Kablar	Maximal arbetsström
Utomhus- och inomhusenhetens strömförsörjning			
1	Strömförsörjning för utomhusenheten	2+GND eller 3+GND	(a)
2	Strömförsörjning och anslutningskabel för inomhusenheten	3	(c)
3	Strömkälla för reservvärmaren	Se nedanstående tabell.	—
4	Strömförsörjning med önskad kWh-grad (spänningsfri kontakt)	2	(d)
5	Strömförsörjning med normal kWh-grad	2	6,3 A
Användargränssnitt			
6	Användargränssnitt	2	(e)
Extrautrustning			
11	Strömkälla för värmaren för basplattan	2	(b)
12	Rumstermostat	2 eller 3	100 mA ^(b)
13	Sensor för utomhustemperaturen	2	(b)
14	Sensor för inomhustemperaturen	2	(b)
15	Värmepumpskonvektor	2	100 mA ^(b)
Komponenter som anskaffas lokalt			
16	Avstängningsventil	2	100 mA ^(b)
17	Elmätare	2 (per meter)	(b)
18	Varmvattenpump	2	(b)
19	Larmutsignal	2	(b)
20	Växla till extern kontroll av värmekällan	2	(b)
21	Kontroll för rumsuppvärmning	2	(b)
22	Strömförsörjningens digitala ingångar	2 (per insignal)	(b)
23	Säkerhetstermostat för huvudzonen	2	(b)
24	Säkerhetstermostat för extrazonen	2	(d)

- (a) Se märkskylten på utomhusenheten.
- (b) Minsta kabeltjocklek 0,75 mm².
- (c) Kabeltjocklek 2,5 mm².
- (d) Kabeltjocklek 0,75 mm² till 1,25 mm², maxlängd: 50 m. Spänningsfri kontakt ska säkerställa minsta tillämpliga belastning på 15 V likspänning, 10 mA.
- (e) Kabeltjocklek 0,75 mm² till 1,25 mm²; maximal längd: 500 m. Gäller för både enkla och dubbla anslutningar av användargränssnitt.



NOTERING

Mer tekniska specifikationer för de olika anslutningarna finns på insidan av inomhusenheten.



NOTERING

En säkerhetstermostat (normalt sluten kontakt) **MÅSTE** installeras för huvudzonen. Se "7.9.17 För att ansluta säkerhetstermostaten (normalt sluten kontakt)" på sidan 39.

Till reservvärmaren	Strömförsörjning	Nödvändigt antal trådar
*3V	1× 230 V	2+GND

7 Installation

7.1 Översikt: Installation

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra och veta för installation av systemet.

Typiskt arbetsflöde

Installation består vanligtvis av följande moment:

- 1 Montering av utomhusenheten.
- 2 Montering av inomhusenheten.
- 3 Anslutning av köldmedierören.
- 4 Kontroll av köldmedierören.
- 5 Påfyllning av köldmedium.
- 6 Anslutning av vattenrör.
- 7 Ansluta elledningarna.
- 8 Avsluta installationen av utomhusenheten.
- 9 Avsluta installationen av inomhusenheten.



INFORMATION

Beroende på enheter och/eller installationsförhållandena kan det vara nödvändigt att ansluta det elektriska innan köldmedium kan fyllas på.

7.2 Öppna enheterna

7.2.1 Om att öppna enheterna

Vid vissa tillfällen måste enheten öppnas. **Exempel:**

- Vid anslutning av köldmediumrör
- Vid anslutning av elledningarna
- Vid underhåll och service på enheten



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Lämna INTE enheten oövervakad när serviceluckan har avlägsnats.


7.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten



FARA: RISK FÖR ELCHOCK



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR



7.2.3 Hur du öppnar inomhusenheten

- 1 Lossa på och ta bort skruvarna på enhetens botten del.
- 2 Tryck på knappen längst ner på frontpanelen.



VARNING: Vassa kanter

Ta frontpanelen på den övre delen i stället för den nedre delen. Akta fingrarna, det finns vassa kanter på den nedre delen av frontpanelen.


- 3 Skjut enhetens frontpanel nedåt och ta bort den.




FÖRSIKTIGT

Frontpanelen är tung. Var försiktig så att dina fingrar INTE kläms när du öppnar eller stänger enheten.

- 4 Lossa på och ta bort de 4 skruvarna som håller ihop den övre panelen.
- 5 Ta bort den övre panelen från enheten.



7.2.4 Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till inomhusenheten



7 Installation

7.3 Montering av utomhusenheten

7.3.1 Om montering av utomhusenheten

När

Du måste montera utomhusenheten och inomhusenheten innan du kan ansluta rör för köldmedium och vatten.

Typiskt arbetsflöde

Montering av utomhusenheten består vanligtvis av följande steg:

- 1 Ombesörja installationsstrukturen.
- 2 Installera utomhusenheten.
- 3 Ombesörja dränering.
- 4 Förhindra att enheten faller omkull.
- 5 Skydda enheten mot snö och vind genom installation av ett snöskydd och avskärningsplåtar. Se "Förbereda installationsplatsen" i "6 Förberedelse" på sidan 16.

7.3.2 Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenheten



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:


- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

7.3.3 Så här förbereder du installationsstrukturen

Kontrollera installationsgrundens styrka och nivå så att enheten inte orsakar driftsvibrationer eller brus.

Fäst enheten ordentligt med hjälp av grundbultarna enligt grundritningen.

Förbered 4 uppsättningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas lokalt) enligt nedan:




(mm)

- a Var noga med att inte täcka över dräneringshålen på enhetens bottenplåt.



INFORMATION

Den rekommenderade höjden av den övre utskjutande delen av bultarna ska vara 20 mm.




NOTERING

Fäst utomhusenheten ordentligt på grundbultarna med låsmuttrar (a). Om ytbeläggningen kring infästningsområdet har slitits loss kan muttrarna rosta mycket snabbt.



7.3.4 Så här installerar du utomhusenheten



7.3.5 Så här gör du dräneringen

- Se till att kondensvattnet kan tömmas ordentligt.
- Montera enheten på ett underlag som kan säkerställa lämplig utrinning av kondensvattnet för att undvika uppbyggnad av is.
- Ordna med kondensvattenrännor runt fundamentet så att kondensvattnet kan rinna bort från enheten.
- Undvik att låta kondensvattnet rinna över gångbanor eftersom vattnet kan frysa vid kalla temperaturer och göra gångbanan hal.
- Om du installerar enheten på en ram, ska en vattentät platta inom 150 mm på enhetens undersida installeras. På sätt förhindrar du en invasion av vatten i enheten och undviker att kondensvatten droppar (se bilden som följer).




INFORMATION

Du kan använda alternativ sats för kondensvatten (EKDK04) (endast för ERHQ).






NOTERING

Om utomhusenhetens dräneringshål är täckta av en monteringsbas eller av golvyta, höj enheten för att tillhandahålla ett fritt utrymme av mer än 150 mm under utomhusenheten.



Dräneringshåll


Modell	Bottenvy (mm)
ERHQ_V3	
ERHQ_W1	
ERLQ	

- a Utloppssida
b Dräneringshåll
c Utstansat hål (rörintag – nedåtriktat)
d Förankringspunkter

7.3.6 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull

Om enheten har installerats på platser där kraftig vind kan välta enheten ska du tänka på följande:

- 1 Förbered 2 kablar så som visas på nedanstående bild (anskaffas lokalt).
- 2 Placera de 2 kabelarna över utomhusenheten.
- 3 För in ett gummimatta mellan kabelarna och utomhusenheten för att förhindra att kabeln repar färgen (anskaffas lokalt).
- 4 Fäst kabelns ändrar. Dra åt ändarna.



7.4 Montering av inomhusenheten

7.4.1 Om montering av inomhusenheten

När

Du måste montera utomhusenheten och inomhusenheten innan du kan ansluta rör för köldmedium och vatten.

Typiskt arbetsflöde

Montering av inomhusenheten består vanligtvis av följande steg:

- 1 Installera inomhusenheten.

7.4.2 Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten




INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:


- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

7.4.3 Hur du installerar inomhusenheten

- 1 Lyft inomhusenheten från pallan och placera den på golvet.




- 2 Skjut inomhusenheten till rätt position.
- 3 Justera höjden på nivåjusteringsfötterna för att kompensera för eventuella ojämnheter i golvet. Maximala tillåtna avvikelse är 1°.



NOTERING

Luta inte enheten bakåt:



7.5 Anslutning av köldmedierören

7.5.1 Om anslutning av köldmediumrör

Före anslutning av köldmediumrör

Se till att utomhusenheten och inomhusenheten är monterade.

7 Installation

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av köldmedierören innebär:

- Anslutning av köldmedierör till utomhusenheten
- Anslutning av köldmedierör till inomhusenheten
- Installering av oljelås
- Isolera köldmedierören
- Ta hänsyn till riktlinjerna för:
 - Rörbockning
 - Flänsning av rörändar
 - Hårdlödning
 - Använda avstängningsventiler

7.5.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR



FÖRSIKTIGT


- Använd INTE mineralolja på den flänsade delen.
- Återanvänd INTE rör från tidigare installationer.
- Installera ALDRIG en avfuktare för denna R410A-enhet för att förlänga dess livslängd. Avfuktningmaterial kan lösas upp och komma att skada systemet.



NOTERING

Vidta följande försiktighetsåtgärder för köldmedierören:

- Utöver det avsedda köldmediet ska du undvika allt som skulle kunna blanda sig in i köldmediecykeln (t.ex. luft).
- Använd endast R410A när du fyller på med köldmedium.
- Använd endast installationsverktyg (t.ex. manometerställ) som är avsedda för installation av en R410A och som klarar trycket. Se även till att inte främmande föremål (t.ex. mineralolja och fukt) blandas in i systemet.
- Installera rören så att flänsen INTE utsätts för mekanisk stress.
- Skydda rören enligt beskrivningen i följande tabell för att förhindra att smuts, vätska eller damm kommer in i rören.
- Var försiktig när du för in kopparrör genom väggar (se bilden nedan).



Enhet	Installationsperiod	Skyddsmetod
Utomhusenhet	>1 månad	Knip ihop rören
	<1 månad	Knip eller tejpa rören
Inomhusenhet	Oavsett tidsperiod	




INFORMATION

Öppna INTE köldmediets stoppventil innan du kontrollerar köldmedierören. När du behöver fylla på med ytterligare köldmedium rekommenderas det att du öppnar köldmediets stoppventil efter påfyllningen.


7.5.3 Riktlinjer vid anslutning av köldmediumrör

Håll dig till följande riktlinjer när du ansluter rören:

- När kragmuttern ansluts ska flänsens insida smörjas med eter- eller esterolja. Dra åt 3 eller 4 varv för hand innan du drar åt ordentligt.



- När du lossar en kragmutter ska du alltid använda 2 skiftnycklar tillsammans.
- När du ansluter rören ska du alltid använda en rörnyckel och en momentnyckel tillsammans vid åtdragning av flänsmuttern. Det förhindrar sprickor i muttern och läckor.



- a Momentnyckel
- b Rörnyckel
- c Rörkoppling
- d Kragkopplingsmutter

Rörstorlek (mm)	Åtdragningsmoment (N·m)	Flänsstorlek (A) (mm)	Flänsform (mm)
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

7.5.4 Riktlinjer för rörbockning

Använd en rörbockningsapparat för rörbockningen. Alla rörböjar ska vara så mjuka som möjligt (böjningsradie bör vara 30~40 mm eller större).


7.5.5 Flänsning av rörändan



FÖRSIKTIGT


- Ofullständig flänsning kan orsaka att köldmediegas läcker ut.
- Återanvänd INTE flänsar. Använd nya flänsar för att förhindra läckage av köldmediegasen.
- Använd endast de kragmuttrar som följer med enheten. Om du använder andra kragmuttrar kan köldmediegas läcka ut.

- 1 Kapa änden av röret med en rörkapare.
- 2 Avlägsna grader med snittytan nedåt så att inga spån kommer in i röret.




- a Kapa i exakt rät vinkel.
- b Ta bort grader.

- Lossa kragmuttern från stoppventilen och placera kragmuttern på röret.
- Flänsa röret. Ställ exakt i den position som visas på bilden nedan.



	Flänsverktyg för R410A (kopplingstyp)	Vanligt flänsverktyg	
		Kopplingstyp (Ridgid typ)	Vingmuttertyp (Imperial typ)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0 mm

- Kontrollera att flänsningen är rätt utförd.




- Flänsens inneryta måste vara felfri.
- Rörets ände måste vara jämnt flänsad i en perfekt cirkel.
- Se till att kragmuttern är monterad.

7.5.6 Lödning av röränden

Inomhus- och utomhusenheterna måste ha kragkopplingar. Anslut båda ändarna utan lödning. Om lödning skulle behövas ska du tänka på följande saker:

- Vid hårlödning kan en kväveblåsning förhindra att stora mängder oxidbeläggning bildas på rörens insida. Beläggningarna påverkar ventiler och kompressorer negativt i köldmediumsystemet och förhindrar korrekt drift.
- Ställ in kvävetrycket på 20 kPa (0,2 bar) (precis så mycket att det känns mot huden) med en tryckreduceringsventil.



- Köldmediumrör
- Del som ska hårlödas
- Tejp
- Manuell ventil
- Tryckreduceringsventil
- Kväve


- Använd INTE antioxideringsmedel vid hårlödning av rörkopplingar. Beläggningar kan sätta igen rör och skada utrustning.
- Använd INTE fluss vid koppar till koppar-hårlödning av köldmediumrör. Använd en fosforkopparfyllningslegering (BCup) som inte kräver fluss. Fluss har en extremt skadlig inverkan på köldmediumrörssystem. Exempelvis ger klorfluss upphov till korrosion i rören och fluss med fluor skadar köldmediumoljan.

7.5.7 Använda stoppventilen och serviceporten

Hur du hanterar stoppventilen


Tänk hänsyn till följande riktlinjer:

- Stoppventilerna är stängda vid leverans.
- Följande bild visar varje del i hanteringen av stoppventilerna.




- Serviceport och serviceportkåpa
- Ventilspindel
- Extern röranslutning
- Spindelkåpa

- Håll båda stoppventiler öppna under drift.
- Använd INTE överdriven kraft vid hantering av ventiltröret. Det kan skada ventilkroppen.
- Se alltid till att du drar åt stoppventilen med en rörnyckel, lossa sedan eller dra åt kragmuttern med en momentnyckel. Placera INTE rörnyckeln på rörkåpan, eftersom detta kan leda till läckage av köldmediet.



- Rörnyckel
- Momentnyckel


- När drifttrycket förväntas bli lågt (t. ex. vid kylning när utomhustemperaturen är låg), förslut kragmuttern ordentligt i stoppventilen på gasledningen med tätningsmedel av silikon för att frysskydda den.



Säkerställ att det inte finns något glapp vid tätning med silikon.

Hur du öppnar/stänger stoppventilen

- Ta bort ventilkåpan
- För in en insexnyckel (vätskesida: 4 mm, gassida: 6 mm) i ventiltröret och vrid på ventiltröret:




Moturs för att öppna ventilen.
Medurs för att stänga ventilen.

- Sluta vrida när ventiltröret inte kan vridas längre. Nu är ventilen öppen/stängd.

Hur du hanterar rörkåpan

- Rörkåpan är försluten där pilarna anger. Skada den INTE.



- Efter hantering av stoppventilen ska rörkåpan dras åt ordentligt och köldmediumläckagekontroll utföras.

Art.	Åtdragningsmoment (N·m)
Spindelkåpa, vätskesidan	13,5~16,5

7 Installation

Art.	Åtdragningsmoment (N·m)
Spindelkäpa, gassidan	22,5~27,5

Hur du hanterar servicekåpan


- Använd alltid en påfyllningsslang med ett ventilttryckningsstift eftersom serviceporten är en ventil av Schrader-typ.
- Efter hantering av serviceporten ska serviceportlocket dras åt ordentligt och köldmediumläckagekontroll utföras.

Art.	Åtdragningsmoment (N·m)
Serviceportskydd	11,5~13,9


7.5.8 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten

1 Gör följande:

- Ta bort serviceluckan (a) med skruv (b).
- Ta bort rörens införingsplåt (c) med skruv (d).




2 Välj en dragning för rören (a, b, c eller d).




3 Om du valt rördragning nedåt:

- Borra (a, 4×) och ta bort det utstansade hålet (b).
- Skär ut skärorna (c) med en metallsåg.




4 Gör följande:

- Anslut vätskeröret (a) till avstängningsventilen för vätska.
- Anslut gasröret (b) till avstängningsventilen för gas.



5 Gör följande:

- Isolera vätskerören (a) och gasrören (b).
- Kontrollera att rören och rörisoleringen INTE vidrör kompressorn (c), kompressorns uttagsskåpa (d) eller kompressorbultarna (e). Om vätskerörisoleringen kan vidröra kompressorns uttagsskåpa justerar du höjden på isoleringen (f=ingen isolering kring kompressorns uttagsskåpa (d)).
- Försegla isoleringsändarna (tättningsmedel o.s.v.) (g).




- 6 Om utomhusenheten är installerad ovanför inomhusenheten täcker du stoppventilerna (h, se ovan) med tätningmaterial för att förhindra att kondensvatten från stoppventilerna kommer in i inomhusenheten.



NOTERING

Any exposed piping might cause condensation.

- 7 Sätt tillbaka serviceluckan och rörintagsplåten.
- 8 Täta alla hål (exempel: a) för att förhindra att snö och smädjur kommer in i systemet.



VARNING


Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.



NOTERING

Försiktighetsåtgärder vid urtagning av stansade hål:

- Undvik att skada höljet.
- Efter urtagning av de stansade hålen rekommenderar vi att man tar bort gjutskägg och målar kanterna och området runt kanterna med reparationsfärg som förebygger rost.
- När el-kablarna dras genom de stansade hålen ska de lindas in med skyddstejp så kablarna inte skadas.



- a Utstansat hål
b Grad
c Tättningsmedel, etc.




NOTERING

Se till att öppna avstängningsventilerna efter det att ha monterat köldmedierören och genomfört vakuumtorkning. Att köra systemet med avstängningsventilerna stängda kan leda till att kompressorn havererar.

7.5.9 Hur du ansluter köldmedierören till inomhusenheten

- 1 Anslut vätskeavstängningsventilen från utomhusenheten till inomhusenhetens köldmediumvätskeanslutning.



a Köldmediumvätskeanslutning
b Köldmediumgasanslutning

- 2 Anslut gasstoppventilen från utomhusenheten till inomhusenhetens köldmediumgasanslutning.



NOTERING

Det rekommenderas att köldmedierören mellan inomhus- och utomhusenheterna installeras i en kanal eller att köldmedierören lindas in med slutbehandlingstejp.

7.5.10 Så här kontrollerar du om oljelås behövs

Om olja flyter tillbaka in i utomhusenhetens kompressor kan detta orsaka vätskekompression eller försämring av oljereturen. Oljelås i gasstigrör kan förhindra detta.

Om	Då
Inomhusenheten är placerad högre än utomhusenheten	Installera ett oljelås var 10:e meter (höjdskillnad). a Gasstigrör med oljelås b Vätskerör
Utomhusenheten är placerad högre än inomhusenheten	Oljelås behövs INTE.

7.6 Kontroll av köldmedierören

7.6.1 Om kontroll av köldmedierören

Utomhusenhetens **interna** köldmediumrör har läckagetestats från fabriken. Du behöver bara kontrollera utomhusenhetens **externa** köldmediumrör.

Före kontroll av köldmediumrör

Kontrollera att köldmediumrören är anslutna mellan utomhus- och inomhusenheten.

Typiskt arbetsflöde

Kontroll av köldmediumrör består vanligtvis av följande steg:

- 1 Kontroll av läckage i köldmediumrör.
- 2 Vakuumborttorkning för att ta bort all fukt, luft och kväve i köldmediumrören.

Om det finns risk för att det förekommer fukt i köldmedierören (exempelvis vatten som kan ha kommit in i rören) ska man först genomföra en vakuumborttorkning, se nedan, tills all fukt avlägsnats.

7.6.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse



NOTERING


Använd en 2-stegsvakuumpump med backventil som kan ge ett vakuum ner till $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bar}$) (5 Torr absolut). Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet när pumpen stängs av.



NOTERING

Använd en vakuumpump som endast är avsedd för R410A. Om du använder samma pump för andra köldmedium kan det skada pumpen och enheten.

7.6.3 Kontroll av köldmediumrör: Konfiguration



7.6.4 Hur du kontrollerar eventuella läckor



NOTERING

Överskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens namnplåt).



NOTERING

Se till att använda rekommenderad bubbeltestlösning från din återförsäljare. Använd inte tvålatten, det kan orsaka sprickor i kronmuttrar (tvålatten/såpvatten kan innehålla salt som drar till sig fukt som kan frysa när rörledningarna blir kalla) och/eller bly för som anfräter utvidgade kopplingar (tvål-/såpvatten kan innehålla ammoniak som orsakar oxidering mellan mässingskronmuttrar och koppar).

7 Installation

- 1 Fyll på systemet med kvävgas upp till ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). Rekommendationen är att trycksätta till 3000 kPa (30 bar) för att kunna upptäcka små läckage.
- 2 Kontrollera om det finns läckor genom att applicera bubbeltestlösningen vid alla röranslutningar.
- 3 Töm ut kvävgasen.

7.6.5 Hur du utför en vakuumtorkning

- 1 Vakuumtorka systemet tills trycket på fördelaren visar -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Lämna det som det är i 4–5 minuter och kontrollera trycket:

Om trycket...	Då ...
Inte laddar	Det finns ingen fukt i systemet. Denna åtgärd är avslutad.
Ökar	Det finns fukt i systemet. Gå vidare till nästa steg.

- 3 Evakuer i minst 2 timmar tills trycket på fördelaren visar -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Efter att du har stängt AV pumpen ska trycket kontrolleras i minst 1 timme.
- 5 Om du INTE når målvakuum eller inte kan behålla vakuum under 1 timme, för enligt följande:
 - Kontrollera om det finns läckor igen.
 - Utför vakuumtorkningen igen.



NOTERING

Se till att öppna avstängningsventilerna efter det att ha monterat köldmedierören och genomfört vakuumtorkning. Att köra systemet med avstängningsventilerna stängda kan leda till att kompressorn havererar.



INFORMATION

När stoppventilerna öppnats är det möjligt att trycket i köldmedierören INTE ökar. Detta kan bero på t.ex. att expansionsventilen är stängd i utomhusenhetens krets, vilket dock INTE utgör något problem för enhetens drift.

7.7 Påfyllning av köldmedium

7.7.1 Om påfyllning av köldmedium

Utomhusenheten är fabrikspåfylld med köldmedium, men i vissa fall kan följande behövas:

Vad	När
Påfyllning av ytterligare köldmedium	Om den totala längden på vätskerören överstiger angiven längd (se nedan).
Komplett påfyllning av köldmedium	Exempel: ▪ Vid flyttning av systemet. ▪ Efter ett läckage.

Påfyllning av ytterligare köldmedium

Före påfyllning av ytterligare köldmedium ska du se till att utomhusenhetens **externa** köldmediumrör är kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).



INFORMATION

Beroende på enheter och/eller installationsförhållandena kan det vara nödvändigt att ansluta det elektriska innan köldmedium kan fyllas på.

Typiskt arbetsflöde – Påfyllning av ytterligare köldmedium består vanligtvis av följande steg:

- 1 Bestämma om ytterligare köldmedium ska fyllas på och isåfall hur mycket.
- 2 Vid behov, fylla på ytterligare köldmedium.
- 3 Ifyllning av dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten och fastsättning av den på insidan av utomhusenheten.

Komplett påfyllning av köldmedium

Före komplett påfyllning av köldmedium ska du kontrollera att följande har gjorts:

- 1 Allt köldmedium har avlägsnats från systemet.
- 2 Utomhusenhetens **externa** köldmediumrör är kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).
- 3 Vakuumtorkning av utomhusenhetens **interna** köldmediumrör har gjorts.



NOTERING

Innan en återfyllning sker genomför dessutom en vakuumtorkning på utomhusenhetens **interna** köldmedierör. Använd enhetens interna serviceport för att göra detta (mellan värmeväxlaren och 4-vägsventilen). Använd INTE serviceportarna som finns på avstängningsventilen, eftersom vakuumtorkning inte kan utföras korrekt från dessa portar.

Typiskt arbetsflöde – Komplett påfyllning av köldmedium består vanligtvis av följande steg:

- 1 Bestämma hur mycket köldmedium som ska fyllas på.
- 2 Påfyllning av köldmedium.
- 3 Ifyllning av dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten och fastsättning av den på insidan av utomhusenheten.

7.7.2 Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

7.7.3 Hur du avgör hur mycket ytterligare köldmedium som behövs

Om den totala längden på vätskerören är...	Då...
≤10 m	Ska du INTE fylla på med ytterligare köldmedium.
>10 m	$R = (\text{vätskerörets totala längd (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,054$ $R = \text{ytterligare påfyllning (kg)} (\text{avrundat i enheter av } 0,1 \text{ kg})$



INFORMATION

Rörlängd är vätskerörets längd åt ena hållet.

7.7.4 Hur du bestämmer total påfyllningsmängd



INFORMATION

Om en fullständig påfyllning är nödvändig är den totala påfyllningsmängden av köldmediet: fabrikens påfyllningsmängd av köldmedium (se enhetens märkplåt) + fastställd extramängd.

7.7.5 Påfyllning av ytterligare köldmedium



VARNING

- Använd endast R410A som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R410A innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 2087,5. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på med köldmedium.



FÖRSIKTIGT

För att undvika att kompressorn havererar får INTE mer köldmedium fyllas på än det som är specificerat.

Nödvändigt: Före påfyllning av köldmedium ska du se till att köldmediumrören är anslutna och kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).

- Anslut köldmedelcylindern till serviceporten på vätskesidans stoppventil och till serviceporten på gassidans stoppventil.
- Fyll på med ytterligare köldmedium.
- Öppna stoppventilerna.

Se "13.3 Nedpumpning" på sidan 74 för mer information om nedpumpning behövs vid nedmontering eller flyttning av systemet.

7.7.6 Hur du fäster etiketten om fluorerade växthusgaser

- Fyll i etiketten enligt nedanstående:

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

GWP: XXX

1 = [] kg

2 = [] kg

1 + 2 = [] kg

GWP x kg / 1000 = [] tCO₂eq

f

- Om en etikett för fluorerade växthusgaser som levererats finns på flera språk (se tillbehör), lossa tillämplig etikett och fäst den ovanpå a.
- Köldmediemängd från fabrik: se enhetens namnplåt
- Ytterligare köldmedium som har fyllts på
- Total köldmedieladdning
- Utsläppen av växthusgaser** av den totala köldmediemängden som fyllts på uttrycks i ton CO₂-motsvarighet
- GWP = Global warming potential (global uppvärmningspotential)



NOTERING

I Europa används **utsläppen av växthusgaser** genom total mängd köldmedie i systemet (uttrycks som ton CO₂-motsvarighet) för att fastställa underhållsintervallen. Följ tillämplig lagstiftning.

Formel för att beräkna utsläppen av växthusgaser:
GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie i systemet [i kg] / 1000

- Fäst etiketten på insidan av utomhusenheten, nära gas- och vätskestoppventilerna.

7.8 Ansluta vattenledningarna

7.8.1 Om att ansluta vattenrören

Innan vattenrören ansluts

Se till att utomhusenheten och inomhusenheten är monterade.

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av vattenrören består vanligtvis av följande steg:

- Ansluta vattenrör till inomhusenheten.
- Ansluta recirkulationsrören.
- Ansluta övertrycksventilen till kondensvattenutloppet.
- Fylla vattenkretsen.
- Fylla varmvattenberedaren.
- Isolera vattenrören.

7.8.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

7.8.3 Hur du ansluter vattenledningarna



NOTERING

Använd INTE onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om rören deformeras kan det uppstå driftsstörningar i enheten.

4 avstängningsventiler medföljer för att underlätta vid reparationer och underhåll. Montera ventilerna på vatteninloppet för rumsuppvärmning och på vattenutloppet för rumsuppvärmning. Var noga med var de sitter. Orientering av de integrerade dränerings- och påfyllningsventilerna är viktiga vid service.




NOTERING

Denna enhet är avsedd för drift i 2 temperaturzoner:

- golvvärme i **huvudzonen** (vattentemperatur 35°C), detta är zonen med den **lägsta vattentemperaturen**,
- radiatorer i den **extra zonen** (vattentemperatur 45°C), detta är zonen med den **högsta vattentemperaturen**.

- Installera avstängningsventilerna på vattenledningarna till rumsuppvärmningen.



- Rumsuppvärmning extra zon, vatten ut
- Rumsuppvärmning extra zon, vatten in
- Varmvatten ut
- Hushållskallvatten in (inloppsventil för kallvatten)
- Rumsuppvärmning huvudzon, vatten ut
- Rumsuppvärmning huvudzon, vatten in



NOTERING

Det rekommenderas att du installerar avstängningsventiler på hushållskallvattnets inloppsrör och hushållsvarmvattnets utloppsrör. Avstängningsventiler anskaffas lokalt.



NOTERING

För att undvika skador på omgivningen vid vattenläckage, rekommenderas det att stänga kallvatteninloppets avstängningsventiler när ingen är närvarande.

7 Installation

- 2 Skruva fast inomhusenhetens muttrar på avstängningsventilerna.
- 3 Anslut hushållsvarmvattnets in- och utloppsrör till inomhusenheten.



NOTERING

Montera luftningsventiler på alla höga punkter.




NOTERING

- En avtappningsenhet och övertrycksenhet bör installeras på kallvatteninloppets anslutning till varmvattencylindern.
- För att undvika baksug bör du installera en backventil på vattenintaget till varmvattenberedaren, i enlighet med gällande bestämmelser.
- Du bör installera en tryckreduceringsventil på kallvattenintaget enligt gällande bestämmelser.
- Ett expansionskärl ska installeras på kallvattenintaget i enlighet med gällande bestämmelser.
- Det rekommenderas att du installerar en övertrycksventil på en högre position än varmvattenberedaren. Vid uppvärmning av varmvattenberedaren orsakar det vattnet att expandera och utan en övertrycksventil kan vattentrycket inne i beredaren överstiga det tillåtna trycket. Även kabeldragningen (rör, avtappningspunkter, etc.) till beredaren är föremål för det höga trycket. För att förhindra detta bör en övertrycksventil installeras. Övertrycksskyddet beror på en korrekt funktion av den lokalt installerade övertrycksventilen. Om denna INTE fungerar korrekt kan ett övertryck deformera beredaren och orsaka vattenläckage. Regelbundet underhåll krävs för att garantera en väl fungerande övertrycksventil.

7.8.4 Ansluta kallvattenledningarna

Nödvändigt: Krävs endast om återcirkulation krävs i systemet.


- 1 Lossa på och ta bort de 4 skruvarna som håller ihop den övre panelen.
- 2 Ta bort den övre panelen från enheten.



- 3 Koppla loss och avlägsna expansionskärl på den övre isoleringen.
- 4 Ta bort den övre isoleringen.
- 5 Skär loss del (c) på vänster eller höger sida från den övre isoleringen.

Tankens kapacitet	Utskuren del
180 l	Vänster ELLER höger


- 6 Anslut recirkulationsrören till recirkulationsanslutningen (b) och dra ledningen genom hålet på enhetens baksida (a).



- 7 Sätt tillbaka den övre isoleringen, expansionskärl och höljet.

7.8.5 Hur du ansluter övertrycksventilen till dräneringsenheten

Luften från övertrycksventilen släpps ut på enhetens baksida.




a Luftutsläpp från övertrycksventilen

Luftutsläppet bör anslutas till en lämplig dräneringsenhet i enlighet med gällande bestämmelser. Användning av en tapplåda rekommenderas.

7.8.6 Hur du fyller vattenkretsen

- 1 Anslut vattentillförselns slang till påfyllningsventilen.



INFORMATION

Fyll med vatten genom anslutning a ELLER b. Båda kretsarna (huvud och extra) kommer att fyllas.

- 2 Öppna påfyllningsventilen.

- Kontrollera att den automatiska luftningsventilen är öppen (minst 2 varv).
- Fyll på kretsen med vatten tills manometern anger ett tryck på $\pm 2,0$ bar.
- Släpp ut så mycket luft från vattenkretsen som möjligt.
- Stäng påfyllningsventilen.
- Ta loss vattentillförselns slang från påfyllningsventilen.

**NOTERING**

Vattentrycket som indikeras på manometern varierar beroende på vattentemperaturen (högre tryck vid högre vattentemperatur).

Vattentrycket ska hela tiden vara över 1 bar för att luft inte ska komma in i systemet.

7.8.7 Hur du fyller varmvattenberedaren

- Öppna alla varmvattenkranar i tur och ordning för att lufta rören i systemet.
- Öppna inloppsventilen för kallvatten.
- Stäng alla vattenkranar när all luft är borta ur systemet.
- Kontrollera efter läckor.
- Manövrera den lokalt anskaffade övertrycksventilen manuellt för att försäkra dig om att vattnet flödar fritt genom avtappningsröret.

7.8.8 Hur du isolerar vattenledningarna

Ledningarna i hela systemets vattenkrets MÅSTE isoleras för att förhindra kondens vid avfrostning och försämrade värmekapacitet.

Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över RH 80% måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas på tätningens yta.

7.9 Anslutning av elledningarna**7.9.1 Om att ansluta elledningarna****Innan anslutning av elledningarna**

Se till att:

- Köldmedierören är anslutna och kontrollerade
- Vattenrör är anslutna

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av elkablar består vanligtvis av följande steg:

- Kontrollera att strömförsörjningen uppfyller värmepumpens elspecifikationer.
- Anslutning av elkablar till utomhusenheten.
- Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten.
- Anslutning av elkablar till inomhusenheten.
- Anslutning av nätströmmen.
- Ansluta reservvärmarens strömkälla.
- Ansluta användargränssnittet.
- Ansluta stoppventiler.
- Ansluta elmätare.
- Ansluta varmvattenberedarpumpen.
- Ansluta larmutsignalen.
- Ansluta växling till extern värmekälla.
- Ansluta digitala ingångar för strömförbrukning.
- Ansluta skyddstermostaten.

7.9.2 Om elektrisk överensstämmelse**ERHQ_V3**

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och ≤ 75 A per fas).

ERLQ_V3

Utrustningen överensstämmer med:

- EN/IEC 61000-3-11** förutsatt att systemets impedans Z_{sys} är mindre än eller lika med Z_{max} vid gränssnittspunkten mellan användarens nät och det offentliga systemet.
- EN/IEC 61000-3-11** = Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga lågspänningssystem för utrustning med märkströmmen ≤ 75 A.
- Installatören eller användaren av utrustningen har ansvaret att säkerställa, genom att vid behov kontakta nätoperatören, att utrustningen endast är ansluten till ett nät där systemimpedansen Z_{sys} är mindre än eller lika med Z_{max} .
- EN/IEC 61000-3-12** förutsatt att kortslutningseffekten S_{sc} är större än eller lika med minsta S_{sc} -värde vid gränssnittspunkten mellan användarens nät och det offentliga systemet.
- EN/IEC 61000-3-12** = Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och ≤ 75 A per fas.
- Installatören eller användaren av utrustningen har ansvaret att säkerställa, genom att vid behov kontakta nätoperatören, att utrustningen endast är ansluten till ett nät med en kortslutningseffekt S_{sc} som är större än eller lika med minsta S_{sc} -värde.

Modell	Z_{max}	Minsta S_{sc} värde
ERLQ011CAV3	0,22 Ω	525 kVA
ERLQ014CAV3		
ERLQ016CAV3		

ERLQ_W1

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och ≤ 75 A per fas).

Endast för inomhusenheter

Se "7.9.10 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla" på sidan 37.

7.9.3 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna**INFORMATION**

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

**FARA: RISK FÖR ELCHOCK****VARNING**


Använd ALLTID flerkärniga kablar till strömförsörjningsledningar.

7.9.4 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna

Tänk på följande:

7 Installation

- Om fåtrådiga ledare används ska du installera en rund vågprofilerad kontakt i ändarna. Placera den runda vågprofilerade kontakten på kabeln t.o.m. den täckta delen och fäst kontakten med lämpligt verktyg.



a Fåtrådig ledare
b Rund vågprofilerad kontakt

- Använd följande metod när du installerar kablar:

Kabeltyp	Installationsmetod
Enkelledarkabel	a Lockig enkelledarkabel b Skruv c Platt bricka
Fåtrådig ledare med rund vågprofilerad kontakt	a Uttag b Skruv c Platt bricka

Åtdragningsmoment

Artikel	Åtdragningsmoment (N·m)
M4 (X1M)	1,2~1,8
M5 (X1M)	2,0~3,0
M5 (jord)	3,0~4,0

7.9.5 Specifikationer för standardkablar

Komponent		V3		W1	
		ERHQ	ERLQ	ERHQ	ERLQ
Nätspänningskabel	MCA ^(a)	31,9 A	34,2 A	13,5 A	16,3 A
	Spänning	230 V		400 V	
	Fas	1~		3N~	
	Frekvens	50 Hz			
	Kabeltjocklekar	Måste överensstämmapå föreskrifterna			
Anslutningskabel		Minsta tvärsnittsyta på 2,5 mm ² och vara godkända för 230 V			
Rekommenderad fälsäkring		32 A	40 A	20 A	
Jordfelsbrytare		Måste överensstämmapå föreskrifterna			

(a) MCA=Minsta kretsström. Angivna värden är högsta värden (se elinformation för kombination med inomhusenheter för exakta värden).



7.9.6 Hur du ansluter elkablarna på utomhusenheter



NOTERING


- Följ elschemat (medföljer enheten och finns placerad på insidan av serviceluckan).
- Se till att kablaget INTE ligger i vägen för monteringen av serviceluckan.

- Ta bort frontluckan. Se "7.2.2 Hur du öppnar utomhusenheter" på sidan 23.
- Skala av isolering (20 mm) från kablarna.




- a Skala av kabelns ände till denna punkt
b Om du skalar längre kan det orsaka elektriska stötar eller läckage.

- Anslut anslutningskabeln och strömförsörjning enligt följande:



- a Anslutningskabel
b Nätspänningskabel
c Jordfelsbrytare
d Säkring



- a Kopplingsbox
- b Stoppventilens anslutningsplatta
- c Jord
- d Buntband
- e Anslutningskabel
- f Nätspänningskabel



Endast om bottenplåtsvärmare används (tillval för ERHQ):

- g Kabel till bottenplåtsvärmare
- h Strömförsörjningskabel för bottenplåtsvärmare (från inomhusenhet)

i INFORMATION

ERLQ-enheter kontrollerar bottenplåtsvärmare internt (yttre kabeldragning krävs INTE).

- 4 Fixera kablarna (strömförsörjning, signal mellan enheter och strömförsörjning till bottenplåtsvärmaren (om tillämpligt)) med ett buntband till stoppventilens monteringsplåt.
- 5 Dra kablarna genom ramen och anslut dem.



Dragning genom ramen	Välj en av de 3 möjligheterna:  a Strömförsörjning, jordkabeldragning och kabel till bottenplåtsvärmare (om tillämpligt) b Anslutningskabel
Anslutning till ramen	När kablarna är dragna från enheten kan en skyddshylsa för rörledningar (PG-infogningar) föras in vid det utstansade hålet. När du inte använder en kabelhylsa ska du skydda kablarna med vinylrör för att förhindra att de stansade hålen skadar kablarna.  A I utomhusenheten B Utanför utomhusenheten a Kabel b Bussning c Mutter d Ram e Slang


- 6 Sätt tillbaka serviceluckan. Se ["7.10.2 Stänga utomhusenheten"](#) på sidan 40.
- 7 Anslut en jordfelsbrytare och säkring till strömförsörjningen.

7.9.7 Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten

Denna uppgift krävs endast för ERLQ.

Nödvändiga tillbehör:


	Termistorfixtur. Använd den från tillbehörspåsen.
	Infästningsplatta för termistor. Återanvänd den som sitter på enheten. Vid behov kan den reservdel som finns i tillbehörspåsen användas.




7.9.8 Hur du drar elkablar till inomhusenheten

- 1 För information om hur du öppnar inomhusenheten, se ["7.2.3 Hur du öppnar inomhusenheten"](#) på sidan 23 och ["7.2.4 Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till inomhusenheten"](#) på sidan 23.
- 2 Elkablarna ska föras in i enheten ovanifrån:

7 Installation



3 Kabeldragningen inne i enheten ska göras på följande sätt:



4 Fäst kabeln med kabeldragskydd i dragskyddsfästet för att undvika belastning samt att se till att kabeln INTE kommer i kontakt med rör och skarpa kanter.



INFORMATION

Luta kopplingsboxen för att ansluta sensorn för varmvattentemperaturen. Kopplingsboxen ska INTE avlägsnas från enheten.

Dragning	Möjliga kablar (beroende på typ av enhet och installerade tillval)
a Lågspänning	▪ Kontakt för prioriterad strömförsörjning ▪ Användargränssnitt ▪ Digitala ingångar för strömförbrukning (anskaffas lokalt) ▪ Sensor för utomhustemperaturen (alternativ) ▪ Sensor för inomhustemperaturen (alternativ) ▪ Elmätare (anskaffas lokalt) ▪ Säkerhetstermostat för huvudzonen (anskaffas lokalt) ▪ Säkerhetstermostat för extrazonen (anskaffas lokalt)
b Högspänningsaggregat	▪ Anslutningskabel ▪ Strömförsörjning med normal kWh-grad ▪ Strömförsörjning med önskad kWh-grad ▪ Strömkälla för reservvärmaren ▪ Strömkälla för värmaren för basplattan (alternativ)
c Högspänningsstyrsignal	▪ Värmepumpkonvektor (alternativ) ▪ Rumstermostat (alternativ) ▪ Avstängningsventil (anskaffas lokalt) ▪ Varmvattenpump (anskaffas lokalt) ▪ Larmutsignal ▪ Växla till extern kontroll av värmekällan ▪ Kontroll för rumsuppvärmning




FÖRSIKTIGT

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

7.9.9 Hur du ansluter nätströmmen

1 Anslutning av nätströmmen.


Vid strömförsörjning med normal kWh-grad



Förklaring: se illustrationen nedan.

Vid strömförsörjning med önskad kWh-grad

Anslut X6Y till X6YB.



2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.



INFORMATION

Vid strömförsörjning med önskad kWh-grad, anslut X6Y till X6YB. Behovet för att separera strömförsörjningen med normal kWh-grad för inomhusenheten (b) X2M30/31 beror på vad det är för typ av strömförsörjning med önskad kWh-grad.

Separera anslutningen till inomhusenheten om det behövs:

- om strömförsörjningen med önskad kWh-grad avbryts när den är aktiverad ELLER
- om ingen energiförbrukning av inomhusenheten tillåts när strömförsörjning med en önskad kWh-grad är aktiverad.



INFORMATION

Kontakten till strömförsörjningen för önskad kWh-grad är ansluten till samma uttag (X5M/3+4) som säkerhetstermostaten för extrazonen. Det är endast möjligt för systemet att ha strömförsörjning för ANTINGEN önskad kWh-grad ELLER en säkerhetstermostat för extrazonen.

7.9.10 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla




FÖRSIKTIGT

För att säkerställa att enheten är helt jordad, se alltid till att ansluta reservvärmaren till ett jordat uttag.

Försäkra dig om att strömkällan överensstämmer med reservvärmarens kapacitet, enligt tabellen nedan.

Typ av reservvärmare	Reservvärmarens kapacitet	Strömförsörjning	Maximal arbetsström	$Z_{max}(\Omega)$
*3V	3 kW	1~230 V	13 A	—

- 1 Ansluta reservvärmarens strömkälla. En dubbelpolig säkring används för F1B.



- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

7.9.11 Hur du ansluter användargränssnittet

- Om du använder 1 användargränssnitt kan du installera det vid inomhusenheten (för styrning i närheten av inomhusenheten), eller i rummet (när det används som rumstermostat).
- Om du använder 2 användargränssnitt kan du installera 1 användargränssnitt vid inomhusenheten (för styrning i närheten av inomhusenheten) plus 1 användargränssnitt i rummet (för att användas som rumstermostat).







INFORMATION

Användargränssnittet kan endast användas som rumstermostat i **huvudzonen**.

Tillvägagångssättet skiljer sig något beroende på var du installerar användargränssnittet.

7 Installation

#	Vid inomhusenheten	I rummet
1	Anslut användargränssnittets kabel till inomhusenheten. Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.  a Huvudanvändargränssnitt^(a) b Alternativt användargränssnitt	
2	För in en skruvmejsel i utrymmet under användargränssnittet och skilj försiktigt frontplattan från väggplattan. Kretskortet är monterat i användargränssnittets frontplatta. Var försiktig så att du INTE skadar det. 	
3	Använd 2 skruvar i tillbehörspåsen för att fästa användargränssnittets väggplatta på enhetens plåt. Var försiktig så att du INTE drar åt monteringskruvarna för hårt så att användargränssnittets baksida blir skev. 	Fäst användargränssnittets väggplatta på väggen.
4	Anslut som visas i 4A.	Anslut som visas i 4A, 4B, 4C eller 4D.
5	Montera tillbaka frontplattan på väggplattan. Var försiktig så att du INTE klämmer rören när du fäster enhetens frontplåt. (a) Huvudanvändargränssnittet krävs för drift men måste beställas separat (obligatoriskt alternativ).	



- a** Knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller liknande.
b Dra kablarna till framsidan av höljet med kabelhållare och kabelklämma.


7.9.12 Hur du ansluter avstängningsventilen

- 1 Anslut kabeln för ventilstyrning till rätt kontakter enligt illustrationen nedan.



NOTERING

Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt stängd) och en NO-ventil (normalt öppen).



- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.


7.9.13 Hur du ansluter elmätarna



INFORMATION

Kontrollera polariteten vid en elmätare med transistorutgång. Den positiva polariteten MÅSTE vara ansluten till X5M/7 och X5M/9. Den negativa polariteten MÅSTE vara ansluten till X5M/8 och X5M/10.


- 1 Anslut kabeln för elmätarna till rätt kontakter enligt illustrationen nedan.



- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

7.9.14 Hur du ansluter varmvattenpumpen


- 1 Anslut kabeln för varmvattenpumpen till rätt uttag enligt illustrationen nedan.



- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

7.9.15 Hur du ansluter larmutsignalen

- 1 Anslut kabeln för larmutsignalen till rätt kontakter enligt illustrationen nedan.




a Det är nödvändigt att installera EKR11HB.

- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

7.9.16 Hur du ansluter de digitala ingångarna för strömförbrukning

- 1 Anslut kabeln för digitala ingångarna för strömförbrukning till rätt kontakter enligt illustrationen nedan.




a Det är nödvändigt att installera EKR1AHTA.

- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

7.9.17 För att ansluta säkerhetstermostaten (normalt sluten kontakt)

Primärt område

- 1 Anslut säkerhetstermostatens (normalt sluten kontakt) kabel till lämpliga anslutningar enligt illustrationen nedan.



- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.



INFORMATION

Installation av en säkerhetstermostat (anskaffas lokalt) är nödvändig i huvudzonen, i annat fall kommer enheten INTE att fungera.




NOTERING

En säkerhetstermostat MÅSTE installeras i huvudzonen för att undvika för höga vattentemperaturer i zonen. Säkerhetstermostaten är typiskt en termostatsstyrd ventil med normalt sluten kontakt. När vattentemperaturen i huvudzonen blir för hög kommer kontakten att öppna och användargränssnittet visar felet 8H-02. ENDAST huvudpumpen stoppar.

Extrazon

- 3 Anslut säkerhetstermostatens (normalt sluten kontakt) kabel till lämpliga anslutningar enligt illustrationen nedan.

7 Installation



4 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

! NOTERING

Se till att säkerhetstermostaten för extrazonen väljs och installeras i enlighet med gällande lagstiftning.

Under alla omständigheter rekommenderas följande för att undvika oavsiktlig aktivering av säkerhetstermostaten...

- ... att säkerhetstermostaten återställs automatiskt.
- ... att säkerhetstermostaten har en maximal temperaturvariation på 2°C/min.
- ... att det är minst 2 m mellan säkerhetstermostaten och 3-vägsventilen.

i INFORMATION

Glöm INTE att konfigurera säkerhetstermostaten för extrazonen när den ansluts. Inomhusenheten ignorerar säkerhetstermostatens kontakt utan konfigurationer.


i INFORMATION

Kontakten till strömförsörjningen för önskad kWh-grad är ansluten till samma uttag (X5M/3+4) som säkerhetstermostaten för extrazonen. Det är endast möjligt för systemet att ha strömförsörjning för ANTINGEN önskad kWh-grad ELLER en säkerhetstermostat för extrazonen.

7.10 Avsluta installationen av utomhusenheten

7.10.1 Hur du avslutar installationen av utomhusenheten

- 1 Isolera och fäst köldmedierören och anslutningskabeln enligt följande:




- 2 Installera frontluckan.

7.10.2 Stänga utomhusenheten



NOTERING


När du stänger utomhusenhetens skydd, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 4,1 N•m.



7.11 Avsluta installationen av inomhusenheten

7.11.1 Hur du fäster användargränssnittets skydd på inomhusenheten

- 1 Se till att frontpanelen har avlägsnats från inomhusenheten. Se "7.2.3 Hur du öppnar inomhusenheten" på sidan 23.
- 2 Sätt fast användargränssnittets skydd på gångjärnen.



- 3 Montera frontpanelen på inomhusenheten.

7.11.2 Hur du stänger inomhusenheten

- 1 Stäng kopplingsboxens lucka.
- 2 Montera tillbaka den övre panelen.
- 3 Montera tillbaka frontpanelen.



NOTERING

När du stänger inomhusenhetens skydd, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 4,1 N•m.

8 Konfiguration

8.1 Översikt: konfiguration

Detta kapitel beskriver vad som ska göras och vad bör jag veta för att konfigurera systemet när det är installerat.

Varför

Om du INTE konfigurerar systemet korrekt är det möjligt att det INTE fungerar som förväntat. Konfigurationen påverkar följande:

- Programvarans beräkningar
- Vad du kan se på och göra med användargränssnittet

Hur

Du kan konfigurera systemet på två olika sätt.

Metod	Beskrivning
Konfigurera via användargränssnittet	Första gången – Snabbguide. När du sätter PÅ användargränssnittet för första gången (via inomhusenheten) kommer en snabbguide att startas och hjälpa dig genom systemkonfigurationen. Efteråt. Vid behov kan du ändra konfigurationen efteråt.
Konfigurera via PC-konfigurator	Du kan förbereda konfigurationen på datorn från en annan plats och sedan ladda upp konfigurationen till systemet med hjälp av PC-konfiguratorn. Se även: " 8.1.1 Ansluta datorkabeln till kopplingsboxen " på sidan 41.



INFORMATION

När installationsinställningarna ändras kommer användargränssnittet att begära att du bekräftar ändringen. När du har bekräftat kommer skärmen att stängas AV under en kort stund och texten "busy" (upptagen) visas i några sekunder.

Komma åt inställningar – Teckenförklaring för tabeller

Du kan komma åt installeringsinställningarna på två olika sätt. Emellertid är INTE alla inställningar tillgänglig via båda metoderna. Om så är fallet ställs motsvarande kolumn i detta kapitel in på N/A (ej tillämpligt).

Metod	Kolumn i tabeller
Komma åt inställningar via brödsmlur i menystrukturen .	#
Komma åt inställningar via kod i översiktsinställningar .	Kod


Se även:

- "[Hur du öppnar installationsinställningarna](#)" på sidan 41
- "[8.5 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna](#)" på sidan 62


8.1.1 Ansluta datorkabeln till kopplingsboxen

Nödvändigt: EKPCCAB-paketet krävs.

- 1 Anslut kabeln med USB-anslutning till din dator.
- 2 Anslut kabelns kontakt till X10A på A1P på inomhusenhetens kopplingsbox.



3 Var uppmärksam på hur kontakten är placerad!



NOTERING

En annan kabel är redan ansluten till X10A. För att ansluta datorkabeln till X10A är det nödvändigt att koppla från den andra kabeln. Glöm INTE att återansluta kabeln när du är klar.

8.1.2 Få åtkomst till de vanligaste kommandon

Hur du öppnar installationsinställningarna

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör.
- 2 Gå till [A]: > Installeringsinställningar.

Hur du öppnar översikten över inställningarna

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör.
- 2 Gå till [A.8]: > Installeringsinställningar > Översiktsinställningar.

Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Avanc. slutanv..
- 2 Gå till [6.4]: > Information > Användarbehörighetsnivå.
- 3 Tryck på i mer än 4 sekunder.

Resultat: visas på hemsidorna.

- 4 Om du INTE trycker på en knapp i mer än 1 timme, eller trycker på igen i mer än 4 sekunder, går installeringsnivån tillbaka till Slut användare.

Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Avancerad slutanvändare

- 1 Gå till huvudmenyn eller någon av dess undermenyer: .
- 2 Tryck på i mer än 4 sekunder.

Resultat: Användarbehörighetsnivån växlar till Avanc. slutanv.. Ytterligare information visas och "+" läggs till på menytiteln. Användarbehörighetsnivån står kvar i Avanc. slutanv. tills något annat ställs in.

Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Slut användare

- 1 Tryck på i mer än 4 sekunder.

Resultat: Användarbehörighetsnivån växlar till Slut användare. Användargränssnittet återgår till standard hemskärm.

8 Konfiguration

För att ändra en översiktsinställning

Exempel: Ändra [1-01] från 15 till 20.

- 1 Gå till [A.8]: > Installatörsinställningar > Översiktsinställningar.
- 2 Gå till motsvarande skärm på första delen av inställningen genom att använda knappen och .



INFORMATION

En extra siffra 0 läggs till den första delen av inställningen när du får åtkomst till koderna i översiktsinställningarna.

Exempel: [1-01]: "1" resulterar i "01".

Översiktsinställningar				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Bekräfta Justera Flytta				

- 3 Gå till motsvarande andra del av inställningen genom att använda knappen och .

Översiktsinställningar				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Bekräfta Justera Flytta				

Resultat: Det värde som ska ändras blir nu markerat.

- 4 Ändra värdet med knappen och .

Översiktsinställningar				
01				
00	01	20	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Bekräfta Justera Flytta				

- 5 Upprepa föregående steg om du ska ändra andra inställningar.
- 6 Tryck på för att bekräfta ändringen av parametern.
- 7 Tryck på i menyn installatörsinställningar för att bekräfta inställningarna.

Installatörsinst.	
Systemet startar om.	
	Avbryt
OK Bekräfta Justera	


Resultat: Systemet startar om.

8.1.3 Hur du kopierar systeminställningar från det första till det andra användargränssnittet

Om ett andra användargränssnitt är anslutet måste installatören först använda nedanstående anvisningar för en korrekt konfiguration av de 2 användargränssnitten.

Denna procedur möjliggör även för dig att kopiera språket som ställts in från ett användargränssnitt till ett annat: t.ex. från EKRUCBL2 till EKRUCBL1.

- 1 När strömmen slås på för första gången, visar båda användargränssnitten:




- 2 Tryck på i 4 sekunder på det användargränssnitt som du vill fortsätta till snabbguiden med. Detta användargränssnitt är nu huvudanvändargränssnittet.



INFORMATION

När snabbguiden är öppen visas Upptagen på det andra användargränssnittet, som INTE går att använda.

- 3 Snabbguiden kommer att vägleda dig.
- 4 För att systemet ska fungera korrekt måste lokal data på de två användargränssnitten vara densamma. Om detta INTE är fallet, visar båda användargränssnitten:



- 5 Välj önskad åtgärd:

- Skicka data: det användargränssnitt som du använder innehåller korrekt data och data på det andra användargränssnittet kommer att skrivas över.
- Ta emot data: det användargränssnitt som du använder innehåller INTE korrekt data och data på det andra användargränssnittet kommer att användas för att skriva över.

- 6 Användargränssnittet begär att du bekräftar valet, om du är säker på att du vill fortsätta.



- 7 Bekräfta valet på skärmen med tryck på och alla data (språk, scheman, osv.) kommer att synkroniseras från det valda användargränssnittet till det andra.



INFORMATION

- Medan data kopieras kommer båda användargränssnitten INTE att kunna användas.
- Kopieringen kan ta upp till 90 minuter.
- Det rekommenderas att installatörsinställningarna, eller själva konfigurationen, ändras på huvudanvändargränssnittet. Om inte kan det ta upp till 5 minuter innan dessa ändringar blir synliga i menystrukturen.

- 8 Ditt system är nu inställt för att styras med de 2 användargränssnitten.

8.1.4 Hur du kopierar språkinställningar från det första till det andra användargränssnittet

Se "8.1.3 Hur du kopierar systeminställningar från det första till det andra användargränssnittet" på sidan 42.

8.1.5 Snabbguide: ställ in systemets layout efter första strömsättning

Efter att systemet har strömsatts för första gången visar användargränssnittet hur du gör de första inställningarna för:

- språk,
- datum,
- tid,
- systemets layout.

När du har bekräftat systemets layout kan du fortsätta med installationen och driftsättningen av systemet.

- 1 Snabbguiden startas vid strömsättningen, om inte systemets layout ännu har bekräftats, genom att ställa in språket.

Språk
Välj önskat språk
OK Bekräfta Justera

- 2 Ställ in aktuellt datum och tid.

Datum
Vad är dagens datum?
tis 1 jan 2013
OK Bekräfta Justera Flytta

Tid
Vad är klockan?
00 : 00
OK Bekräfta Justera Flytta

- 3 Gör inställningar för systemets layout: Grundläggande, Utökad, Kapaciteter. Se "8.2 Grundläggande konfiguration" på sidan 43, för mer information.

A.2 Systemets layout	1
Grundläggande	
Utökad	
Kapaciteter	
Bekräfta layout	
OK Välj Justera Flytta	

- 4 Efter konfiguration, välj Bekräfta layout och tryck på **OK**.

Bekräfta layout
Bekräfta systemets layout. Systemet startar om och är redo för första start.
OK Avbryt
OK Bekräfta Justera

- 5 Användargränssnittet återupptas och du kan fortsätta med installationen genom att göra de andra tillgängliga inställningarna och driftsättning av systemet.

När installationsinställningarna ändras kommer systemet begära att du bekräftar ändringen. Efter att du har bekräftat kommer skärmen att stängas AV under en kort stund och texten "busy" (upptagen) visas i några sekunder.

8.2 Grundläggande konfiguration

8.2.1 Snabbguide: språk/tid och datum

#	Kod	Beskrivning
[A.1]	N/A (ej tillgänglig)	Språk
[1]	N/A (ej tillgänglig)	Tid och datum

8.2.2 Snabbguide: standard

Konfiguration av reservvärmaren (endast för *9W-modellen)

Reservvärmaren som *9W-modell är anpassad för att kunna anslutas till de vanligaste europeiska elnäten. Utöver konfiguration av hårdvaran, måste också gallertyp och reläinställning ställas in på användargränssnittet.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.5]	[5-0D]	Typ av elpatron: ▪ 1 (1P,(1/1+2)): 6 kW 1~ 230 V (*9W) ▪ 3 (3P,(1/1+2)): 6 kW 3~ 230 V (*9W) ▪ 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W) ▪ 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V (*9W)

Reläinställning


Reläinställning	Reservvärmedrift	
	Om reservvärmare steg 1 är aktivt:	Om reservvärmare steg 2 är aktivt:
1/1+2	Relä 1 PÅ	Relän 1+2 PÅ
1/2	Relä 1 PÅ	Relä 2 PÅ


Inställningar för rumsuppvärmning


Systemet kan värma upp ett utrymme. Inställningar för rumsuppvärmning ska göras enligt typ av tillämpning.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.7]	[C-07]	Styrlogic: ▪ 0 (Framledning): Enhetens drivs i enlighet med framledningstemperaturen, oavsett vad den faktiska rumstemperaturen och/eller rummets uppvärmnings- eller kylningsbehov är. Detta gäller för båda temperaturzonerna. ▪ 1 (Termostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten eller liknande (t.ex. värmepumpskonvektorn). Detta gäller för båda temperaturzonerna. ▪ 2 (Rumsgivare): Enhetens drift för huvudtemperaturzonen bestäms av användargränssnittets omgivningstemperatur. Den extra temperaturzonen regleras av den externa termostaten.

8 Konfiguration

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.B]	ej tillgänglig	Endast om det finns 2 användargränssnitt (1 installerat i rummet och 1 installerat vid inomhusenheten):  - a: vid enheten - b: I rummet som rumstermostat - c: Fjärrkontroll till värmepumpskonvektorer Plac. Kontrollpanel: - På värmepumpen: det andra användargränssnittet ställs automatiskt till I rummet och om RT-kontroll väljs som rumstermostat. - I rummet (standard): det andra användargränssnittet ställs automatiskt till På värmepumpen och RT-kontroll väljs som rumstermostat. Styra huvudzonen.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.8]	[7-02]	Systemet kan tillföra utvatten till högst 2 framledningstemperaturområden. Antalet framledningstemperaturområden ska anges under konfigurationen. Antal klimatzoner: Denna enhet är avsedd för 2 framledningstemperaturzoner. Ändra INTE denna inställning. 0 (1 Klimatzon): Ej tillgänglig. 1 (2 Klimatzoner) (standard): 2 framledningstemperaturzoner. Zonen med den lägsta framledningstemperaturen kallas för framledningstemperaturens huvudzon. Zonen med den högsta framledningstemperaturen kallas för framledningstemperaturens extrazon. I praktiken består huvudzonen för framledningstemperatur av golvvärme och extrazonen för framledningstemperatur består av radiatorer eller värmepumpskonvektorer.  - a: Framledningstemperaturens extraområde - b: Framledningstemperaturens huvudområde

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.9]	[F-0D]	När användargränssnittet har stängt AV kontrollen för rumsuppvärmning är pumpen alltid AV. När kontrollen för rumsuppvärmning är PÅ kan du välja önskat pumpläge (endast tillgängligt under rumsuppvärmning). Detta gäller för båda temperaturzonerna. Pumpdrift: 0 (Kontinuerlig): Kontinuerlig pumpdrift, oavsett termoläget PÅ/AV. Anmärkning: kontinuerlig pumpdrift kräver mer energi än provpumpdrift eller begärd pumpdrift.  - a: Kontroll för rumsuppvärmning (användargränssnitt) - b: AV - c: PÅ - d: Pumpdrift fortsättning >>

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.9]	[F-0D]	<< fortsättning 1 (Intermittent): Pumpen är PÅ när det finns ett uppvärmningsbehov för att framledningstemperaturen ännu INTE har uppnått önskad temperatur. När termo är AV, körs pumpen var 5:e minut för att kontrollera vattentemperaturen och begära eventuell uppvärmning. Anmärkning: Prov är INTE tillgänglig för den externa rumstermostatkontrollen eller för rumstermostatkontrollen. - a: Kontroll för rumsuppvärmning (användargränssnitt) - b: AV - c: PÅ - d: framledningstemperatur - e: faktiskt - f: önskad - g: pumpdrift fortsättning >>


#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.9]	[F-0D]	<< fortsättning 2 (Påkallad) (standard): Pumpdrift baserad på begäran. Exempel: Användning av en rumstermostat skapar termoläget PÅ/AV. Pumpen är avstängd (AV) när det inte finns ett sådant behov. Anmärkning: Begäran är INTE tillgänglig för framledningstemperaturkontrollen. - a: Kontroll för rumsuppvärmning (användargränssnitt) - b: AV - c: PÅ - d: Värmebehov (av extern rumstermostat eller rumstermostat) - e: Pumpdrift

8.2.3 Snabbguide: alternativ

Inställningar för varmvatten


Följande inställningar ska göras därefter.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.1]	[E-05]	Varmvattenladdning: Finns en varmvattenberedare installerad~? 0 (Nej): INTE installerad. 1 (Ja)(standard): Installerad. Anmärkning: Varmvattenberedaren är installerad som standard. Ändra INTE denna inställning.
[A.2.2.A]	[D-02]	Det är möjligt att ansluta en lokalt anskaffad varmvattenpump (PÅ/AV-typ) till inomhusenheten. Pumpens funktion skiljer sig beroende på hur användargränssnittet har installerats och konfigurerats. VVC: 0 (Nej)(standard): INTE installerad. 1 (VV Cirkulation): Installeras för att varmvatten ska finnas omedelbart när kranen vrids på. Slut användaren ställer in användningstider (ett schema för varje vecka) för när varmvattenpumpen ska köras. Det är möjligt att styra pumpen från inomhusenheten. 2 (Temperaturspets): Installerad för desinfektion. Den aktiveras när varmvattenberedarens desinfektionsfunktion körs. Inga andra inställningar är nödvändiga. Se även illustrationerna nedan.



Termostater och externa sensorer

Följande kombinationer är möjliga för att styra enheten (gäller inte när [C-07]=0):




När [C-07]=1 (Termostat)

(1) Ej obligatoriskt.

(2) När inget användargränssnitt är installerat på inomhusenheten fungerar användargränssnittet i huvudzonen som rumstermostat OCH användargränssnitt.

8 Konfiguration



NOTERING

Om en extern rumstermostat används kommer den externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet. Emellertid är ett frysskydd i rummet bara möjligt om styrningen av utgående vattentemperatur på enhetens användargränssnitt är PÅ.

Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.4]	[C-05]	Termostat klimat 1 Om en extern rumstermostat är ansluten, måste den extra rumstermostats eller värmepumpskonvektorns kontakttyp för framledningstemperaturens huvudområde ställas in. Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11. 1 (på/av): Den anslutna externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn skickar uppvärmningsbehov till inomhusenheten (X2M/1). Välj detta värde vid anslutning till värmepumpskonvektorn (FWXV). 2 (kyl/värmebehov)(standard): Den anslutna externa rumstermostaten skickar en begäran om uppvärmning och är ansluten till den digitala ingången (avsedd för framledningstemperaturens huvudområde) på inomhusenheten (X2M/1). Välj detta värde vid anslutning till den trådbundna (EKRTWA) eller trådlösa (EKTR1) rumstermostaten.
[A.2.2.5]	[C-06]	Termostat klim2 Vid en extern rumstermostat med 2 framledningstemperaturområden måste typen av den extra rumstermostaten för det extra framledningstemperaturområdet ställas in. Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11. 1 (på/av): Se Termostat klimat 1. Ansluten till inomhusenheten (X2M/1a). 2 (kyl/värmebehov)(standard): Se Termostat klimat 1. Ansluten till inomhusenheten (X2M/1a).

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.B]	[C-08]	Extern givare Typen av sensor ska ställas in vid anslutning av en extra extern rumstemperatursensor. Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11. 0 (Nej)(standard): INTE installerad. Termistorn för användargränssnittet och utomhusenheten används för mätning. 1 (Utomhusgivare): Installerad. Utomhusenhetens externa sensor kommer att användas för att mäta utomhustemperaturen. Anmärkning: Temperatursensorn för utomhusenhetens används fortfarande för vissa funktioner. 2 (Rumsgivare 2): Installerad. Temperatursensor för användargränssnittet används INTE längre. Anmärkning: Detta värde är endast relevant i en rumstermostat.

Kretskort för digital I/O

Inställningarna behöver endast ändras om en extra digital I/O-pcb har installerats. Den digitala I/O-pcb:n har flera funktioner som behöver konfigureras. Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.6.1]	[C-02]	Ej tillämpligt.
[A.2.2.6.2]	[D-07]	Ej tillämpligt (endast läsning).
[A.2.2.6.3]	[C-09]	Larmutsignal Anger logiken för larmutsignalen för kretskort för digital I/O under driftfel. 0 (Normalt öppen): Larmutsignalen slås på när ett larm inträffar. Genom att ställa in detta värde ges möjlighet att särskilja på identifiering av ett larm och identifiering av ett strömavbrott. 1 (Normalt stängd): Larmutsignalen slås INTE på när ett larm inträffar. Se även tabellen nedan (Larmutsignalslogik).
[A.2.2.6.4]	[F-04]	Värmekabel utedel Gäller endast för EHVZ16. Anger om en extra värmare för basplattan har installerats på utomhusenheten. I detta fall tillför inomhusenheten ström till värmaren för basplattan. 0 (Nej)(standard): INTE installerad. 1 (Ja): Installerad. Anmärkning: Om detta värde anges kan inte utgången på kretskortet för digital I/O användas som utgång för rumsuppvärmning. Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11.

Larmutsignalslogik

[C-09]	Larm	Inget larm	Ingen strömförsörjning till enheten
0 (standard)	Stängd utsignal	Öppen utsignal	Öppen utsignal
1	Öppen utsignal	Stängd utsignal	

Kretskort för behovsstyrning

Begär pcb används för att aktivera energiförbrukningskontrollen av digitala ingångar. Se "5 Tillämpningsriktlinjer" på sidan 11.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.7]	[D-04]	Behovskort Gäller endast för EHVZ04+08. Anger om ett extra kretskort för behovsstyrning har installerats. 0 (Nej)(standard) 1 (Energiförb.kntr)

Energimätare

När energin mäts av externa energimätare ska inställningarna konfigureras enligt nedan. Välj pulsfrekvensutgång för varje energimätare i enlighet med energimätarens specifikationer. Det är möjligt att ansluta (högst 2) energimätare med olika pulsfrekvenser. När endast 1 eller ingen energimätare används ska du välja Nej för att ange att motsvarande pulsingång INTE används.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.8]	[D-08]	Extern kWh-mätare 1 (tillval): 0 (Nej): INTE installerad 1: Installerad (0,1 puls/kWh) 2: Installerad (1 puls/kWh) 3: Installerad (10 puls/kWh) 4: Installerad (100 puls/kWh) 5: Installerad (1000 puls/kWh)
[A.2.2.9]	[D-09]	Extern kWh-mätare 2 (tillval): 0 (Nej): INTE installerad 1: Installerad (0,1 puls/kWh) 2: Installerad (1 puls/kWh) 3: Installerad (10 puls/kWh) 4: Installerad (100 puls/kWh) 5: Installerad (1000 puls/kWh)

8.2.4 Snabbguide: kapaciteter (energimätare)

Kapaciteten för alla elpatroner måste ställas in för att energimätningen och/eller energiförbrukningskontrollen ska fungera ordentligt. Du kan ställa in den exakta värmekapaciteten vid mätning av resistansvärdet för varje elpatron, vilket kommer att resultera i mer korrekt energidata.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.3.2]	[6-03]	Elpatron: steg 1: Kapaciteten på första steget för reservvärmaren vid nominell spänning. Nominellt värde 3 kW. Standard: 3 kW. Omfång: 0~10 kW (i steg om 0,2 kW)
[A.2.3.6]	[6-07]	Värmekabel utedel: Gäller endast för den extra bottenplåtvärmaren (EKBPHTH16A). Kapaciteten för den extra värmaren för basplattan med nominell spänning. Standard: 0 W. Omfång: 0~200 W (i steg om 10 W)

8.2.5 Styrning av uppvärmningen

Grundinställningarna som krävs för att konfigurera rumsuppvärmningen i ditt system förklaras i detta kapitel. De väderberoende installationsinställningarna definierar parametrarna för väderberoende drift av enheten. Vid väderberoende drift bestäms vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen.

Låga utomhustemperaturer resulterar i varmare vatten och tvärtom. Under väderberoende drift kan användaren välja att växla vattentemperaturen uppåt eller nedåt med maximalt 5°C.

Läs i användarhandboken och/eller bruksanvisningen för ytterligare information om funktionen.

Framledningstemperatur: primärt område

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.1]	ej tillgänglig	FL temp: - Fast temp. (standard) Den önskade framledningstemperaturen är: - INTE väderberoende (den beror d.v.s. INTE på utomhustemperaturen) - tidsbestämd (den är d.v.s. INTE schemalagd) - Värmekurva: Den önskade framledningstemperaturen är: - väderberoende (den beror d.v.s. på utomhustemperaturen) - tidsbestämd (den är d.v.s. INTE schemalagd) fortsättning >>

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.1]	ej tillgänglig	<< fortsättning - Fast + schema: Den önskade framledningstemperaturen är: - INTE väderberoende (den beror d.v.s. INTE på utomhustemperaturen) - schemalagd. De schemalagda åtgärderna består av önskade växlingar, antingen förinställda eller anpassade. Anmärkning: Detta värde kan endast anges i framledningstemperaturkontrollen. - Vä-kurva + sche: Den önskade framledningstemperaturen är: - väderberoende (den beror d.v.s. på utomhustemperaturen) - schemalagd. De schemalagda åtgärderna består av önskade framledningstemperaturer – förinställda eller anpassade. Anmärkning: Detta värde kan endast anges i framledningstemperaturkontrollen.

8 Konfiguration

#	Kod	Beskrivning
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	Ställ in värmekurva uppvärmning: • T_t: Önskad framledningstemperatur (primär) • T_a: Utomhustemperatur fortsättning >>

#	Kod	Beskrivning
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<< fortsättning • [1-00]: Låg utomhustemperatur. – 40°C~+5°C (default: –10°C) • [1-01]: Hög utomhustemperatur. 10°C~25°C (standard: 15°C) • [1-02]: Önskad framledningstemperatur när utomhustemperaturen är lika med eller sjunker under den låga utomhustemperaturen. [9-01]°C~[9-00]°C (standard: 35°C). Obs: Detta värde bör vara högre än [1-03], eftersom varmare vatten behövs vid lägre utomhustemperaturer. • [1-03]: Önskad framledningstemperatur när utomhustemperaturen är lika med eller stiger över den höga utomhustemperaturen. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C (standard: 25°C). Obs: Detta värde bör vara lägre än [1-02], eftersom det inte behövs lika mycket varmt vatten vid högre utomhustemperaturer.

Framledningstemperatur: extra område

Är endast relevant om det finns 2 framledningstemperaturområden.

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.2.1]	ej tillgänglig	FL temp: • Fast temp. (standard): Önskad framledningstemperatur är: • INTE väderberoende (den beror d.v.s. INTE på utomhustemperaturen) • tidsbestämd (den är d.v.s. INTE schemalagd) • Värmekurva: Den önskade framledningstemperaturen är: • väderberoende (den beror d.v.s. på utomhustemperaturen) • tidsbestämd (den är d.v.s. INTE schemalagd) • Fast + schema: Den önskade framledningstemperaturen är: • INTE väderberoende (den beror d.v.s. INTE på utomhustemperaturen) • schemalagd. De schemalagda åtgärderna är PÅ eller AV. Anmärkning: Detta värde kan endast anges i framledningstemperaturkontrollen. • Vä-kurva + sche: Den önskade framledningstemperaturen är: • väderberoende (den beror d.v.s. på utomhustemperaturen) • schemalagd. De schemalagda åtgärderna är PÅ eller AV. Anmärkning: Detta värde kan endast anges i framledningstemperaturkontrollen.

#	Kod	Beskrivning
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	Ställ in värmekurva uppvärmning: • T_t: Önskad framledningstemperatur (extra) • T_a: Utomhustemperatur fortsättning >>

#	Kod	Beskrivning
[7.7.2.1]	[0-00]	<< fortsättning
	[0-01]	▪ [0-03]: Låg utomhustemperatur. – 40°C~+5°C (standard: –10°C)
	[0-02]	▪ [0-02]: Hög utomhustemperatur. 10°C~25°C (standard: 15°C)
	[0-03]	▪ [0-01]: Önskad framledningstemperatur när utomhustemperaturen är lika med eller sjunker under den låga utomhustemperaturen. [9-05]°C~[9-06]°C (standard: 45°C). Obs: Detta värde bör vara högre än [0-00], eftersom varmare vatten behövs vid lägre utomhustemperaturer.
		▪ [0-00]: Önskad framledningstemperatur när utomhustemperaturen är lika med eller stiger över den höga utomhustemperaturen. [9-05]°C~min(45, [9-06])°C (standard: 35°C). Obs: Detta värde bör vara lägre än [0-01], eftersom det inte behövs lika mycket varmt vatten vid högre utomhustemperaturer.

Framledningstemperatur: Delta T-källa

När båda temperaturzonerna har begäran om uppvärmning, kommer båda pumparna att köra på full hastighet. När endast 1 temperaturzon har begäran om uppvärmning, kör endast 1 pump och flödet regleras för att uppnå en temperaturskillnad mellan inloppsvattnet och framledningvattnet på [9-09] i den zonen. Endast 1 temperaturskillnad [9-09] kan väljas, den används därefter för båda temperaturzonerna.

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Värme: Nödvändig temperaturskillnad mellan inlopps- och framledningvattnet. Omfång: 3°C~10°C (i steg om 1°C; standardvärde: 5°C).

Framledningstemperatur: Modulering

Gäller endast om det finns en rumstermostat. Du behöver ange önskad rumstemperatur vid användning av en rumstermostat. Enheten tillför varmt vatten till värmegivarna och rummet kommer att värmas upp. Dessutom ska även den önskade framledningstemperaturen konfigureras: när moduleringen sätts igång kommer enheten att räkna ut den önskade framledningstemperaturen automatiskt (om väderberoendefunktionen har valts kommer moduleringen baseras på de önskade väderberoende temperaturerna, istället för på förinställda temperaturer). När moduleringen stängs av kan den önskade framledningstemperaturen ställas in på användargränssnittet. När moduleringen har satts på, sänks eller höjs den önskade framledningstemperaturen i förhållande till den önskade rumstemperaturen och skillnaden mellan den faktiska och den önskade rumstemperaturen. Detta resulterar i:

- stabila rumstemperaturer som överensstämmer precis med den önskade temperaturen (högre komfortnivå)
- mindre PÅ/AV-cykler (lägre ljudnivå, högre komfort och effektivitet)
- vattentemperaturer som är så låga som möjligt, men ändå överensstämmer med den önskade temperaturen (högre effektivitet)

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.5]	[8-05]	Modulerad framledning: ▪ Nej (standard): inaktiverad. Obs: Den önskade framledningstemperaturen ska ställas in på användargränssnittet. ▪ Ja: aktiverad. Obs: Den önskade framledningstemperaturen kan endast avläsas på användargränssnittet
ej tillgänglig	[8-06]	Framledningstemperatur med maximal modulering: 0°C~10°C (standard: 3°C) Kräver att modulation är aktiverad. Detta är den ventil med vilken den önskade framledningstemperaturen ökas och sänks.




INFORMATION

Gäller endast för huvudzonen.



INFORMATION

När modulering av framledningstemperaturen är aktiverad, måste den väderberoende kurvan ställas in på en högre position än [8-06] plus lägsta inställda framledningstemperaturen som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd för komfortbörvärde för rummet. För att öka effektiviteten kan modulering sänka den inställda framledningstemperaturen. Genom att ställa in den väderberoende kurvan till en högre position kan den inte sjunka under den minimala inställningen. Se nedanstående bild.



- a Väderberoende kurva
- b Den lägsta inställda framledningstemperaturen som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd för komfortbörvärde för rummet.

Framledningstemperatur: Typ av givare

Denna inställning gäller endast för huvudzonen. Gäller endast om det finns en rumstermostat. Beroende på systemets vattenvolym och typ av värmegivare kan uppvärmningen av ett rum ta längre tid. Denna inställning kan kompensera för ett långsamt eller snabbt uppvärmningssystem under uppvärmningscykeln.

Obs: Inställningen av värmegivartyp påverkar den maximala moduleringen av den önskade framledningstemperaturen.

Det är därför viktigt att detta ställs in på rätt sätt.

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	Typ av värmegivare: Inställt för huvudtemperaturzonen. Systemets reaktionstid: ▪ Snabb Exempel: Liten vattenvolym och fläktkonvektorer. ▪ Långsam Exempel: Stor vattenvolym, golvvärmekretsar.

8 Konfiguration

8.2.6 Hushållsvarmvattenkontroll

Konfigurera den önskade temperaturen för varmvattenberedaren

Varmvattnet kan förberedas på 3 olika sätt. De skiljer sig från varandra beroende på hur den önskade temperaturen för varmvattenberedaren har ställts in och hur enheten fungerar baserat på detta.

#	Kod	Beskrivning
[A.4.1]	[6-0D]	Varmvatten VVB logik: 0 (End. återvärm.): Endast återuppvärmning tillåts. 1 (Återv. + schema): Varmvattenberedaren värms upp enligt ett schema och mellan de schemalagda uppvärmningscyklerna tillåts en återuppvärmning. 2 (Endast schema) Varmvattenberedaren kan ENDAST värmas upp via ett schema.

Se "8.3.2 Varmvattenkontroll: avancerad" på sidan 53 för mer information.



INFORMATION

Det finns en risk för försämrad kapacitet/komfort vid rumsuppvärmning (om varmvattnet används ofta kommer långa avbrott i rumsuppvärmningen att inträffa ofta) när [6-0D]=0 ([A.4.1] varmvatten väljs VVB logik=End. återvärm.).

Maximalt börvärde för temperaturen i varmvattenberedaren

Den maximala temperaturen som användare kan välja för varmvattnet. Du kan använda denna inställning för att begränsa temperaturen hos varmvattenkranarna.



INFORMATION

Temperaturen i varmvattenberedaren kan överstiga maximaltemperaturen vid desinfektion i varmvattenberedaren.



INFORMATION

Begränsa den maximala varmvattentemperaturen enligt gällande bestämmelser.

#	Kod	Beskrivning
[A.4.5]	[6-0E]	Max. VV temp. Den maximala temperaturen som användare kan välja för varmvattnet. Du kan använda denna inställning för att begränsa temperaturen hos varmvattenkranarna. Område: 40°C~60°C (standard: 60°C). Den maximala temperaturen kan INTE tillämpas under desinfektion. Se desinfektion.

8.2.7 Kontakt-/supportnummer

#	Kod	Beskrivning
[6.3.2]	N/A (ej tillgänglig)	Telefonnummer som användare kan ringa vid problem.

8.3 Avancerade konfigurationer/ optimering

8.3.1 Rumsuppvärmning: avancerad

Förinställd framledningstemperatur

Du kan definiera förinställda framledningstemperaturer:

- ekonomisk (anger den önskade framledningstemperaturen, vilket resulterar i lägre energiförbrukning)
- komfort (anger den önskade framledningstemperaturen, vilket resulterar i högre energiförbrukning).

Förinställda värden gör det lättare att använda samma värde i schemat eller att justera den önskade framledningstemperaturen efter rumstemperaturen (se moduler). Om du sedan vill ändra ett värde, behöver du ENDAST göra det för en funktion. Beroende på om den önskade framledningstemperaturen är väderberoende eller INTE, bör de önskade växlingsvärdena eller önskad absolut framledningstemperatur specificeras.



NOTERING

De förinställda framledningstemperaturerna gäller ENDAST för huvudområdet, eftersom schemat för extraområdet består av På/AV-åtgärder.



NOTERING

Välj de förinställda framledningstemperaturerna i enlighet med design och valda värmegivare, för att säkerställa balansen mellan de önskade rums- och framledningstemperaturerna.

#	Kod	Beskrivning
Förinställd framledningstemperatur för huvudområdet om den INTE är väderberoende		
[7.4.2.1]	[8-09]	Komfort (värme) [9-01]°C~[9-00]°C (standard: 35°C)
[7.4.2.2]	[8-0A]	Eko (värme) [9-01]°C~[9-00]°C (standard: 33°C)
Förinställd framledningstemperatur (växlingsvärde) för huvudområdet om den är väderberoende		
[7.4.2.5]	ej tillgänglig	Komfort (värme) -10°C~-10°C (standard: 0°C)
[7.4.2.6]	ej tillgänglig	Eko (värme) -10°C~-10°C (standard: -2°C)

Temperaturintervall (framledningstemperaturer)

Syftet med den här inställningen är att förhindra användaren från att välja en felaktig (d.v.s. för varm eller för kall) framledningstemperatur. Därför kan det tillgängliga intervallet för uppvärmning konfigureras.




NOTERING

För en golvvärmetillämpning är det viktigt att begränsa den maximala framledningstemperaturen vid uppvärmningsdrift enligt specifikationerna för golvvärmeinstallationen.

**NOTERING**

- När framledningstemperaturintervall justeras, justeras alla önskade framledningstemperaturer för att garantera att de håller sig under gränserna.
- Håll alltid en balans mellan den önskade framledningstemperaturen och den önskade rumstemperaturen och/eller kapaciteten (enligt med design och val av värmegivare). Den önskade framledningstemperaturen är ett resultat efter flera inställningar (förinställda värden, växlingsvärden, väderberoende kurvor, modulering). Detta betyder att för höga eller för låga framledningstemperaturer kan inträffa och leda till övertemperaturer eller försämrade kapacitet. Genom att begränsa framledningstemperaturintervallet med tillräckliga värden (beroende på val av värmegivare), kan man undvika sådana situationer.

Exempel: Ställ in den lägsta framledningstemperaturen till 28°C för att undvika att INTE möjliggöra uppvärmning av rummet: framledningstemperaturerna MÅSTE vara något högre än rumstemperaturerna (vid uppvärmning).



#	Kod	Beskrivning
Framledningstemperaturintervallet för huvudzonen (= zonen med den lägsta framledningstemperaturen)		
[A.3.1.1.2.2]	[9-00]	Max. temp. (värme) 37°C~55°C (standard: 55°C)
[A.3.1.1.2.1]	[9-01]	Min. temp. (värme) 15°C~37°C (standard: 25°C)
Framledningstemperaturintervallet för extrazonen (= zonen med den högsta framledningstemperaturen)		
[A.3.1.2.2.2]	[9-06]	Max. temp. (värme) 37°C~55°C (standard: 55°C)
[A.3.1.2.2.1]	[9-05]	Min. temp. (värme) 15°C~37°C (standard: 25°C)


Framledningstemperatur: översvängningsvärde

Denna funktion definierar hur mycket vattentemperaturen kan stiga över den önskade framledningstemperaturen innan kompressorn stoppas. Kompressorn startas igen när framledningstemperaturen sjunker under den önskade framledningstemperaturen.

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[9-04]	1°C~4°C (standard: 1°C)

Framledningstemperatur: kompensation runt 0°C

Vid uppvärmning höjs den önskade framledningstemperaturen lokalt till ungefär en utomhustemperatur på 0°C. Denna kompensation kan väljas vid en absolut eller en väderberoende önskad temperatur (se illustrationen nedan). Använd denna inställning för att kompensera för möjliga värmeförluster i fastigheten på grund av förångning av smält is eller snö (t.ex. i kallare regioner).



- a Absolut önskad framledningstemperatur
b Väderberoende önskad framledningstemperatur
 T_A Rumstemperatur [°C]
 T_t Önskad framledningstemperatur

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[D-03]	0 (inaktiverad) (standard) 1 (aktiverad) $L=2^\circ\text{C}$, $R=4^\circ\text{C}$ ($-2^\circ\text{C}<T_A<2^\circ\text{C}$) 2 (aktiverad) $L=4^\circ\text{C}$, $R=4^\circ\text{C}$ ($-2^\circ\text{C}<T_A<2^\circ\text{C}$) 3 (aktiverad) $L=2^\circ\text{C}$, $R=8^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{C}<T_A<4^\circ\text{C}$) 4 (aktiverad) $L=4^\circ\text{C}$, $R=8^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{C}<T_A<4^\circ\text{C}$)

Framledningstemperatur: maximal modulering

Gäller ENDAST för en rumstermostat och när modulering har aktiverats. Den maximala moduleringen (=variation) av den önskade framledningstemperaturen avgörs från skillnaden mellan den faktiska och den önskade rumstemperaturen. Modulering av 3°C betyder exempelvis att den önskade framledningstemperaturen kan höjas eller sänkas med 3°C. En höjning av moduleringen resulterar i bättre prestanda (färre På/AV-åtgärder, snabbare uppvärmning). Men notera att, beroende på val av värmegivare, det ALLTID MÅSTE finnas en balans (hänvisa till design och val av värmegivare) mellan den önskade framledningstemperaturen och den önskade rumstemperaturen.

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[8-06]	0°C~10°C (standard: 3°C)

Temperaturintervall (rumstemperaturer)

Gäller ENDAST om det finns en rumstermostat. Du kan begränsa rummets temperaturintervall för att spara energi och förhindra överhettning av rummet.

**NOTERING**

När rumstemperaturintervallet justeras, justeras alla önskade rumstemperaturer för att garantera att de håller sig under gränserna.

#	Kod	Beskrivning
Driftsområde rumstemperatur		
[A.3.2.1.2]	[3-06]	Max. temp. (värme) 18°C~30°C (standard: 30°C)
[A.3.2.1.1]	[3-07]	Min. temp. (värme) 12°C~18°C (standard: 12°C)

Rumstemperatur i steg


Gäller ENDAST om det finns en rumstermostat och när temperaturen visas i °C.

8 Konfiguration

#	Kod	Beskrivning
[A.3.2.4]	ej tillgänglig	Rumstemperatur steg 1°C (standard). Den önskade rumstemperaturen på användargränssnittet är inställbar per 1°C. 0,5°C Den önskade rumstemperaturen på användargränssnittet är inställbar per 0,5°C. Den faktiska rumstemperaturen visas med en noggrannhet på 0,1°C.

Rumstemperatur: hysteres

Gäller ENDAST om det finns en rumstermostat. Hysteresbandet runt den önskade rumstemperaturen kan ställas in. Det rekommenderas att INTE ändra rumstemperaturens hysteres eftersom den är inställd för en optimal användning av systemet.



#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[9-0C]	1°C~6°C (standard: 1°C)

Rumstemperatur: offset

Gäller ENDAST om det finns en rumstermostat. Du kan kalibrera (den externa) rumstemperatursensorn. Det är möjligt att ange ett offset för rummets termistorvärde, mätt av användargränssnittet eller av den externa rumssensorn. Inställningarna kan användas för att kompensera för situationer när användargränssnittet eller den externa rumssensorn INTE KAN installeras på den ideala installationsplatsen (se installationshandboken och/eller installatörens referenshandbok).

#	Kod	Beskrivning
Kompensation givare: Offset för den faktiska rumstemperaturen mäts av användargränssnittets sensor.		
[A.3.2.2]	[2-0A]	-5°C~+5°C, steg 0,5°C (standard: 0°C)
Komp. sekundärgivare: Gäller ENDAST om den externa rumssensorn är installerad och har konfigurerats (se [C-08])		
[A.3.2.3]	[2-09]	-5°C~+5°C, steg 0,5°C (standard: 0°C)

Rumsfrostskydd

Rumsfrostskydd förhindrar att rummet blir för kallt. Denna inställning uppträder på annat sätt på den inställda enhetens styrmetod ([C-07]). Genomför åtgärder enligt tabellen nedan:

Enhetens styrmetod ([C-07])	Rumsfrostskydd
Rumstermostatstyrning ([C-07]=2)	Låta rumstermostaten ta hand om rumsfrostskydd: - Ställ in [2-06] på "1" - Ställ in rummets antifrosttemperatur ([2-05]).
Extern rumstermostatstyrning ([C-07]=1)	Låta den externa rumstermostaten ta hand om rumsfrostskydd: Slå PÅ hemsidan för framledningstemperaturen.
Styrning av framledningstemperaturen ([C-07]=0)	Rumsfrostskydd kan INTE säkerställas.



NOTERING

Om systemet INTE innehåller någon reservvärmare ska standardinställningen för rumsfrostskyddet INTE ändras.



INFORMATION

Om ett fel U4 inträffar kan rumsfrostskydd INTE säkerställas.

Se avsnittet nedan för detaljerad information om rumsfrostskydd i förhållande till tillämplig styrmetod för enheten.

[C-07]=2: styrning av rumstermostat

Under styrning av rumstermostat säkerställs rumsfrostskyddet, även om hemsidan för rumstemperatur är AV på användargränssnittet. När rumsfrostskydd ([2-06]) är aktiverat och rumstemperaturen sjunker under rumsfrostmtemperaturen ([2-05]), kommer enheten att mata framledningstvatten till värmeutstrålarna för att värma upp rummet igen.

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[2-06]	Frys-skydd rum 0: inaktiverad 1: aktiverad (standard)
ej tillgänglig	[2-05]	Rummets antifrost-temperatur 4°C~16°C (standard: 12°C)



INFORMATION

Om felet U5 inträffar:

- när 1 användargränssnitt är anslutet kan rumsfrostskydd INTE säkerställas.
- När 2 användargränssnitt är anslutna och det andra användargränssnittet som används för styrning av rumstemperaturen är fränkopplat (på grund av felkoppling, skada på kabel) kan rumsfrostskydd INTE säkerställas.



NOTERING

Om Autom. Nöddrift är inställt på Manuell ([A.6.C]=0), och enheten triggas att starta en nöddrift, kommer användargränssnittet att begära en bekräftelse innan den startar. Rumsfrostskyddet är aktivt även om användaren INTE bekräftar nöddrift.

[C-07]=1: extern styrning av rumstermostat

Under extern styrning av rumstermostat säkerställs rumsfrostskyddet av den externa rumstermostaten, under förutsättning att hemsidan för framledningstemperaturen på PÅ i användargränssnittet och att inställningen för den automatiska nöddriften ([A.6.C]) är inställd på "1".

Dessutom är begränsat frostskydd av enheten möjlig:

Om...	...så gäller följande:
Två temperaturzoner för framledningstvatten	- När hemsidan för framledningstemperatur är AV och utomhustemperaturen sjunker under 4°C kommer enheten att mata framledningstvatten till värmeutstrålarna för att värma upp rummet igen och börvärdet för framledningstemperatur sänks. - När hemsidan för framledningstemperatur är PÅ och utomhustemperaturen sjunker under 4°C kommer enheten att mata framledningstvatten till värmeutstrålarna för att värma upp rummet igen och börvärdet för framledningstemperatur sänks.

[C-07]=0: styrning av framledningstemperaturen

Under styrning av framledningstemperaturen kan rumsfrostsdydd INTE säkerställas. Men om [2-06] är inställt på "1", är det möjligt med ett begränsat frostsdydd från enheten:

- När hemsidan för framledningstemperatur är AV och utomhustemperaturen sjunker under 4°C kommer enheten att mata framledningstvatten till värmeutstrålarna för att värma upp rummet igen och börvärdet för framledningstemperatur sänks.
- När hemsidan för framledningstemperatur är PÅ kommer enheten att mata framledningstvatten till värmeutstrålarna för att värma upp rummet enligt normal logik.

Avstängningsventil

Följande gäller endast om det finns 2 framledningstemperaturzoner. Om det finns 1 framledningstemperaturzon, anslut avstängningsventilen till utgången för värme.

Avstängningsventilens utgång, som sitter i huvudområdet, är inställbar.



INFORMATION

Under avfrostningen är avstängningsventilen ALLTID öppen.

Termo på/av: ventilen stängs, beroende på [F-0B], när det inte finns något uppvärmningsbehov i huvudzonen.

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.6.1]	[F-0B]	Avstängningsventilen: 0 (Nej)(standard): påverkas INTE av värmebehov. 1 (Ja): stängs när det INTE finns ett uppvärmningsbehov.



INFORMATION

Inställningen [F-0B] gäller endast om det finns en begränsinställning för termostaten eller den externa rumsthermostaten (INTE om det finns en inställning av framledningstemperaturen).

Driftintervall

Beroende på den genomsnittliga utomhustemperaturen kan enhetens drift stoppas.

Sommaravstängning: Om den genomsnittliga utomhustemperaturen stiger över dess värde, stängs rumsuppvärmningen AV för att förhindra överhettning.

#	Kod	Beskrivning
[A.3.3.1]	[4-02]	- EHVZ04+08: 14°C~35°C (standard: 25°C) - EHVZ16: 14°C~35°C (standard: 35°C)

8.3.2 Varmvattenkontroll: avancerad

Förinställda temperaturer för varmvattenberedaren

Gäller endast om varmvattenberedning är schemalagd eller schemalagd + återuppvärmning.

Du kan välja olika lägen för varmvattenberedarens temperaturer:

- ekonomisk lagring
- komfortabel lagring
- återuppvärmning
- hysteresis för återuppvärmning

Förinställda värden gör det enkelt att använda samma värde för schemat. Om du senare behöver ändra värdet behöver du endast göra det på 1 plats (se även bruksanvisningen och/eller användarens referenshandbok).

Komfortlagring

Vid programmering av schemat kan du ha nytta av att tanktemperaturerna är inställda på förinställda värden. Tanken kommer då att hettas upp tills dessa börvärden har uppnåtts. Dessutom kan ett lagringsstopp programmeras. Denna funktion stoppar uppvärmningen i varmvattenberedaren även om börvärdet INTE har uppnåtts. Programmera endast ett lagringsstopp när uppvärmning i varmvattenberedaren absolut inte är önskad.

#	Kod	Beskrivning
[7.4.3.1]	[6-0A]	30°C~[6-0E]°C (standard: 60°C)

Ekonomilagring

Den ekonomiska lagringsfunktionen bestämmer en lägre temperatur för varmvattenberedaren. Det är den önskade temperaturen om en ekonomisk lagringsåtgärd har schemalagts (helst under dagen).

#	Kod	Beskrivning
[7.4.3.2]	[6-0B]	30°C~min(50, [6-0E])°C (standard: 45°C)

Återuppvärmningstemp

Den önskade återuppvärmningstemperaturen för varmvattenberedaren är:

- i återuppvärmningsläge eller schemalagt läge + återuppvärmningsläge: Den garanterade minimitemperatur för varmvattenberedaren ställs in av $T_{HP\ OFF}$ [6-08], vilket är antingen [6-0C] eller det väderberoende börvärdet minus återuppvärmningshysteresen. Om tanktemperaturen sjunker under detta värde kommer varmvattenberedaren att värmas upp.
- under komfortabel lagring prioriteras varmvattenberedning. Varmvattnet bereds och rumsuppvärmning startas sekventiellt när temperaturen i varmvattenberedaren stiger över detta värde.

#	Kod	Beskrivning
[7.4.3.3]	[6-0C]	30°C~min(50, [6-0E])°C (standard: 45°C)

Hysteresis för återuppvärmning

Gäller endast om varmvattenberedning är schemalagd + återuppvärmning.


#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[6-08]	2°C~20°C (standard: 10°C)

8 Konfiguration

Väderberoende

Den väderberoende installationsinställningen definierar parametrarna för väderberoende drift av enheten. Om den väderberoende funktionen är aktiv bestäms den önskade temperaturen för varmvattenberedaren automatiskt, beroende på den genomsnittliga utomhustemperaturen: en låg utomhustemperatur resulterar i högre önskade temperaturer för varmvattenberedaren, eftersom kallvattenkranen är kallare och tvärtom. Vid schemalagd varmvattenberedning eller schemalagd varmvattenberedning+återuppvärmning är den komfortabla lagringstemperaturen väderberoende (enligt den väderberoende kurvan), men den ekonomiska lagrings- och återuppvärmningstemperaturen är INTE väderberoende. Den önskade temperaturen för varmvattenberedaren är endast väderberoende (enligt den väderberoende kurvan) vid endast återuppvärmning av varmvattenberedningen. Slut användaren kan inte justera den önskade temperaturen för varmvattenberedaren på användargränssnittet i det väderberoende läget.

#	Kod	Beskrivning
[A.4.6]	ej tillgänglig	Den väderberoende önskade temperaturen för varmvattenberedaren är: - Fast temp. (standard): inaktiverad. INGA önskade varmvattenberedartemperaturer är väderberoende. - Värmekurva: aktiverad. Den komfortabla lagringstemperaturen är väderberoende i schemalagt läge eller schemalagt+återuppvärmningsläge. Ekonomisk lagrings- och återuppvärmningstemperaturer är INTE väderberoende. Den önskade temperaturen för varmvattenberedaren är väderberoende i återuppvärmningsläget. Obs: Om den visade temperaturen för varmvattenberedaren är väderberoende kan den inte justeras på användargränssnittet.


#	Kod	Beskrivning
[A.4.7]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	Värmekurva VVB  T_{DHW}: Den önskade temperaturen för varmvattenberedaren. T_a: Utomhustemperaturen (genomsnittlig) [0-0E]: låg utomhustemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ (standard: -10°C) [0-0D]: Hög utomhustemperatur: $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (standard: 15°C) [0-0C]: önskad temperatur för varmvattenberedaren om utomhustemperaturen är lika med eller sjunker under den låga omgivningstemperaturen: $45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (standard: 60°C) [0-0B]: önskad temperatur för varmvattenberedaren om utomhustemperaturen är lika med eller stiger över den höga omgivningstemperaturen: $35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (standard: 55°C)

Begränsningar på driften av värmepumpen.

Vid uppvärmning av varmvattenberedaren kan följande hysteres ställas in för driften av värmepumpen:


#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[6-00]	Temperaturskillnaden bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur. Område: $2^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ (standard: 2°C)
ej tillgänglig	[6-01]	Temperaturskillnaden bestämmer värmepumpens AV-temperatur. Område: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (standard: 2°C)

Exempel: börvärde (T_U) > maximal värmepumpstemperatur – [6-01] ($T_{HP\ MAX} - [6-01]$)



$T_{HP\ MAX}$	Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken
$T_{HP\ OFF}$	Värmepumpens AV-temperatur ($T_{HP\ MAX}$ –[6-01])
$T_{HP\ ON}$	Värmepumpens PA-temperatur ($T_{HP\ OFF}$ –[6-00])
T_{DHW}	Varmvattentemperatur
T_U	Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)
t	Tid

Exempel: börvärde (T_U) ≤ maximal värmepumpstemperatur –[6-01]
($T_{HP\ MAX}$ –[6-01])



HP Värmepump. Om uppvärmningstiden tar för lång tid med värmepumpen kan elpatronen användas för extra uppvärmning

$T_{HP\ MAX}$	Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken
$T_{HP\ OFF}$	Värmepumpens AV-temperatur ($T_{HP\ MAX}$ –[6-01])
$T_{HP\ ON}$	Värmepumpens PA-temperatur ($T_{HP\ OFF}$ –[6-00])
T_{DHW}	Varmvattentemperatur
T_U	Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)
t	Tid



INFORMATION


Den maximala temperaturen i värmepumpen beror på omgivningstemperaturen. Se driftintervallet för mer information.

Timers för samtidig begäran av rumsuppvärmning och varmvattenberedning

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[8-00]	Ändra inte. (standard: 1)
ej tillgänglig	[8-01]	Maximal drifttid för varmvattenberedning. Varmvattenberedningen upphör, även om den önskade varmvattentemperaturen INTE har uppnåtts. Den faktiska maximala drifttiden beror också på inställning [8-04]. - Om systemets layout = rumstermostat: detta förinställda värde gäller endast om det finns ett behov för rumsuppvärmning. Om det INTE finns ett behov för rumsuppvärmning värms varmvattenberedaren upp tills börvärdet har uppnåtts. - Om systemets layout ≠ rumstermostat: det förinställda värdet gäller alltid. Område: 5~95 minuter (standard: 30)
ej tillgänglig	[8-02]	Tid mellan två cykler. Minimumtid mellan två cykler för varmvattnet. Den faktiska tiden mellan de två cyklerna beror också på inställning [8-04]. Område: 0~10 timmar (standard: 0,5) (steg: 0,5 timme). Anmärkning: Den minsta tiden är 1/2 timme även om det inmatade värdet är 0.


#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[8-04]	Ytterligare drifttid för den maximala drifttiden beror på utomhustemperaturen [4-02]. Område: 0~95 minuter (standard: 95).

[8-02]: Tid mellan två cykler



- 1 Varmvattenberedningsläge för värmepump (1=aktiv, 0=ej aktiv)
- 2 Varmvattenbegäran för värmepump (1=begäran, 0=ingen begäran)
- t Tid

[8-04]: Ytterligare drifttid på [4-02]/[F-01]



Desinfektion

Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att regelbundet höja hushållsvarmvattnet till en viss temperatur.




FÖRSIKTIGT

Den lokala inställningen av desinfektionsfunktionen MÅSTE göras av installatören, enligt gällande lagstiftning.

#	Kod	Beskrivning
[A.4.4.2]	[2-00]	Driftdag: 0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag
[A.4.4.1]	[2-01]	Legionella 0: Nej 1: Ja
[A.4.4.3]	[2-02]	Starttid: 00~23:00, steg: 1:00.
[A.4.4.4]	[2-03]	Måltemperatur: 60°C (fast).
[A.4.4.5]	[2-04]	Varaktighet: 40~60 minuter, standard: 40 minuter.

8 Konfiguration



VARNING

Var medveten om att hushållsvarmvattentemperaturen vid varmvattenkranen kommer att motsvara det värde som anges i lokal inställning [2-03] efter en desinfektionsoperation.

Om den höga hushållsvarmvattentemperaturen kan innebära en potentiell risk för skador på människor ska en blandningsventil (anskaffas lokalt) installeras vid hushållsvarmvattenberedarens utloppsanslutning. Blandningsventilen ska säkerställa att varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig överstiger ett angivet maxvärde. Den maximalt tillåtna varmvattentemperaturen ska anges enligt gällande lagstiftning.



FÖRSIKTIGT

Se till att desinfektionsfunktionens starttid [A.4.4.3] med definierad varaktighet på [A.4.4.5] INTE avbryts av ett eventuellt varmvattenbehov i hushållet.



INFORMATION

Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbröts vid tappning av varmvatten, rekommenderas följande åtgärder:

- När Varmvattenberedare > VVB logik > Återuppvärmningstemp eller Återv. + schema är valt rekommenderas det att ställa in desinfektionen så att den startar minst 4 timmar efter den sista stora, förväntade varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion).
- När Varmvattenberedare > VVB logik > Endast schema väljs rekommenderas det att ställa in ett Ekonomilagring 3 timmar före den schemalagda starten av desinfektionen så att tanken redan kan värmas upp.



INFORMATION

Desinfektionen startas om när varmvattentemperaturen sjunker 5°C under den inställda desinfektionstemperaturen inom dess tidsintervall.



INFORMATION

Ett AH-fel inträffar om följande utförs under desinfektion:

- Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör.
- Gå till hemsidan för varmvattenberedarens temperatur (VVB).
- Tryck på ϕ för att avbryta desinfektionen.

8.3.3 Inställningar för värmekällor

Reservvärmare

Reservvärmarens driftläge: definierar om reservvärmaren är inaktiverad eller endast tillåten vid varmvattenberedning. Den här inställningen upphävs endast om uppvärmning behövs av elpatronen vid avfrostning eller driftfel i utomhusenheten (när [A.6.C] är aktiverad).

#	Kod	Beskrivning
[A.5.1.1]	[4-00]	Reservvärmadrift: 0: Inaktiverad 1 (standard): Aktiverad
ej tillgänglig	[5-00]	Om drift av reservvärmaren tillåts över jämviktstemperaturen under rumsuppvärmning? 1: EJ tillåten (standard) 0: Tillåten
[A.5.1.4]	[5-01]	Jämviktstemperatur. Utomhustemperatur under vilken reservvärmadrift är tillåten. Område: -15°C~35°C (standard: 0°C) (steg: 1°C)



INFORMATION

Om drift med reservvärmare under rumsuppvärmning måste begränsas men kan tillåtas för att producera tappvarmvatten, ange då [4-00] till 1, [5-00] till 1, och [5-01] till -15°C.

Autom. nöddrift

Om värmepumpen slutar fungera kan reservvärmaren arbeta som en nödvärmare och antingen automatiskt eller manuellt ta över värmelasten.

- När automatisk nöddrift är inställd på Automatisk och värmepumpen slutar fungera kommer reservvärmaren att ta över värmelasten.
- När en värmepump slutar fungera och automatisk nöddrift är inställd på Manuell kommer varmvattenberedning och rumsuppvärmning att upphöra och måste återställas manuellt. Användargränssnittet kommer att be dig att bekräfta om reservvärmaren ska ta över värmelasten eller ej.

När värmepumpen slutar fungera kommer ① att visas på användargränssnittet. Om huset lämnas obevakat under längre tid rekommenderas det att inställningen [A.6.C] Autom. Nöddrift ställs in på Automatisk.

#	Kod	Beskrivning
[A.6.C]	ej tillgänglig	Autom. Nöddrift: 0: Manuell (standard) 1: Automatisk



INFORMATION

Autom. Nöddrift – Standard. Standardvärdet för [A.6.C] Autom. Nöddrift varierar beroende på användargränssnittet

- EKRUCBL1~EKRUCBL7: Standard=Manuell (enligt vad som nämns i tabellen nedan).
- EKRUCBL8: Standard=Automatisk.



INFORMATION

Inställningen för den automatiska nöddriften kan endast ställas in i menystrukturen på användargränssnittet.


**INFORMATION**

Om en värmepump slutar fungera och [A.6.C] är inställd på Manuell, kommer rumsfrostskyddet, flytspackeltorken och frostskyddet för vattenledningar att förbli aktiva även om användaren INTE bekräftar nöddrift.

Värmare för basplattan

Gäller endast installation med utomhusenheten ERHQ eller om tillvalet med värmare för basplattan är installerad.

- [F-02] PÅ-temperatur för värmaren för basplattan: definierar den utomhustemperatur under vilken värmaren för basplattan aktiveras av inomhusenheten för att förhindra nedisning av basplattan på utomhusenheten vid lägre utomhustemperaturer.
- [F-03] Hysteres för värmaren för basplattan: definierar temperaturskillnaden mellan PÅ-temperaturen för värmaren för basplattan och AV-temperaturen för värmaren för basplattan.


Värmare för basplattan**FÖRSIKTIGT**

Värmaren för basplattan styrs via EKR1HB.

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[F-02]	PÅ-temperatur för värmaren för bottenplåten: 3°C~10°C (standard: 3°C)
ej tillgänglig	[F-03]	Hysteres: 2°C~5°C (standard: 5°C)

**INFORMATION**

Beroende på inställningen [F-04] styr kontakten Y2 som är placerad på kretskortet för digital I/O (EKR1HB) den extra värmaren för basplattan. Se illustrationen nedan för schematisk placering av denna kontakt. Se kopplingsschemat för komplett kabeldragning.

**8.3.4 Systeminställningar****Prioriteter**

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[5-02]	Uppvärmningsprioritet. Definierar om reservvärmaren kommer att assistera värmepumpen under varmvattenberedning. Följd: kortare varmvattenberedningstid och kortare avbrott av rumsuppvärmningscykeln. Denna inställning MÅSTE alltid vara 1. [5-01] Jämviktstemperatur [5-03] Rumsuppvärmningens prioritetstemperatur relateras till reservvärmaren. Du måste alltså ställa in [5-03] så att den är samma som eller ett par grader högre än [5-01]. Om driften av elpatronen är begränsad ([4-00]=0) och utomhustemperaturen är lägre än inställning [5-03], kommer varmvattnet inte att värmas med elpatronen.
ej tillgänglig	[5-03]	Temperatur vid uppvärmningsprioritet. Definierar utomhustemperaturen under vilken reservvärmaren kommer att assistera värmepumpen under varmvattenberedning.

Automatisk omstart

När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den automatiska omstartsfunktionen fjärrkontrollens inställningar vid tiden för strömavbrottet. Därför rekommenderas det att alltid hålla denna funktion aktiverad.

Om strömförsörjningen med önskad kWh-grad är av en typ där strömförsörjningen avbryts ska du alltid tillåta den automatiska omstartsfunktionen. Kontinuerlig reglering av inomhusenheten kan garanteras oberoende av status för strömförsörjningen med önskad kWh-grad att ansluta inomhusenheten till en strömförsörjning med normal kWh-grad.

#	Kod	Beskrivning
[A.6.1]	[3-00]	Tillåts autostart av enheten? 0: Nej 1 (standard): Ja

Strömförsörjning med önskad kWh-grad**INFORMATION**

Kontakten till strömförsörjningen för önskad kWh-grad är ansluten till samma uttag (X5M/3+4) som säkerhetstermostaten för extrazonen. Det är endast möjligt för systemet att ha strömförsörjning för ANTINGEN önskad kWh-grad ELLER en säkerhetstermostat för extrazonen.

8 Konfiguration

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.6]	[D-01]	Anslutning till strömförsörjning med önskad kWh-grad: 0 (standard): utomhusenheten är ansluten till en normal strömförsörjning. 1: att utomhusenheten är ansluten till en strömförsörjning med önskad kWh-grad. När signalen för den önskade kWh-graden skickas av elleverantören, kommer kontakten att öppnas och enheten övergå i tvingande av-läge. När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att slutas och enhetens drift att återstartas. Aktivera därför alltid funktionen för automatisk återställning. 2: att utomhusenheten är ansluten till en strömförsörjning med önskad kWh-grad. När signalen för den önskade kWh-graden skickas av elleverantören, kommer kontakten att stängas av-läge. När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att öppna och enhetens drift att återstartas. Aktivera därför alltid funktionen för automatisk återställning. Anmärkning: 3 gäller säkerhetstermostaten.
[A.6.2.1]	[D-00]	Vilka värmekällor tillåts under strömförsörjning med önskad kWh-grad? 0 (standard): Ingen 1: ej tillgänglig 2: Endast reservvärmaren 3: ej tillgänglig Se nedanstående tabell. Inställning 2 är endast meningsfullt om strömförsörjningen med önskad kWh-taxa är av typ 1 eller inomhusenheten är ansluten till strömförsörjning med normal kWh-taxa (via X2M/30-31) och reservvärmaren INTE är ansluten till strömförsörjningen med önskad kWh-taxa.

Välj INTE 1 eller 3.

[D-00]	Reservvärmare	Kompressor
0 (standard)	Tvingad AV	Tvingad AV
2	Tillåten	

Säkerhetstermostat för extrazonen

Följande inställning gäller extrazonens säkerhetstermostat. För mer information om huvudzonens säkerhetstermostat, se "7.9.17 För att ansluta säkerhetstermostaten (normalt sluten kontakt)" på sidan 39.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.6]	[D-01]	Anslutning till en spänningsfri kontakt för säkerhetstermostat: 0 (default): Ingen säkerhetstermostat. 3: Säkerhetstermostat, normalt sluten kontakt. Anmärkning: 1+2 gäller önskad kWh-grad för strömtillförsel.



INFORMATION

Kontakten till strömförsörjningen för önskad kWh-grad är ansluten till samma uttag (X5M/3+4) som säkerhetstermostaten för extrazonen. Det är endast möjligt för systemet att ha strömförsörjning för ANTINGEN önskad kWh-grad ELLER en säkerhetstermostat för extrazonen.

Energisparfunktionen



INFORMATION

Gäller endast för ERLQ004~008CAV3.

Definierar om utomhusenhetens strömförsörjning kan avbrytas (av inomhusenhetens interna kontroll) under standby-förhållanden (inget behov för rumsuppvärmning eller varmvatten finns). Avbrott i utomhusenhetens strömförsörjning under standby-förhållanden bestäms i slutändan i relation till omgivningstemperatur, kompressorförhållanden och interna minimumtider.


För att kunna aktivera energisparfunktionen, behöver [E-08] aktiveras på användargränssnittet i kombination med att energisparkontakten avlägsnas från utomhusenheten.



NOTERING

Energisparkontakten vid utomhusenheten ska endast tas bort när nätströmmen har stängts AV.

I händelse av ERLQ004~008CAV3



#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[E-08]	Energisparfunktion för utomhusenheten: 0: Inaktiverad 1 (standard): Aktiverad

Om

ERHQ011~016BAV3,ERHQ011~016BAW1,ERLQ011~016CAV3,ERLQ011~016CAW1

Ändra INTE standardinställningen.

#	Kod	Beskrivning
N/A (ej tillgänglig)	[E-08]	Energisparfunktion för utomhusenheten: 0 (standard): Inaktiverad 1: Aktiverad

Energiförbrukningskontroll

Gäller endast för EHVZ04+08. Se ["5 Tillämpningsriktlinjer"](#) på [sidan 11](#) för detaljerad information om denna funktion.

Energiförbr.kontr.

#	Kod	Beskrivning
[A.6.3.1]	[4-08]	Läge: 0 (Ingen begr.)(standard): Inaktiverad. 1 (Kontinuerlig): Aktiverad: Du kan ange ett värde (i A eller kW) för effektbegränsning till vilket systemets energiförbrukning alltid kommer att begränsas. 2 (Digitala ing.): Du kan ange fyra olika effektbegränsningsvärden (i A eller kW) till vilka systemets energiförbrukning kommer att begränsas när motsvarande digitala ingång kräver.
[A.6.3.2]	[4-09]	Typ: 0 (Ström): Begränsningsvärdena ställs in i A. 1 (Effekt)(standard): Begränsningsvärdena ställs in i kW.
[A.6.3.3]	[5-05]	Värde: Gäller endast vid fullt energisparläge. 0 A~50 A, steg: 1 A (standard: 50 A)
[A.6.3.4]	[5-09]	Värde: Gäller endast vid fullt energisparläge. 0 kW~20 kW, steg: 0,5 kW (standard: 20 kW)
Amp.-begränsning för Dig Ingång: Gäller endast vid energisparläge som är baserat på digitala ingångar och på aktuella värden.		
[A.6.3.5.1]	[5-05]	Begränsning DI1 0 A~50 A, steg: 1 A (standard: 50 A)
[A.6.3.5.2]	[5-06]	Begränsning DI2 0 A~50 A, steg: 1 A (standard: 50 A)
[A.6.3.5.3]	[5-07]	Begränsning DI3 0 A~50 A, steg: 1 A (standard: 50 A)
[A.6.3.5.4]	[5-08]	Begränsning DI4 0 A~50 A, steg: 1 A (standard: 50 A)
kW-begränsning för DI: Gäller endast vid energisparläge som är baserat på digitala ingångar och på energivärden.		
[A.6.3.6.1]	[5-09]	Begränsning DI1 0 kW~20 kW, steg: 0,5 kW (standard: 20 kW)
[A.6.3.6.2]	[5-0A]	Begränsning DI2 0 kW~20 kW, steg: 0,5 kW (standard: 20 kW)
[A.6.3.6.3]	[5-0B]	Begränsning DI3 0 kW~20 kW, steg: 0,5 kW (standard: 20 kW)

#	Kod	Beskrivning
[A.6.3.6.4]	[5-0C]	Begränsning DI4 0 kW~20 kW, steg: 0,5 kW (standard: 20 kW)
[A.6.3.7]	[4-01]	Prioritering: Ej tillämpligt.

Genomsnittstimer

Genomsnittstimer korregerar påverkan från omgivningstemperaturens fluktuationer. Uträkningen av det väderberoende börvärdet görs med den genomsnittliga utomhustemperaturen.

Utomhustemperaturen har ett genomsnittligt värde över den valda tidsperioden.

#	Kod	Beskrivning
[A.6.4]	[1-0A]	Genomsnittstimer utomhus: 0: Inget genomsnitt (standard) 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar



INFORMATION

Om energisparfunktionen aktiveras (se [E-08]) kan den genomsnittliga utomhustemperaturen bara beräknas om den externa utomhustempersensorn används. Se ["5.6 Inställning av en extern tempersensor"](#) på [sidan 16](#).

Offset-temperatur för extern utomhustempersensor

Gäller endast om en extern utomhustempersensor finns installerad och konfigurerad.

Du kan kalibrera den externa utomhustempersensorn. Det är möjligt att ange ett offsetvärde för termistorvärdet. Inställningen kan göras för att kompensera för situationer om den externa utomhustempersensor inte kan installeras på den ideala installationsplatsen (se installation).

#	Kod	Beskrivning
[A.6.5]	[2-0B]	-5°C~5°C, steg: 0,5°C (standard: 0°C)

Tvingad avfrostning

Du kan starta avfrostningen manuellt.

Utomhusenheten styr om en manuell avfrostning ska utföras och beror på omgivningens och värmepumpens förhållanden. ☺ visas på användargränssnittet när utomhusenheten accepterar tvingad avfrostning. Om ☺ INTE visas inom 6 minuter efter att den tvingade avfrostningen aktiveras, ignorerade utomhusenheten begäran om tvingad avfrostning.

#	Kod	Beskrivning
[A.6.6]	ej tillgänglig	Vill du starta en tvångsavgfrostning?

Pumpdrift

När pumpdriftfunktionen är inaktiverad stoppas pumpen om utomhustemperaturen är högre än det värde som anges med [4-02]. När pumpdriften är aktiverad är pumpdrift möjlig vid alla utomhustemperaturer.

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[F-00]	Pumpdrift: 0 (standard): Inaktiverad om utomhustemperaturen är högre än [4-02]. 1: Möjlig för alla utomhustemperaturer.

8 Konfiguration

Pumpdriften under flödesfel [F-09] definierar om pumpen stoppas vid flödesfel eller tillåts fortsätta i driftläget trots flödesfelet. Denna funktion gäller endast i specifika situationer där det är lämpligast att hålla pumpen aktiv om $T_a < 4^\circ\text{C}$ (pumpen aktiveras under 10 minuter och inaktiveras efter 10 minuter). Daikin kan INTE hållas ansvariga för några skador som uppstår på grund av denna funktion.


#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[F-09]	Pumpen fortsätter i driftläge vid flödesfel: 0 (standard): Pumpen inaktiveras. 1: Pumpen aktiveras vid $T_a < 4^\circ\text{C}$ (10 minuter PÅ – 10 minuter AV)

Begränsning av pumphastighet


Huvudzonen för begränsning av pumpvarvtal [9-0E] och extrazonen för begränsning av pumpvarvtal [9-0D] definierar maximalt pumpvarvtal. I normala fall ska standardinställningen INTE ändras. Begränsning av pumphastighet kommer att förbigås när flödet ligger under minimiflödet (fel 7H).

#	Kod	Beskrivning
ej tillgänglig	[9-0E]	Huvudzon för begränsning av pumpvarvtal (0) Ingen begränsning. 1~4: Allmän begränsning. Det finns begränsningar i alla situationer. Den erforderliga styrningen av delta-T och komfort kan INTE säkerställas. 5~8 (standard: 6): Begränsning vid avsaknad av ställdon. När det inte finns någon värme gäller begränsning av pumpvarvtal. När det finns värme fastställs pumphastigheten av delta-T i förhållande till erforderlig kapacitet. Med detta begränsningsområde är delta-T möjlig och komfort kan säkerställas.
ej tillgänglig	[9-0D]	Extrazon för begränsning av pumpvarvtal (0) Ingen begränsning. 1~4: Allmän begränsning. Det finns begränsningar i alla situationer. Den erforderliga styrningen av delta-T och komfort kan INTE säkerställas. 5~8 (standard: 6): Begränsning vid avsaknad av ställdon. När det inte finns någon värme gäller begränsning av pumpvarvtal. När det finns värme fastställs pumphastigheten av delta-T i förhållande till erforderlig kapacitet. Med detta begränsningsområde är delta-T möjlig och komfort kan säkerställas.

De maximala värdena beror på enhetstyp:




8.4 Menstruktur: översikt över användarinställningarna



INFORMATION

Beroende på de valda installatörsinställningarna kommer inställningarna att vara synliga/osynliga.

8.5 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna



INFORMATION

Beroende på de valda installatörsinställningarna kommer inställningarna att vara synliga/osynliga.

9 Driftsättning

9.1 Översikt: driftsättning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras och vad bör jag veta för att driftsätta systemet när det är konfigurerat.

Typiskt arbetsflöde

Driftsättningen består vanligtvis av följande moment:

- 1 Läs i "Checklista före driftsättning".
- 2 Utföra en luftning.
- 3 Utföra en testkörning av systemet.
- 4 Gör en testkörning av en eller flera ställdon om nödvändigt.
- 5 Utför en torkning av golvvärmens flytspackel om nödvändigt.

9.2 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning



INFORMATION

Under den första driftsättningen kan enheten kräva mer ström än vad som anges på enhetens märkplåt. Detta fenomen orsakas av kompressorn som behöver köras kontinuerligt i 50 timmar innan en smidig drift och stabil energiförbrukning uppnås.



NOTERING

Innan systemet sätts igång MÅSTE enheten ha varit strömsatt i minst 6 timmar. Vevhusvärmaren behöver värma upp oljan i kompressorn för att undvika att oljan tar slut och förhindra kompressorfel.



NOTERING

Använd ALDRIG enheten utan termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan leda till att kompressorn bränns.



NOTERING

Använd INTE enheten förrän köldmedierören är färdiginstallerade (om enheten används innan rören är klara kommer kompressorn gå sönder).

9.3 Checklista före driftsättning

Använd INTE systemet innan följande kontroller är godkända:

☐	Läs de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs i Installatörens referensguide .
☐	Inomhusenheten är korrekt monterad.
☐	Utomhusenheten är korrekt monterad.
☐	Den efterföljande kabeldragningen har utförts i enlighet med detta dokument och gällande bestämmelser: ▪ Mellan den lokala strömförsörjningspanelen och utomhusenheten ▪ Mellan inomhusenheten och utomhusenheten ▪ Mellan den lokala strömförsörjningspanelen och inomhusenheten ▪ Mellan inomhusenheten och ventilerna (om tillgängligt) ▪ Mellan inomhusenheten och rumstermostaten (om tillgängligt)
☐	Det finns INGA saknade faser eller motfaser .

☐	Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter är ordentligt åtdragna.
☐	Säkringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta dokument och har inte förbikopplats.
☐	Matningsspänningen stämmer överens med spänningen på enhetens märkskylt.
☐	Det finns INGA lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.
☐	Det finns INGA skadade komponenter eller klämda rör inne i inomhus- och utomhusenheterna.
☐	Elpatronens överströmsskydd F1B på kopplingsboxen ska vara PÅ.
☐	Det finns INGA köldmedieläckor .
☐	Köldmedierören (gas och vätska) är värmeisolerade.
☐	Korrekta rörstorlekar har installerats och rören är ordentligt isolerade.
☐	Det finns INGA vattenläckor inne i inomhusenheten.
☐	Avstängningsventilerna har installerats korrekt och är helt öppna.
☐	Stoppventilerna (gas och vätska) på utomhusenheten är helt öppna.
☐	Luftningsventilen är öppen (minst 2 varv).
☐	Övertrycksventilen släpper ut vatten när den öppnas.
☐	Minsta vattenvolym säkerställs under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen" i "6.4 Förbereda vattenrören" på sidan 18.
☐	Säkerhetstermostaten är ansluten.



INFORMATION

Programmet är utrustat med ett läge "installer-on-site" ([4-0E]), som inaktiverar automatisk drift av enheten. Vid första installationen är inställning [4-0E] som standard inställt till "1", vilket innebär att automatisk drift är inaktiverad. Alla skyddsfunktioner inaktiveras då. Om webbplatserna för användargränssnittet är avstängda drivs INTE enheten automatiskt. För att aktivera automatisk drift och skyddsfunktionerna måste [4-0E] ställas på "0".

36 timmar efter första strömpåslag kommer enheten att automatiskt ställa [4-0E] på "0", vilket avslutar läget "installer-on-site" och aktiverar skyddsfunktionerna. Om – efter första installation – installatören återvänder till platsen måste installatören ställa in [4-0E] på "1" manuellt.

9.4 Checklista under driftsättning

☐	Den minsta flödes hastigheten under drift med reservvärmare/avfrostning säkerställs under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten" i "6.4 Förbereda vattenrören" på sidan 18.
☐	Hur du utför en luftning .
☐	Hur du utför en testkörning .
☐	Hur du utför en testkörning av ställdonen .

9 Driftsättning



Funktion för torkning av golvvärmens flytspackel

Torkningen av golvvärmens flytspackel startas (vid behov).

9.4.1 Hur du kontrollerar minsta flödeshastighet

Rekommenderad procedur för den extra zonen

- 1 Bekräfta enligt den hydrauliska konfigurationen vilka rumsuppvärmningsloopar som kan stängas med mekaniska, elektriska eller andra ventiler.
- 2 Stäng alla rumsuppvärmningsloopar som kan stängas (se föregående steg).
- 3 Starta en testkörning av pumpar (se "9.4.4 Hur du utför en testkörning av ställdonen" på sidan 65).
- 4 Gå till [6.1.8]: > Information > Givarinformation > Flöde för att kontrollera flödeshastigheten. Under testkörning med pump kan enheten arbeta under dess minimala flödeshastighet som krävs under avfrostning/drift med reservvärmare.

Shuntventil förbisedd?	
Ja	Nej
Modifiera inställningen på shuntventilen så att den når minsta erforderliga flödeshastighet + 2 l/min	I den händelse den verkliga flödeshastigheten ligger under den minimala flödeshastigheten (som krävs under avfrostning/drift med reservvärmare) krävs det en modifiering av hydrauliken. Öka rumsuppvärmningsloopar som INTE kan stängas eller installera en tryckstyrd shuntventil.

Rekommenderad procedur för huvudzonen

- 5 Bekräfta enligt den hydrauliska konfigurationen vilka rumsuppvärmningsloopar som kan stängas med mekaniska, elektriska eller andra ventiler.
- 6 Stäng alla rumsuppvärmningsloopar som kan stängas (se föregående steg).
- 7 Skapa ett termobehov endast i huvudzonen.
- 8 Vänta 1 minut så att enheten stabiliserats.
- 9 Om extrapumpen fortfarande bidrar (den gröna LED på pumpens högra sida lyser), öka flödet tills extrapumpen inte bidrar längre (LED är släckt).
- 10 Gå till [6.1.8]: > Information > Givarinformation > Flöde för att kontrollera flödeshastigheten.

Shuntventil förbisedd?	
Ja	Nej
Modifiera inställningen på shuntventilen så att den når minsta erforderliga flödeshastighet + 2 l/min	I den händelse den verkliga flödeshastigheten ligger under den minimala flödeshastigheten (som krävs under avfrostning/drift med reservvärmare) krävs det en modifiering av hydrauliken. Öka rumsuppvärmningsloopar som INTE kan stängas eller installera en tryckstyrd shuntventil.

Minsta flödeshastighet som krävs vid avfrostning/drift med reservvärmare	
modeller 04+08	12 l/min
16 modell	15 l/min

9.4.2 Luftning

När du driftsätter och installerar enheten är det mycket viktigt att få ut all luft ur vattenkretsen. När luftningen har satts igång körs pumparna utan att enheten faktiskt är i drift och luftningen av vattenkretsen startas.



NOTERING

Innan luftning startas, öppna säkerhetsventilen och kontrollera att kretsarna är tillräckligt fyllda med vatten. Endast när vatten tränger ur ventilen när den öppnas kan luftningen påbörjas.

Det finns 2 sätt att få ut luft ur kretsen:

- Manuellt: enheten kommer att köras med en anpassad pumphastighet och med 3-vägsventilen på en önskad position (rumsuppvärmning/varmvattenberedning). Trevägsventilen på en önskad position är en praktisk funktion för att få ut all luft ur vattenkretsen under rums- eller varmvattenuppvärmningen. Pumphastigheten (långsam eller snabb) kan också ställas in.
- Automatiskt: enheten ändrar då automatiskt pumphastigheten och 3-vägsventilens position (rumsuppvärmning/varmvattenberedning) mellan rumsuppvärmning eller varmvattenberedning.



INFORMATION

För både manuell och automatisk luftning, 1 temperaturzon luftas med respektive luftningsstart. För att lufta den andra temperaturzonen måste du starta om luftningsfunktionen. När luftning genomförs första gången kommer huvudtemperaturzonen att luftas.

Typiskt arbetsflöde

Luftning ur systemet bör bestå av:

- 1 Genomföra en manuell luftning för båda zoner
- 2 Genomföra en automatisk luftning för båda zoner



INFORMATION

Börja genomföra en manuell luftning för båda zoner. När nästan all luft har tagits bort, genomför en automatisk luftning för båda zonerna. Upprepa den automatiska luftningen vid behov, tills du är säker på att all luft har avlägsnats ur systemet. Under luftningen är begränsning av pumphastigheten [9-0D] EJ tillämplig.

Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

Hur du utför en manuell luftning




INFORMATION

Vid luftning av huvudzonen ska man se till att inställningen för huvudzonen är minst 5°C högre än den verkliga vattentemperaturen inuti enheten.

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör" på sidan 41.
- 2 Ställ in luftningen: gå till [A.7.3.1] > Installatörsinställningar > Driftsättning > Automatisk avluftning > Typ.
- 3 Välj Manuell och tryck på .
- 4 Gå till [A.7.3.4] > Installatörsinställningar > Driftsättning > Automatisk avluftning > Starta luftning och tryck på för att starta luftningen.

Resultat: Den manuella luftningen startar och följande skärm visas.



- Använd knapparna ◀ och ▶ för att bläddra till Hastighet.
- Använd knapparna ▲ och ▼ för att ställa in önskat pumpvarvtal.

Resultat: Låg

Resultat: Hög

- Välj önskad position för trevägsventilen där det går (rumsuppvärmning/varmvatten). Använd knapparna ◀ och ▶ för att bläddra till Krets.
- Använd knapparna ▲ och ▼ för att ställa in önskad position för trevägsventilen (rumsuppvärmning/varmvatten).

Resultat: Rumsvärme/kyla

Resultat: VVB

Hur du utför en automatisk luftning




INFORMATION

Vid luftning av huvudzonen ska man se till att inställningen för huvudzonen är minst 5°C högre än den verkliga vattentemperaturen inuti enheten.

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "[Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör](#)" på sidan 41.
- Ställ in luftningen: gå till [A.7.3.1] > Installatörsinställningar > Driftsättning > Automatisk avluftning > Typ.
- Välj Automatisk och tryck på **OK**.
- Gå till [A.7.3.4] > Installatörsinställningar > Driftsättning > Automatisk avluftning > Starta luftning och tryck på **OK** för att starta luftningen.

Resultat: Luftningen startas och följande skärm visas.



Den automatiska luftningen avbryts automatiskt efter 30 minuter och därefter måste installatören starta om den automatiska luftningen för den andra temperaturzonen. Denna funktion avbryts också automatiskt efter 30 minuter

Avbryta luftningen

- Tryck på **Stop** och sedan på **OK** för att bekräfta stopp av avluftning. När du startar om luftningen kommer den andra zonen att luftas.

9.4.3 Hur du utför en testkörning



INFORMATION

Testkörningen gäller endast den extra temperaturzonen.

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "[Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör](#)" på sidan 41.
- Gå till [A.7.1]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Testkörning.
- Välj ett test och tryck på **OK**. **Exempel:** Värme.
- Välj OK och tryck på **OK**.

Resultat: Testkörningen inleds. Den stoppas automatiskt när den är klar (±30 min). För att stoppa den manuellt, tryck på **Stop**, välj OK och tryck på **OK**.



INFORMATION

Om det finns 2 användargränssnitt närvarande kan du starta en testkörning från båda användargränssnitten.

- Användargränssnittet som användes för att starta testkörningen visar ett statusmeddelande.
- Det andra användargränssnittet visar ett meddelande om "upptaget". Du kan inte använda användargränssnittet så länge som skärmen "upptaget" visas.

Om enheten har installerats korrekt kommer den att startas under testkörningen. Under testkörningen kan enheten kontrolleras för en korrekt drift genom att kontrollera framledningstemperaturen (uppvärmningsläge) och varmvattenberedarens temperatur (varmvattenläge).

Se [A.6] för att övervaka temperaturen och välj den information du vill kontrollera.

9.4.4 Hur du utför en testkörning av ställdonen

Syftet med att testköra ställdonen är att bekräfta en korrekt drift av de olika ställdonen (t.ex. när du väljer pumpdrift, startas en testkörning av pumpen).

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "[Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör](#)" på sidan 41.
- Se till att kontrollerna för rumstemperaturen, framledningstemperaturen och hushållsvarmvattnet är AVSTÄNGDA via användargränssnittet.
- Gå till [A.7.4]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Handkörning av enheter.
- Välj ett ställdon och tryck på **OK**. **Exempel:** Värmebärarpump.
- Välj OK och tryck på **OK**.

Resultat: Testkörningen av ställdonet inleds. Den stoppas automatiskt när den är klar. För att stoppa den manuellt, tryck på **Stop**, välj OK och tryck på **OK**.

Möjliga testdrifter av ställdonen

- Test av reservvärmaren (steg 1)
- Pumptest (endast pumpen för den extra temperaturzonen)



INFORMATION

Se till så att systemet är tomt på all luft innan testkörning utförs. Undvik också störningar i vattenkretsen under testkörningen.

- Test av 2-vägsventilen
- Test av 3-vägsventil (3-vägsventil för att växla mellan rumsuppvärmning och tankuppvärmning)
- Test av värmaren för basplattan
- Test av den bivalenta signalen
- Test av larmutsignalen

9 Driftsättning

- Test av värmesignalen
- Snabbuppvärmningstest
- Test av cirkulationspumpen

9.4.5 Torkning av golvvärmens flytspackel

Den här funktionen används för att torka flytspacklet för golvvärmen oerhört långsamt vid uppförandet av huset. Den möjliggör för installatören att ställa in och köra programmet.

Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

Funktionen kan köras innan utomhusenheten är färdiginstallerad. I detta fall är det reservvärmaren som utför torkningen av flytspacklet och förser med utvattnet utan värmepumpdrift.

När ingen utomhusenhet ännu är installerad, anslut strömförsörjningskabeln till inomhusenheten via X2M/30 och X2M/31. Se "7.9.9 Hur du ansluter nätströmmen" på sidan 36.



INFORMATION

- Om Autom. Nöddrift är inställt på Manuell ([A.6.C]=0), och enheten triggas att starta en nöddrift, kommer användargränssnittet att begära en bekräftelse innan den startar. Funktionen med flytspackeltork är aktiv även om användaren INTE bekräftar nöddrift.
- Under flytspackeltorkningen är begränsning av pumphastigheten [9-0D] EJ tillämplig.



NOTERING

Installatören är ansvarig för:

- att kontakta tillverkaren av flytspacklet för de ursprungliga uppvärmningsanvisningarna för att förhindra sprickor i flytspacklet;
- att planera in schemat för torkningen av golvvärmens flytspackel enligt ovanstående anvisningar från flytspacklets tillverkare;
- att regelbundet kontrollera installationens funktion;
- att välja det korrekta programmet för den typ av flytspackel som används för golvet.



NOTERING

För att utföra en flytspackeltork måste rumsfrostskydd inaktiveras ([2-06]=0). Som standard är den aktiverad ([2-06]=1). Emellertid, på grund av läget "installer-on-site" (se "Checklista före driftsättning"), kommer rumsfrostskydd att vara automatiskt inaktiverat under 36 timmar efter första strömpåslag.

Om flytspackeltork fortfarande måste utföras efter de första 36 timmarna från första strömpåslag, avaktivera manuellt rumsfrostskydd genom att ställa [2-06] på "0", och HÅLL det inaktiverat tills dess flytspackeltorken är avslutad. Om detta inte uppmärksammas kan flytspacklet spricka.



NOTERING

För att värmen för flytspackeltork ska kunna startas måste följande inställningar vara utförda:


- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

Installatören kan programmera upp till 20 steg. För varje steg måste följande matas in:

- 1 varaktigheten i upp till 72 timmar,

- 2 önskad framledningstemperatur.

Exempel:



- T Önskad framledningstemperatur (15~55°C)
t Varaktighet (1~72 tim)
(1) Åtgärd steg 1
(2) Åtgärd steg 2

Hur du ställer in schemat för torkning av golvvärmens flytspackel

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör" på sidan 41.
- 2 Se [A.7.2]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Golv-torksfunktion > Ställ in torkschemat.
- 3 Använd , , , och för att ställa in schemat.
 - Använd och för att rulla genom schemat.
 - Använd eller för att justera ditt val.
Om en tid har valts kan du ställa in tidsintervallet mellan 1 och 72 timmar.
Om en temperatur har valts kan du ställa in önskad framledningstemperatur mellan 15°C och 55°C.
- 4 Välj "h" eller "l" i en tom rad och tryck på för att lägga till ett steg.
- 5 Ställ in tidsintervallet på "l" och tryck på för att ta bort ett steg.
- 6 Tryck på för att spara ett schema.



Det är viktigt att det inte finns några tomma steg i programmet. Det schemalagda stoppar när ett tomt steg programmeras ELLER när 20 efterföljande steg har körts.

Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel



INFORMATION


Strömförsörjning med önskad kWh-grad kan inte användas i kombination med programmet för torkning av golvvärmens flytspackel.

Nödvändigt: Se till att det BARA finns 1 användargränssnitt anslutet till ditt system för att utföra en flytspackeltork med golvvärme.

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- 1 Gå till [A.7.2]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Golv-torksfunktion.
- 2 Välj ett torkningsprogram.
- 3 Välj Starta golv-torken och tryck på .
- 4 Välj OK och tryck på .

Resultat: Torkningen av golvvärmens flytspackel startas och följande skärm visas. Den stoppas automatiskt när den är klar. För att stoppa den manuellt, tryck på , välj OK och tryck på .



Hur du avläser statusen för torkningen av golvvärmens flytspackel

- Tryck på .
- Aktuellt programsteg, totalt återstående tid och aktuell önskad framledningstemperatur kommer att visas.



INFORMATION

Du har begränsad åtkomst till menystrukturen. Du har endast åtkomst till följande menyer:

- Information.
- Installatörsinställningar > Driftsättning > Golvtorksfunktion.

Hur du avbryter en torkning av golvvärmens flytspackel

När programmet stoppas av ett fel, av ett strömavbrott eller av en avstängd funktion, kommer felet U3 att visas på användargränssnittet. För beskrivning av felkoderna, se "[12.4 Lösa problem med hjälp av felkoder](#)" på [sidan 71](#). Din Användarbehörighetsnivå behöver vara Installatör för att återställa felet U3.

- Öppna skärmen för torkning av golvvärmens flytspackel.
- Tryck på .
- Tryck på  för att avbryta programmet.
- Välj OK och tryck på .

Resultat: Programmet för torkning av golvvärmens flytspackel stoppas.

När programmet stoppas på grund av ett fel, av ett strömavbrott, eller av en avstängd funktion, kan du läsa av statusen för torkningen av golvvärmens flytspackel.

- Se [A.7.2]:  > Installatörsinställningar > Driftsättning > Golvtorksfunktion > Torkstatus > Stoppad och följt av det senaste utförda steget.
- Modifiera och starta om programmet.

10 Överlämna till användaren

När testkörningen är klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att användaren förstår:

- Fyll i tabellen för installatörsinställningarna (i användarhandboken) med de aktuella inställningarna.
- Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk. Informera användaren om att fullständig dokumentation finns på den URL som tidigare beskrivits i manualen.
- Förklara för användaren hur systemet används och vad som ska göras om det uppstår något problem.
- Visa användaren vilka underhållsarbeten som måste utföras på enheten.
- Ge användaren energibesparingsråd så som beskrivs i användarhandboken.

11 Underhåll och service



NOTERING

Servicearbetet måste utföras av en auktoriserad installatör.

Vi rekommenderar att service utförs minst en gång per år. Dock kan tillämplig lagstiftning kräva kortare serviceintervaller.



NOTERING

I Europa används **utsläppen av växthusgaser** genom total mängd köldmedie i systemet (uttrycks som ton CO₂-motsvarighet) för att fastställa underhållsintervallen. Följ tillämplig lagstiftning.

Formel för att beräkna utsläppen av växthusgaser:
GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie i systemet [i kg] / 1000

11.1 Översikt: Underhåll och service

Detta kapitel innehåller information om:

- Årligt underhåll av utomhusenheten
- Årligt underhåll av inomhusenheten

11.2 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll



FARA: RISK FÖR ELCHOCK



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR



NOTERING: Risk för elektrostatiskt utsläpp

Rör vid en metalldel på enheten innan du utför något underhåll eller servicearbete för att eliminera statisk elektricitet och för att skydda pcb:n.

11.2.1 Öppna inomhusenheten



FÖRSIKTIGT

Frontpanelen är tung. Var försiktig så att dina fingrar INTE kläms när du öppnar eller stänger enheten.

Du behöver endast ta bort frontpanelen från enheten för att få åtkomst till de flesta delarna som behöver underhåll. I sällsynta fall kan du också behöva ta bort kopplingsboxen.

11.3 Checklista för årligt underhåll av utomhusenheten

Kontrollera följande minst en gång om året:

- Utomhusenhetens värmeväxlare.

Utomhusenhetens värmeväxlare kan blockeras på grund av damm, smuts, löv, etc. Det rekommenderas att du rengör värmeväxlaren varje år. En blockerad värmeväxlare kan resultera i ett för lågt eller för högt tryck som i sin tur leder till sämre prestanda.

11.4 Checklista för årligt underhåll av inomhusenheten

Kontrollera följande minst en gång om året:

- Vattentryck
- Vattenfilter
- Vattenövertrycksventil
- Övertrycksventilslang

11 Underhåll och service

- Varmvattenberedarens övertrycksventil
- Styrbox
- Borttagning av avlagringar
- Kemisk desinfektion
- Anod

Vattentryck

Kontrollera att vattentrycket är över 1 bar. Fyll på med vatten om det är lägre.


Vattenfilter

Rengör vattenfiltren.



NOTERING

Hantera vattenfiltren försiktigt. Använd INTE överdrivet med kraft när du sätter tillbaka vattenfiltren så att INTE vattenfiltrens sil skadas.



Vattenövertrycksventil

Öppna ventilen och kontrollera att den fungerar. **Vattnet kan vara kokhett!**

Kontrollpunkter:

- Vattenflödet från övertrycksventilen är tillräckligt högt och ingen blockering finns i ventilen eller mellan rören.
- Smutsigt vatten kommer ut ur övertrycksventilen:
 - öppna ventilen tills vattnet som släpps ut är rent och INTE innehåller smuts
 - spola systemet och installera ett till vattenfilter (ett magnetiskt cyklonfilter är att föredra).

Kontrollera om vattnet kommer från beredaren efter en uppvärmningscykel.

Detta underhåll rekommenderas att utföra mer regelbundet.

Övertrycksventilslang

Kontrollera att övertrycksventils slang är korrekt placerad för dränering av vattnet. Se ["7.8.5 Hur du ansluter övertrycksventilen till dräneringsenheten"](#) på sidan 32.

Övertrycksventil till varmvattenberedaren (anskaffas lokalt)

Öppna ventilen och kontrollera dess korrekta drift. **Vattnet kan vara kokhett!**

Kontrollpunkter:

- Vattenflödet från övertrycksventilen är tillräckligt högt och ingen blockering finns i ventilen eller mellan rören.
- Smutsigt vatten kommer ut ur övertrycksventilen:
 - öppna ventilen tills vattnet som släpps ut är rent och inte innehåller smuts
 - spola och rengör hela beredaren, inklusive rören mellan övertrycksventilen och kallvattenintaget.

Kontrollera om vattnet kommer från beredaren efter en uppvärmningscykel.

Detta underhåll rekommenderas att utföra mer regelbundet.

Kopplingsbox

- Utför en grundlig visuell inspektion av kopplingsboxen och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.
- Använd en motståndsmätare för att kontrollera om kontaktdonen K1M, K2M och K3M fungerar som de ska. Alla kontakter i dessa kontaktdon måste vara öppna när strömmen har stängts AV.



VARNING

Om de interna ledningarna är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer.

Borttagning av avlagringar

Avlagringar kan bildas på värmeväxlaren inuti varmvattenberedaren och förhindra att värmen överförs, beroende på vattenkvalitet och inställd temperatur. Därför kan avkalkning av värmeväxlaren behöva utföras med jämna mellanrum.

Kemisk desinfektion

Om de gällande bestämmelserna kräver att en kemisk desinfektion ska utföras i vissa situationer, som även gäller för varmvattenberedaren, ska du tänka på att varmvattenberedaren är en cylinder av rostfritt stål som innehåller en aluminiumanod. Vi rekommenderar att du använder ett kloridfritt desinfektionsmedel som har godkänts för mänsklig konsumtion.



NOTERING

När avlagringar tas bort eller kemisk desinfektion utförs måste vattenkvaliteten fortfarande överensstämja med de krav som anges i EU-direktivet 98/83/EG.

Anod


Inget underhåll eller byte är nödvändigt.

11.4.1 Hur du tömmer varmvattenberedaren


Nödvändigt: Stäng AV strömmen.

Nödvändigt: Stäng inloppsventilen för kallvatten.

- 1 Öppna frontpanelen.
- 2 Ta bort de 2 skruvarna, haka av och lägg kopplingsboxen åt sidan.



- 3 Dräneringsslangen sitter på enhetens högra sida. Kapa av buntbanden eller tejpens och dra fram den böjliga dräneringsslangen.



a Kondensvattenslang

**INFORMATION**

Vid dränering av beredaren måste alla tappunkter för varmvattnet vara öppna för att det ska komma luft in i systemet.

- 4 Öppna dräneringsventilen.

12 Felsökning

12.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om ett problem uppstår.

Det innehåller information om:

- Lösa problem med hjälp av symptom
- Lösa problem med hjälp av felkoder

Före felsökning

Utför en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.

12.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning

**VARNING**

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten vara avstängd med huvudströmbrytaren. Stäng av respektive överströmsskydd.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Överbrygg ALDRIG säkerhetsanordningar eller ändra deras fabriksinställningar. Kontakta din återförsäljare om du inte hittar orsaken till problemet.

**FARA: RISK FÖR ELCHOCK****VARNING**

För att undvika faror på grund av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet, får denna enhet INTE bli strömförsörjd via en extern brytare, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås AV och PÅ.

**FARA: RISK FÖR BRÄNSKADOR**

12.3 Lösa problem med hjälp av symptom

12.3.1 Symptom: enheten värmer INTE upp som förväntat

Möjliga orsaker	Åtgärd
Temperaturinställningen är INTE korrekt	Kontrollera temperaturinställningen på fjärrkontrollen. Läs i bruksanvisningen.

Möjliga orsaker	Åtgärd
Vattenflödet är för lågt	Kontrollera och se till att: • Alla avstängningsventiler i vattenkretsen är helt öppna. • Vattenfiltren är rena. Rengör vid behov. • Det inte finns luft i systemet. Utför en luftning om nödvändigt. Du kan utföra luftningen manuellt (se "Hur du utför en manuell luftning" på sidan 64) eller använda den automatiska luftningsfunktionen (se "Hur du utför en automatisk luftning" på sidan 65). • Vattentrycket är >1 bar. • Expansionskärl INTE är trasigt. • Motståndet i vattenkretsen är INTE för högt för pumpen (se ESP-kurvan i kapitlet "Tekniska data"). Kontakta din återförsäljare om problemen kvarstår efter att du har gjort alla ovanstående kontroller. I vissa fall är det normalt om enheten använder ett lågt vattenflöde.
Vattenvolymen i installationen är för låg	Kontrollera att vattenvolymen i installationen överstiger minimivärdet (se " 6.4.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten " på sidan 19).

12.3.2 Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)

Möjliga orsaker	Åtgärd
Enheten måste starta utanför sitt driftsintervall (för låg vattentemperatur)	Om vattentemperaturen är för låg använder enheten reservvärmaren för att först uppnå minimivattentemperaturen (15°C). Kontrollera och se till att: • Strömförsörjningen till reservvärmaren är korrekt dragen. • Reservvärmarens överhettningsskydd INTE har aktiverats. • Reservvärmarens kontakter INTE är trasiga. Kontakta din återförsäljare om problemen kvarstår efter att du har gjort alla ovanstående kontroller.
Strömförsörjningen med önskad kWh-grad och de elektriska anslutningarna stämmer INTE överens	Dessa ska överensstämja med anslutningarna så som förklaras i " 6.5 Förbereda dragning av elkablar " på sidan 21 och " 7.9.9 Hur du ansluter nätströmmen " på sidan 36.

12 Felsökning

Möjliga orsaker	Åtgärd
Signalen för den önskade kWh-graden skickades av elleverantören	Vänta på att strömmen återvänder (högst 2 timmar).

12.3.3 Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering)

Möjliga orsaker	Åtgärd
Det finns luft i systemet	Utför luftningen manuellt i båda zoner (se " Hur du utför en manuell luftning " på sidan 64) eller använd den automatiska luftningsfunktionen i båda zoner (se " Hur du utför en automatisk luftning " på sidan 65).
För lågt vattentryck vid pumpens inlopp	Kontrollera och se till att: - Vattentrycket är >1 bar. - Manometern inte är trasig. - Expansionskärlet INTE är trasigt. - Inställningen för expansionskärlets förtryck är korrekt (se "6.4.4 Ändra förtrycket för expansionskärlet" på sidan 20).

12.3.4 Symptom: övertrycksventilen öppnas

Möjliga orsaker	Åtgärd
Expansionskärlet är trasigt	Byt ut expansionskärlet.
Vattenvolymen i installationen är för hög	Kontrollera att vattenvolymen i installationen inte överskrider maximalt tillåtet värde (se " 6.4.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödeshastigheten " på sidan 19 och " 6.4.4 Ändra förtrycket för expansionskärlet " på sidan 20).
Vattenkretsens tryck är för högt	Vattenkretsens tryck är skillnaden i höjd mellan inomhusenheten och den högsta punkten i vattenkretsen. Om inomhusenheten finns på den högsta punkten i installationen anses installationshöjden vara 0 m. Maximalt vattenkretstryck är 10 m. Kontrollera installationskraven.

12.3.5 Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker

Trolig orsak	Åtgärd
Smuts blockerar vattenövertrycksventilens utlopp	Kontrollera om övertrycksventilen fungerar korrekt genom att vrida den röda knappen på ventilen moturs: - Kontakta din återförsäljare om du INTE hör ett skramlande ljud. - Om vattnet fortsätter rinna ut ur enheten stänger du först avstängningsventilerna för både vatteninloppet och vattenutloppet och kontaktar sedan din återförsäljare.

12.3.6 Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer

Möjliga orsaker	Åtgärd
Reservvärmaren är inte aktiverad	Kontrollera och se till att: - Reservvärmarens driftläge har aktiverats. Se: [A.5.1.1] > Installatörsinställningar > Eltillskott > Elpatron > Driftläge [4-00] - Reservvärmarens överströmssäkring har inte stängts av. Om den har det ska du kontrollera säkringen och slå på den igen. - Reservvärmarens överhettningsskydd är inte aktiverat. Om det är det ska du kontrollera följande och sedan trycka på återställningsknappen i kopplingsboxen: - Vattentrycket - Om det finns luft i systemet - Luftningen
Reservvärmarens jämviktstemperatur har inte konfigurerats korrekt	Öka "jämviktstemperaturen" för att aktivera reservvärmarens drift vid högre utomhustemperaturer. Se: [A.5.1.4] > Installatörsinställningar > Eltillskott > Elpatron > Blockering elpatron ELLER [A.8] > Installatörsinställningar > Översiktsinställningar [5-01]
Det finns luft i systemet.	Lufta manuellt eller automatiskt. Se luftningsfunktionen i kapitlet "Driftsättning".

Möjliga orsaker	Åtgärd
För mycket av värmepumpens kapacitet används för varmvattenberedning	Kontrollera och se till att inställningarna av "rumsuppvärmningsprioriteten" har konfigurerats korrekt: - Se till att statusen för "rumsuppvärmningsprioriteten" har aktiverats. Se [A.8] > Installatörsinställningar > Översiktsinställningar [5-02] - Öka temperaturen för "rumsuppvärmningsprioriteten" för att aktivera reservvärmarens drift vid högre utomhustemperaturer. Se [A.8] > Installatörsinställningar > Översiktsinställningar [5-03]

12.3.7 Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt

Trolig orsak	Åtgärd
Trasig eller blockerad övertrycksventil.	- Spola och rengör hela beredaren, inklusive rören mellan övertrycksventilen och kallvattenintaget. - Byt ut övertrycksventilen.

12.3.8 Symptom: dekorpanelerna har tryckts bort på grund av överfull beredare

Trolig orsak	Åtgärd
Trasig eller blockerad övertrycksventil.	Kontakta din återförsäljare.

12.3.9 Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel)

Möjliga orsaker	Åtgärd
Desinfektionsfunktionen avbröts av varmvattentappning	Ställ in desinfektionsfunktionen så att den startar 4 timmar efter den sista förväntade varmvattentappningen.
Stora volymer av upptappat varmvatten användes precis innan den schemalagda starten av desinfektionsfunktionen.	När Varmvattenberedare > VVB logik > Återuppvärmningstemp eller Återv. + schema väljs för önskat tanktemperatur väljs rekommenderas det att ställa in desinfektionen så att den startar minst 4 timmar efter den sista stora, förväntade varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion). När Varmvattenberedare > VVB logik > Endast schema väljs rekommenderas det att ställa in ett Ekonomilagring 3 timmar före den schemalagda starten av desinfektionen så att tanken redan kan värmas upp.

Möjliga orsaker	Åtgärd
Desinfektionen stoppades manuellt: med användargränssnittet visande DHW hemsida och dess användarbehörighetsnivå inställt på Installatör, trycktes knappen  in under desinfektionen.	Tryck ALDRIG på  medan desinfektionen pågår.

12.4 Lösa problem med hjälp av felkoder

När ett problem inträffar visas en felkod på användargränssnittet. Det är viktigt att förstå problemet och vidta motåtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

Detta kapitel ger dig en översikt över alla felkoder och felkodens innehåll, när den visas på användargränssnittet.

Läs mer i servicehandboken för en mer detaljerad felsökningsguide av varje fel.

12.4.1 Felkoder: översikt

Felkoder för inomhusenheten

Felkod	Detaljerad felkod	Beskrivning
7H	01	Vattenflödesproblem. Automatisk omstart.
7H	04	Problem med vattenflöde under produktion av varmvatten. Manuell återställning. Kontrollera kretsen för varmvatten.
7H	05	Problem med vattenflöde under uppvärmning/provtagning. Manuell återställning. Kontrollera kretsen för rumsuppvärmning.

12 Felsökning

Felkod	Detaljerad felkod	Beskrivning
7H	06	Problem med vattenflöde under avfrostning. Manuell återställning. Kontrollera plattvärmeväxlaren.
80	00	Givarfel returledning. Kontakta din återförsäljare.
81	01	Blandvattentermistor i onormalt tillstånd. Automatisk återställning. ¹
81	00	Givarfel framledning. Kontakta din återförsäljare.
89	01	Värmeväxlare frusen
89	02	Värmeväxlare frusen
89	03	Värmeväxlare frusen
8F	00	Onormal ökning av framlednings-temp. efter elpatron (VVB)
8H	00	Onormal ökning av framlednings-temp. efter elpatron
8H	01	Överhettad blandvattenkrets. Automatisk återställning. ¹
8H	02	Överhettad blandvattenkrets (termostat). Automatisk återställning. ¹
8H	03	Överhettning vattenkrets (termostat)
A1	00	Sinusvågsfel. Strömåterställning krävs. Kontakta din återförsäljare.
A1	01	EEPROM-läsfel.
AA	01	Elpatron överhettad Strömåterställning krävs. Kontakta din återförsäljare.

Felkod	Detaljerad felkod	Beskrivning
AH	00	Legionellaprogrammet har inte slutförts korrekt.
AJ	03	För lång tid krävs för uppvärmning av varmvatten.
C0	00	Fel på flödessensor. Manuell återställning.
C4	00	Givarfel värmeväxlare. Kontakta din återförsäljare.
CJ	02	Givarfel rumsgivare Kontakta din återförsäljare.
EC	00	Onormal ökning av VVB - temperaturen.
H1	00	Givarfel sekundär rumsgivare Kontakta din återförsäljare.
HC	00	Givarfel varmvattenberedare Kontakta din återförsäljare.
U3	00	Golvtröckprogrammet har inte slutförts korrekt.
U4	00	Kommunikationsproblem mellan inom- och utomhusenhet.
U5	00	Kommunikationsproblem med kontrollpanelen
U8	01	Anslutning till adapter tappad Kontakta din återförsäljare.
UA	00	Problem med matchning av inom- och utomhusenhet. Strömåterställning krävs.
UA	16	Kommunikationsfel tillbehör / hydro
UA	17	Problem med tanktyp

⁽¹⁾ Följande information visas på hemsidan i användargränssnittet:

Felaktig drift detekterad av
satsen för 2 värmekretsar
Referera till manualen

Felkod	Detaljerad felkod	Beskrivning
UA	21	Parningsfel tillbehör / hydro

**INFORMATION**

Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbröts vid tappning av varmvatten, rekommenderas följande åtgärder:

- När Varmvattenberedare > VVB logik > Återuppvärmningstemp eller Återv. + schema är valt rekommenderas det att ställa in desinfektionen så att den startar minst 4 timmar efter den sista stora, förväntade varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion).
- När Varmvattenberedare > VVB logik > Endast schema väljs rekommenderas det att ställa in ett Ekonomilagring 3 timmar före den schemalagda starten av desinfektionen så att tanken redan kan värmas upp.

**NOTERING**

När minsta vattenflöde sjunkit under det som anges i tabellen nedan, kommer enheten att stoppa och användargränssnittet visar felet 7H-01. Efter en tid kommer detta fel att återställas och enheten kommer att återuppta driften.

Minsta flödeshastighet som krävs vid körning av värmepump	
04 modeller	6 l/min
08 modeller	6 l/min
16 modeller	10 l/min

Minsta flödeshastighet som krävs under avfrostning	
modeller 04+08	12 l/min
16 modeller	15 l/min

Minsta flödeshastighet som krävs vid drift med elpatron	
Alla modeller	12 l/min

Om felet 7H-01 kvarstår kommer enheten att stoppa driften och användargränssnittet visar en felkod som måste återställas manuellt. Beroende på vilket problem det är kan denna felkod skilja sig:

Felkod	Detaljerad felkod	Beskrivning
7H	04	Problem med vattenflöde uppträdde i huvudsak under produktion av varmvatten. Kontrollera kretsen för varmvatten.
7H	05	Problem med vattenflöde uppträdde i huvudsak under rumsuppvärmning. Kontrollera kretsen för rumsuppvärmning.
7H	06	Problem med vattenflöde uppträdde i huvudsak under avfrostning. Kontrollera kretsen för rumsuppvärmning. Dessutom kan denna felkod indikera att det är frostsador på plattvärmväxlaren. Konsultera i så fall din återförsäljare.

**INFORMATION**

Fel AJ-03 återställs automatiskt från det ögonblick som en normal tankuppvärmning sker.

**INFORMATION**

Om enheten registrerar ett flöde medan pumpen står still kan en extern enhet ge upphov till flödet, eller så kan det vara något fel med flödesmätningens enheterna (flödessensor).

- Om flödessensorn registrerar ett flöde medan pumpen står still, kommer enheten att stoppa driften och användargränssnittet visar felet C0-00. Detta fel måste återställas manuellt för att enheten ska återuppta driften.

13 Kassering

**NOTERING**

Försök inte att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheterna måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning, återvinning och reparation.

13.1 Översikt: Avfallshantering

Typiskt arbetsflöde

Avfallshantering av systemet består vanligtvis av följande steg:

- Nedpumpning av systemet.
- Föra systemet till en specialiserad behandlingsanläggning.

**INFORMATION**

Se servicemanualen för mer information.

13.2 Om nedpumpning

Den här enheten är utrustad med en automatisk tömningsfunktion som samlar allt köldmedium från systemet i utomhusenhetsen.

**NOTERING**

Utomhusenhetsen är utrustad med en lågtrycksbrytare eller en lågtryckssensor för att skydda kompressorn genom att slå AV den. Kortslut ALDRIG lågtrycksbrytaren under nedpumpningsdriften.

Innan nedpumpning**NOTERING**

Innan nedpumpning sker, se till att vattentemperaturen (till exempel: genom att utföra en uppvärmningsoperation) och vattenvolymen (till exempel: genom att öppna alla värmeutstrålare) är tillräckligt hög. Nedpumpning görs i kylläge.

13.3 Nedpumpning



FARA: RISK FÖR EXPLOSION

Nedpumpning – läckage av köldmedium. Om du vill tömma systemet och det finns en läcka i köldmediumkretsen:

- Använd INTE enhetens automatiska tömningsfunktion som samlar allt köldmedium från systemet i utomhusenheten. **Potentiell konsekvens:** Självantändning och explosion i kompressorn på grund av luft som kommer in i driftkompressorn.
- Använd ett separat återvinningssystem så att enhetens kompressor INTE behöver köras.

- 1 Sätt PÅ huvudströmbrytaren.
- 2 Kontrollera att vätske- och gasstoppventilerna är öppna.
- 3 Håll nedpumpningsknappen (BS4) intryckt i minst 8 sekunder. BS4 sitter på kretskortet på utomhusenheten (se kopplingsschemat).

Resultat: Kompressorn och utomhusenhetens fläkt kommer att startas automatiskt.

- 4 När aktiviteten avstannar (efter 3 till 5 minuter), stäng vätske- och gasavstängningsventilerna.

Resultat: Nedpumpningsaktiviteten är nu klar. Fjärrkontrollen kan visa "U4" och inomhuspumpen kan fortsätta att vara i drift. Detta är INGET fel. Enheten kommer inte att sättas igång även om ON på fjärrkontrollen trycks ned. För att starta enheten igen, stäng AV huvudströmbrytaren och slå PÅ den igen.

- 5 Stäng AV huvudströmbrytaren.



NOTERING


Var noga med att öppna båda avstängningsventilerna innan enheten startas upp igen.

14 Tekniska data

Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig). Alla de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning krävs).


14.1 Rödragningschema: utomhusenheten

ERHQ_V3




- a Externa rör (vätska: Ø9,5 flänsanslutning)
- b Externa rör (gas: Ø15,9 flänsanslutning)
- c Stoppventil (med serviceport 5/16")
- d Ackumulator
- e Filter
- f Värmeväxlare
- g Intern serviceport 5/16"
- E1HC Vevhusvärmare
- M1C Motor (kompressor)
- M1F-M2F Motor (övre och undre fläkt)
- R1T Termistor (luft)
- R2T Termistor (utmatning)
- R3T Termistor (sug)
- R4T Termistor (värmeväxlare)
- R5T Termistor (värmeväxlare mitt)
- R6T Termistor (vätska)
- S1NPH Trycksensor
- S1PH Högtrycksomkopplare
- Y1E Elektronisk expansionsventil
- Y1S Magnetventil (4-vägsventil)
- Värme
- Kylning

ERHQ_W1




- a Externa rör (vätska: Ø9,5 flänsanslutning)
- b Externa rör (gas: Ø15,9 flänsanslutning)
- c Stoppventil (med serviceport 5/16")
- d Ackumulator
- e Filter
- f Värmeväxlare
- g Intern serviceport 5/16"
- h Kapillär rör
- E1HC Vevhusvärmare
- M1C Motor (kompressor)
- M1F-M2F Motor (övre och undre fläkt)
- R1T Termistor (luft)
- R2T Termistor (utmatning)
- R3T Termistor (sug)
- R4T Termistor (värmeväxlare)
- R5T Termistor (värmeväxlare mitt)
- R6T Termistor (vätska)
- S1NPH Trycksensor
- S1PH Högtrycksomkopplare
- Y1E Elektronisk expansionsventil
- Y1S Magnetventil (4-vägsventil)
- Y3S Magnetventil (insprutning)
- Värme
- Kylning

ERLQ



- a Externa rör (vätska: Ø9,5 flänsanslutning)
- b Externa rör (gas: Ø15,9 flänsanslutning)
- c Stoppventil (med serviceport 5/16")
- d Ackumulator
- e Filter
- f Värmeväxlare
- g Intern serviceport 5/16"
- h Kapillär rör
- E1HC Vevhusvärmare
- M1C Motor (kompressor)
- M1F-M2F Motor (övre och undre fläkt)
- R1T Termistor (luft)
- R2T Termistor (utmatning)
- R3T Termistor (sug)
- R4T Termistor (värmeväxlare)
- R5T Termistor (värmeväxlare mitt)
- R6T Termistor (vätska)
- S1NPH Trycksensor
- S1PH Högtrycksomkopplare
- Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
- Y3E Elektronisk expansionsventil (insprutning)
- Y1S Magnetventil (4-vägsventil)
- Y3S Magnetventil (hetgaspassage)
- Värme
- Kylning

14.2 Rördragningschema: inomhusenheten



3D096028-1A

- 1 Rumsuppvärmning – vatten UT (extrazon/direkt zon)
 - 2 Rumsuppvärmning – vatten IN (extrazon/direkt zon)
 - 3 Rumsuppvärmning – vatten UT (huvudzon/blandad zon)
 - 4 Rumsuppvärmning – vatten IN (huvudzon/blandad zon)
 - 5 Varmvatten: varmvatten ut
 - 6 Varmvatten: kallvatten in
 - 7 Avstängningsventil med dränerings-/påfyllningsventil
 - 8 Avstängningsventil
 - 9 Flödessensor
 - 10 3-vägsventil (rumsuppvärmning/varmvattenberedning)
 - 11 3-vägsventil (som blandar huvudzonen/blandad zon)
 - 12 Vattenfilter (extrazon/direkt zon)
 - 13 Vattenfilter (huvudzon/blandad zon)
 - 14 Pump (extrazon/direkt zon)
 - 15 Pump (huvudzon/blandad zon)
 - 16 Reservvärmare
 - 17 Säkerhetsventil
 - 18 Plattvärmväxlare
 - 19 R1T – Termistor för värmväxlarens utloppsvatten
 - 20 R2T – Termistor för reservvärmarens utloppsvatten
 - 21 R3T – Termistor (värmväxlare, vätskerör)
 - 22 R4T – Termistor för inloppsvatten
 - 23 R5T – Termistor till beredaren
 - 24 R7T – vattenutloppstermistor (huvudzon/blandad zon)
 - 26 Expansionskär
 - 27 Luftning
 - 28 Backventil
 - 29 Kapillarrör
- Skruvanslutning
 Flänsanslutning
 Snabbkoppling
 Härdloddad anslutning

14.3 Kopplingsschema: utomhusenhet

Elschemat medföljer enheten och finns placerad på insidan av serviceluckan.

Anmärkningar:

- 1 Detta kopplingsschema gäller endast för utomhusenheten.
- 2 Symboler (se nedan).
- 3 Symboler (se nedan).
- 4 Se alternativ manual för anslutning av kablar till X6A och X77A.
- 5 Se kopplingsschemats etikett (på baksidan av serviceluckan) om hur du använder brytare BS1~BS4 och DS1.
- 6 Undvik att kortsluta skydds-enheten S1PH under drift.
- 7 Färger (se nedan).
- 8 Se servicemanualen för instruktioner om hur omkopplare ställs in (DS1). Fabriksinställning för alla brytare är AV.
- 9 Symboler (se nedan).

Symboler:

L	Strömförande
N	Neutral
⋮	Fältledning
□	Terminalband
⊞	Kontaktidon
⊞	Kontaktidon
•	Anslutning
⊞	Skyddsjord (skruv)
⊞	Brusfri jord
⊞	Uttag
⊞	Alternativ
⊞	Elledningar beror på modell

Färger:

BLK	Svart
BLU	Blå
BRN	Brun
GRN	Grön
ORG	Orange
RED	Röd
WHT	Vit
YLW	Gul

Teckenförklaring:

A1P~A4P	Kretskort
BS1~BS4	Tryckknapp
C1~C4	Kondensator
DS1	DIP-switch
E1H	Värmare för basplattan
E1HC	Vevhusvärmare
F1U~F8U (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	- F1U, F3U, F4U: Säkring (T 6,3 A / 250 V) - F6U: Säkring (T 5,0 A / 250 V) - F7U, F8U: Säkring (F 1.0 A / 250 V)

F1U~F9U (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	- F1U, F2U: Säkring (31,5 A / 500 V) - F3U~F6U: Säkring (T 6,3 A / 250 V) - F7U: Säkring (T 5,0 A / 250 V) - F8U, F9U: Säkring (F 1.0 A / 250 V)
H1P~H7P (A2P) (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Lysdiod (serviceövervakning är orange) H2P: - Förbered test: Blinkar - Funktionsfel: Lyser
H1P~H7P (A1P) (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Lysdiod (serviceövervakning är orange)
HAP (A1P) (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Lysdiod (serviceövervakning är grön)
HAP (A1P, A2P) (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Lysdiod (serviceövervakning är grön)
K1M, K2M (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Elektromagnetiskt skydd
K1R~K4R	Magnetrelä
K10R, K11R (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Magnetrelä
L1R~L4R	Reaktor
M1C	Motor (kompressor)
M1F	Motor (övre fläkt)
M2F	Motor (nedre fläkt)
PS	Växla kraftaggregat
Q1DI	Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
R1~R4	Resistor
R1T	Termistor (luft)
R2T	Termistor (utmatning)
R3T	Termistor (sug)
R4T	Termistor (värmeväxlare)
R5T	Termistor (värmeväxlare mitt)
R6T	Termistor (vätska)
R7T	Termistor (fena)
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	
R10T (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Termistor (fena)
RC (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Signalmottagningskrets
S1NPH	Trycksensor
S1PH	Högtrycksomkopplare
TC (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Signalöverföringskrets
V1R (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Kraftmodul
V1R, V2R (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Kraftmodul
V2R, V3R (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Diodmodul
V3R (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Diodmodul

14 Tekniska data

V1T (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Bipolär transistor med isolerad gate (IGBT)	Y3E (ERLQ)	Expansionsventil (insprutning)
X1M	Kopplingslist (strömförsörjning)	Y1S	Magnetventil (4-vägsventil)
X1Y	Kontaktdon (alternativ för ERHQ: värmaren för basplattan)	Y3S (ERHQ_W1)	Magnetventil (insprutning)
X6A	Kontaktdon (alternativ)	Y3S	Magnetventil (hetgaspassage)
X77A (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Kontaktdon (alternativ)	(ERLQ)	
Y1E	Expansionsventil (huvudventil)	Z1C~Z9C	Bullerfilter
		Z1F~Z4F	Bullerfilter

14.4 Kopplingsschema: inomhusenhet

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (på insidan av luckan till inomhusenhetens kopplingsbox). Följande förkortningar används.

Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten

Engelska	Översättning
Notes to go through before starting the unit	Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten
X1M	Huvudkontakt
X2M	Kabeldragen kontakt för AC
X5M	Kabeldragen kontakt för DC
-----	Jordning
15	Kabel nummer 15
-----	Anskaffas lokalt
→ **/12.2	Anslutning ** fortsätter på sidan 12 kolumn 2
①	Flera möjligheter för kabeldragning
	Alternativ
	Inte monterad i kopplingsboxen
	Kabeldragning varierar mellan olika modeller
	KRETSKORT
User installed options	Alternativ installerade av användaren
☐ Domestic hot water tank	☐ Varmvattenberedare
☐ Remote user interface	☐ Fjärrstyrt användargränssnitt
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Extern inomhustermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Extern utomhustermistor
☐ Digital I/O PCB	☐ Krets kort för digital I/O
☐ Demand PCB	☐ Krets kort för behovsstyrning
☐ Bottom plate heater	☐ Värmare för basplattan
Main LWT	Primär framledningstemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten med kabel)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten utan kabel)
☐ Ext. thermistor	☐ Extern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Värmepumpskonvektor
☐ Safety thermostat	☐ Säkerhetstermostat
Add LWT	Extra framledningstemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten med kabel)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten utan kabel)
☐ Ext. thermistor	☐ Extern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Värmepumpskonvektor

Placering i kopplingsbox

Engelska	Översättning
Position in switch box	Placering i kopplingsbox

Förklaring

A1P	Huvudkretskort
A2P	Kretskort för användargränssnitt
A3P	* PÅ/AV-termostat (dator=strömkrets)
A3P	* Värmepumpskonvektor
A4P	* Kretskort för digital I/O
A4P	* Kretskort för mottagare (trådlöst PÅ/AV termostat)
A5P	Bizone kretskort
A6P	Strömloop, kretskort
A7P	Kretskort för anodens drivsteg
A8P	* Kretskort för behovsstyrning
B1L	Flödessensor
DS1 (A5P)	DIP-switch
DS1 (A8P)	DIP-switch
E1A	Elektrisk anod
E3H	Element för elpatronen (3 kW)
F1B	Överströmssäkring till reservvärmare
F1T	Termobrytare till reservvärmare
F1U (A4P)	* Säkring 5 A 250 V för I/O digitala kretskort
F2U (A4P)	* Säkring 5 A 250 V för I/O digitala kretskort
F1U (A5P)	Säkring T 2 A 250 V för kretskort
F2U (A5P)	Säkring T 2 A 250 V för kretskort
FU1 (A1P)	Säkring T 6,3 A 250 V för kretskort
K1M	Kontaktor för elpatronen
K2M	Relä för trevägsventilens bypass
K3M	Relä för trevägsventilens flöde
K*R (A1P, A4P)	Relä på kretskortet
M1P	Extra zonpump
M2P	# Varmvattenpump
M3P	Huvudzonpump
M1S	Blandande trevägsventil
M2S	# 2-vägsventil för kylningsläge
M3S	Trevägsventil för rumsuppvärmning/ varmvattenberedare
PC (A4P)	Elkrets
PHC1 (A4P)	* Optokoppling, indatakrets

Q*DI	#	Jordfelsbrytare
Q1L		Överhettningsskydd för reservvärmare
Q3L	#	Säkerhetstermostat
R1H (A3P)	*	Fuktighetssensor
R1T (A1P)		Termistor för värmväxlarens utloppsvatten
R1T (A2P)		Sensor för omgivande temperatur, användargränssnittet
R1T (A3P)	*	Sensor för omgivande temperatur, PÅ/AV termostat
R2T (A1P)		Termistor för reservvärmare utlopp
R2T (A3P)	*	Extern sensor (golv eller omgivning)
R3T		Termistor för vätskesidans köldmedium
R4T		Termistor för inloppsvatten
R5T		Termistor för varmvatten
R6T	*	Termistor för externa inomhus- och utomhustemperaturer
R7T		Blandad termistor för framledningsvatten
S1S	#	Kontakt för strömförsörjning med önskad kWh-grad
S2S	#	Elmätarens pulsingång 1
S3S	#	Elmätarens pulsingång 2
S4S	#	Säkerhetstermostat
S6S~S9S	#	Digitala ingångar för reducerad strömförbrukning
SS1 (A4P)	*	Brytare
TR1		Strömförsörjningstransformator
CN1-2, X*A		Kontakt
X*H, X*Y		
X*M		Buntband
	*	Tillval
	#	Anskaffas lokalt

Översättning av text i kopplingsschemat


Engelska	Översättning
3 wire type SPST	3 kabeltyp SPST
Add. LWT zone	Framledningstemperatur för extra område
Alarm output	Larmutgång
Anode	Anod
Continuous	Kontinuerlig ström
Demand PCB	Kretskort för behovsstyrning
DHW pump	Varmvattenpump
DHW pump output	Pumputlopp för hushållsvarmvatten
Digital I/O PCB	Kretskort för digital I/O
Electric pulse meter inputs: 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Elmätarens pulsingångar: 12 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Extern omgivningstemperatursensor (inom- eller utomhus)
Ext. heat source	Extern värmekälla
For preferential kWh rate power supply	Önskad kWh-grad på strömförsörjningen

Engelska	Översättning
For safety thermostat	För säkerhetstermostat
Heat pump convector	Värmepumpskonvektor
Indoor unit supplied from outdoor	Inomhusenheten försörjs från utomhusenheten
Inrush	Ingångsström
Main LWT zone	Framledningstemperatur: huvudområde
Max. load	Maximal belastning
Min. load	Minsta belastning
NC valve	Normalt stängd ventil
NO valve	Normalt öppen ventil
Normal kWh rate power supply	Strömförsörjning med normal kWh-grad
Only for ***	Endast för ***
Only for demand PCB option	Gäller endast för kretskort för behovsstyrning
Only for digital I/O PCB option	Endast för kretskort med digital I/O (tillval)
Only for ext. sensor (floor or ambient)	Endast för extern sensor (golv eller omgivning)
Only for normal power supply (standard)	Endast för normal strömförsörjning (standard)
Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)	Endast för strömförsörjning med önskad kWh-grad (utomhusenheten)
Only for wired On/OFF thermostat	Endast för trådbunden PÅ/AV-termostat
Only for wireless On/OFF thermostat	Endast för trådlös PÅ/AV-termostat
Only if no ***	Endast om inga ***
Options: boiler output, alarm output	Alternativ: uteffekt gaspanna, larmutgång
Options: bottom plate heater OR On/OFF output	Alternativ: värmare för basplattan ELLER PÅ/AV-utgång
Outdoor unit	Utomhusenhet
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Digitala ingångar för effektbegränsning: 12 V DC-/12 mA-detektering (spänning från kretskort)
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kontakt för önskad kWh-grad på strömförsörjningen: 16 V DC-detektering (spänning från kretskort)
Remote user interface	Fjärrstyrt användargränssnitt
Safety thermostat	Säkerhetstermostat
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kontakt för säkerhetstermostat: 16 V DC-detektering (spänning från kretskort)
Shut-off valve	Avstängningsventil
Space C/H On/OFF output	Utsignal för rumskyllning/värme PÅ/AV
Switch box	Kopplingsbox
To bottom plate heater	To bottom plate heater
Use normal kWh rate power supply for indoor unit	Använd strömförsörjning med normal kWh-grad för inomhusenheten
User interface	Användargränssnitt

14 Tekniska data

Elektrisk kopplingsschema


Se enhetens kabeldragning för mer detaljer.



14.5 ESP-kurva: Inomhusenhet

Obs: Ett flödesfel inträffar när minimalt vattenflöde inte uppnås.

EHVZ16S18CB



- A** Externt statiskt tryck (kPa)
B Vattenflödeshastighet (l/min)
C Driftintervall
 — Extrazon/direkt zon
 - - - Huvudzon/blandad zon

Driftområdet utökas till lägre flöden endast i de fall som enheten arbetar med endast en pump. (Ej vid uppstart, ingen drift av elpatron, ingen avfrostning).

ESP=Externt statiskt tryck [kPa] i rumsuppvärmningskretsen.

Flöde=Vattenflöde genom enheten vid rumsuppvärmningskretsen.

Anmärkningar:

- Om du väljer ett flöde som ligger utanför driftområdet kan enheten skadas eller få funktionsfel. Se även det minsta och högsta tillåtna vattenflödet i de tekniska specifikationerna.
- Vattenkvaliteten MÅSTE vara i enlighet med EU:s direktiv EC98/83EC.

15 Ordlista

Aterförsäljare

Aterförsäljare av produkten.

Behörig installatör

Tekniskt kunnig person som är behörig för att installera produkten.

Användare

Person som äger och/eller använder produkten.

Gällande lagstiftning

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, förordningar och/eller koder som är relevanta och gäller för en särskild produkt eller domän.

Serviceföretag

Behörigt företag som kan utföra eller samordna nödvändig service på enheten.

Installationshandbok

Installationshandbok för en särskild produkt eller applikation, förklarar hur du installerar, konfigurerar och underhåller den.

Bruksanvisning

Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som beskriver hur man använder produkten.

Underhållsanvisningar

Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som beskriver (om det är relevant) hur produkten eller applikationen installeras, konfigureras, används och/eller underhålls.

Tillbehör

Etiketter, handböcker, informationsblad och utrustning som levereras med produkten och som ska installeras i enlighet med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

Extrautrustning

Utrustning som tillverkats eller godkänts av Daikin kan kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

Anskaffas lokalt

Utrustning som inte tillverkats Daikin, men som kan kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

Lokala inställningar, tabell[6.8.2] = **ID66F2****För inomhusenheter**

*HVZ04S18CB3V

*HVZ08S18CB3V

*HVZ16S18CB3V



Anmärkningar

(*5) *04/08*

(*6) *16*

(*7) + EKRUCBL1~7

(*8) + EKRUCBL8



Lokala inställningar, tabell					Annan installationsinställning än standardvärdet		
Dynamiska länkar	Fältnamn	Inställningsnamn		Intervall, steg	Datum	Värde	
Normalvärde							
Användarinställningar							
└─ Förinställda värden							
└─ Rumstemperatur							
7.4.1.1		Komfort (värme)		R/W	[3-07]~[3-06], steg: A.3.2.4		
7.4.1.2		Eko (värme)		R/W	[3-07]~[3-06], steg: A.3.2.4		
					21°C		
					19°C (*7)		
					21°C (*8)		
└─ Framledning klimat 1							
7.4.2.1	[8-09]	Komfort (värme)		R/W	[9-01]~[9-00], steg: 1°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Eko (värme)		R/W	[9-01]~[9-00], steg: 1°C		
					35°C		
7.4.2.5		Komfort (värme)		R/W	-10~10°C, steg: 1°C		
7.4.2.6		Eko (värme)		R/W	-10~10°C, steg: 1°C		
					0°C		
					-2°C		
└─ Varmvattentemperatur							
7.4.3.1	[6-0A]	Komfortlagring		R/W	30~[6-0E]°C, steg: 1°C		
7.4.3.2	[6-0B]	Ekonomilagring		R/W	30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C		
7.4.3.3	[6-0C]	Återuppvärmningstemp		R/W	30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C		
					45°C		
					45°C		
└─ Tyst nivå							
7.4.4				R/W	0: Nivå 1 (*6)		
					1: Nivå 2 (*5)		
					2: Nivå 3		
└─ Elpris							
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Hög		R/W	0,00~990/kWh		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Medel		R/W	0,00~990/kWh		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Låg		R/W	0,00~990/kWh		
					0/kWh		
					0/kWh		
└─ Bränslepris							
7.4.6				R/W	0,00~990/kWh		
					0,00~290/MBtu		
					8,0/kWh		
└─ Ställ in väderber.							
└─ Klimat 1							
└─ Ställ in värmekurva uppvärmning							
7.7.1.1	[1-00]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur	R/W	-40~5°C, steg: 1°C		
7.7.1.1	[1-01]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur	R/W	10~25°C, steg: 1°C		
					15°C		
7.7.1.1	[1-02]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur	R/W	[9-01]~[9-00]°C, steg: 1°C		
7.7.1.1	[1-03]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C		
					35°C		
					25°C		
└─ Klimat 2							
└─ Ställ in värmekurva uppvärmning							
7.7.2.1	[0-00]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, steg: 1°C		
					35°C		
7.7.2.1	[0-01]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur	R/W	[9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C		
					45°C		
7.7.2.1	[0-02]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur	R/W	10~25°C, steg: 1°C		
					15°C		
7.7.2.1	[0-03]	Ställ in värmekurva uppvärmning	Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur	R/W	-40~5°C, steg: 1°C		
					-10°C		
Installatörsinst.							
└─ Systemets layout							
└─ Grundläggande							
A.2.1.1	[E-00]	Värmepumpstyp		R/O	0~5		
A.2.1.2	[E-01]	Kompressortyp		R/O	0: LT-splitt		
					0: 8 (*5)		
					1: 16 (*6)		
A.2.1.3	[E-02]	Inomhusprogramvara		R/O	1: Typ 2		
A.2.1.4	[E-03]	Antal steg elpatron		R/O	1: 1 steg		
A.2.1.5	[5-0D]	Typ av elpatron		R/O	1: 1P,(1/1+2)		
A.2.1.6	[D-01]	Forcerad AV kontakt		R/W	0: Nej		
					1: Öppen tariff		
					2: Stängd tariff		
					3: Termostat		
A.2.1.7	[C-07]	Värmestyr		R/W	0: Framledning		
					1: Sekundär givare		
					2: Rumsgivare		
A.2.1.8	[7-02]	Antal klimatzoner		R/W	0: 1 Klimat-zon		
					1: 2 Klimat-zoner		
A.2.1.9	[F-0D]	Pumpdrift		R/W	0: Kontinuerlig		
					1: Intermitter		
					2: Påkallad		
A.2.1.A	[E-04]	Energibesparing möjlig		R/O	0: Nej (*6)		
					1: Ja (*5)		
A.2.1.B		Plac. Kontrollp. 2		R/W	0: På värmepumpen		
					1: I rummet		
└─ Utökad							
A.2.2.1	[E-05]	Varmvattenladdning		R/W	0: Nej		
					1: Ja		
A.2.2.3	[E-07]	VVB typ		R/O	0~6		
					1: Typ 2		
A.2.2.4	[C-05]	Termostat klimat 1		R/W	1: på/av		
					2: K-/V-begäran		
A.2.2.5	[C-06]	Termostat klim2		R/W	1: på/av		
					2: K-/V-begäran		
A.2.2.6.1	[C-02]	Digitalt I/O kort	Ex tillsats	R/W	0~3		
					0: Nej		
					1: Bivalent		
A.2.2.6.2	[D-07]	Digitalt I/O kort	Solvärmepaket	R/O	0~1		
					0: Nej		
A.2.2.6.3	[C-09]	Digitalt I/O kort	Larmutsignal	R/W	0: Normalt öppen		
					1: Normalt stängd		

(*5) *04/08*_

(*6) *16*_

(*7) + EKRUCBL1~7_(*8) + EKRUCBL8

Lokala inställningar, tabell					Annan installationsinställning än standardvärdet		
Dynamiska länkar	Fältkod	Inställningsnamn		Intervall, steg	Normalvärde	Datum	Värde
A.2.2.6.4	[F-04]	Digitalt I/O kort	Värmekabel utedel	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.2.2.7	[D-04]	Behovskort		R/W	0: Nej 1: Energiförb.kntr		
A.2.2.8	[D-08]	Extern kWh-mätare 1		R/W	0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
A.2.2.9	[D-09]	Extern kWh-mätare 2		R/W	0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
A.2.2.A	[D-02]	VVC		R/W	0~4 0: Nej 1: VV Cirkulation 2: Temperaturspets		
A.2.2.B	[C-08]	Extern givare		R/W	0: Nej 1: Utomhugsgivare 2: Rumsgivare 2		
└─ Kapaciteter							
A.2.3.2	[6-03]	Elpatron: steg 1		R/W	0~10 kW, steg: 0,2 kW 3 kW		
A.2.3.6	[6-07]	Värmekabel utedel		R/W	0~200 W, steg: 10 W 0 W		
└─ Driftsläge							
└─ Framlednings inställningar							
└─ Klimat 1							
A.3.1.1.1		Framledningstemp.		R/W	0: Fast temp. 1: Värmekurva 2: Fast + schema 3: VB + schema		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Temperaturområde	Min. temp. (värme)	R/W	15~37°C, steg: 1°C 25°C		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Temperaturområde	Max. temp. (värme)	R/W	37~55, steg: 1°C 55°C		
A.3.1.1.5	[8-05]	Modulerad framledning		R/W	0: Nej 1: Ja		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Avstängningsventil	Termo på/av	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Typ av värmeavgivare		R/W	0: Snabb 1: Långsam		
└─ Klimat 2							
A.3.1.2.1		Framledningstemp.		R/W	0: Fast temp. 1: Värmekurva 2: Fast + schema 3: VB + schema		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Temperaturområde	Min. temp. (värme)	R/W	15~37°C, steg: 1°C 25°C		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Temperaturområde	Max. temp. (värme)	R/W	37~55, steg: 1°C 55°C		
└─ Delta T-källa							
A.3.1.3.1	[9-09]	Värme		R/W	3~10°C, steg: 1°C 5°C		
└─ Rumsgivare							
A.3.2.1.1	[3-07]	Driftsområde rumstemp	Min. temp. (värme)	R/W	12~18°C, steg: A.3.2.4 12°C		
A.3.2.1.2	[3-06]	Driftsområde rumstemp	Max. temp. (värme)	R/W	18~30°C, steg: A.3.2.4 30°C		
A.3.2.2	[2-0A]	Kompensation givare		R/W	-5~5°C, steg: 0,5°C 0°C		
A.3.2.3	[2-09]	Komp. sekundärgivare		R/W	-5~5°C, steg: 0,5°C 0°C		
A.3.2.4		Rumstemperatur steg		R/W	0: 0,5 °C 1: 1 °C		
└─ Driftsområde							
A.3.3.1	[4-02]	Sommaravstängning		R/W	14~35°C, steg: 1°C 25°C (*5) 14~35°C, steg: 1°C 35°C (*6)		
└─ Varmvattenberedare (VVB)							
└─ Typ							
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: End. återvärm. 1: Återv. + schema 2: Endast schema		
└─ Legionella							
A.4.4.1	[2-01]	Legionella		R/W	0: Nej 1: Ja		
A.4.4.2	[2-00]	Driftdag		R/W	0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag		
A.4.4.3	[2-02]	Starttid		R/W	0~23 timmar, steg: 1 tim 23		
A.4.4.4	[2-03]	Måltemperatur		R/W	60°C		
A.4.4.5	[2-04]	Varaktighet		R/W	40~60 min, steg: 5 min 40 min		
└─ Max. VV temp.							
A.4.5	[6-0E]			R/W	40~60°C, steg: 1°C 60°C		
└─ Lagringstyp							
A.4.6				R/W	0: Fast temp. 1: Värmekurva		
└─ Väderberoende kurva							
A.4.7	[0-0B]	Värmekurva VVB	Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur	R/W	35~[6-0E]°C, steg: 1°C 55°C		
A.4.7	[0-0C]	Värmekurva VVB	Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur	R/W	45~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C		

(*5) *04/08*

(*6) *16*

Lokala inställningar, tabell					Annan installationsinställning än standardvärdet		
Dynamiska länkar	Fältkod	Inställningsnamn		Intervall, steg	Normalvärde	Datum	Värde
A.4.7	[0-0D]	Värmekurva VVB	Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur	R/W	10~25°C, steg: 1°C 15°C		
A.4.7	[0-0E]	Värmekurva VVB	Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur	R/W	-40~5°C, steg: 1°C -10°C		
└─ Eltillskott							
└─ Elpatron							
A.5.1.1	[4-00]	Driftläge		R/W	0~2 0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
A.5.1.4	[5-01]	Blockering elpatron		R/W	-15~35°C, steg: 1°C 0°C		
└─ Systemdrift							
└─ Automatisk omstart							
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Nej 1: Ja		
└─ låg/hög eltariff							
A.6.2.1	[D-00]	Tillåt. elpat.		R/W	0~3 0: Inga 2: Elpatron hus		
A.6.2.2	[D-05]	Tvinga pump AV		R/W	0: Avstängd 1: Som vanligt		
└─ Effektförbrukningsstyrning							
A.6.3.1	[4-08]	Läge		R/W	0: Ingen begr. 1: Kontinuerlig 2: Digitala ing.		
A.6.3.2	[4-09]	Typ		R/W	0: Ström 1: Effekt		
A.6.3.3	[5-05]	Ampere		R/W	0~50 A, steg: 1 A 50 A		
A.6.3.4	[5-09]	kW-värde		R/W	0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.5.1	[5-05]	Amp.-begr. för DI	Begränsning DI1	R/W	0~50 A, steg: 1 A 50 A		
A.6.3.5.2	[5-06]	Amp.-begr. för DI	Begränsning DI2	R/W	0~50 A, steg: 1 A 50 A		
A.6.3.5.3	[5-07]	Amp.-begr. för DI	Begränsning DI3	R/W	0~50 A, steg: 1 A 50 A		
A.6.3.5.4	[5-08]	Amp.-begr. för DI	Begränsning DI4	R/W	0~50 A, steg: 1 A 50 A		
A.6.3.6.1	[5-09]	kW-begr. För DI	Begränsning DI1	R/W	0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.2	[5-0A]	kW-begr. För DI	Begränsning DI2	R/W	0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.3	[5-0B]	kW-begr. För DI	Begränsning DI3	R/W	0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.4	[5-0C]	kW-begr. För DI	Begränsning DI4	R/W	0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.7	[4-01]	Prioritering		R/W	0~2 0: Inga 2: Elpatron hus		
└─ Genomsnittstid							
A.6.4	[1-0A]			R/W	0: Inget genomsn. 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar		
└─ Kalibrering utegivare							
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5~5°C, steg: 0,5°C 0°C		
└─ pannans effektiv.							
A.6.A	[7-05]			R/W	0: Mycket hög 1: Hög 2: Medel 3: Låg 4: Mycket låg		
└─ Nöd							
A.6.C				R/W	0: Manuell (*7) 1: Automatisk (*8)		
└─ Översiktsinställningar							
A.8	[0-00]	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur		R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, steg: 1°C 35°C		
A.8	[0-01]	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur		R/W	[9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C 45°C		
A.8	[0-02]	Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur		R/W	10~25°C, steg: 1°C 15°C		
A.8	[0-03]	Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur		R/W	-40~5°C, steg: 1°C -10°C		
A.8	[0-04]	--		R/W	8		
A.8	[0-05]	--		R/W	12		
A.8	[0-06]	--		R/W	35		
A.8	[0-07]	--		R/W	20		
A.8	[0-0B]	Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur		R/W	35~[6-0E]°C, steg: 1°C 55°C		
A.8	[0-0C]	Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur		R/W	45~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C		
A.8	[0-0D]	Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur		R/W	10~25°C, steg: 1°C 15°C		
A.8	[0-0E]	Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur		R/W	-40~5°C, steg: 1°C -10°C		
A.8	[1-00]	Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur		R/W	-40~5°C, steg: 1°C -10°C		
A.8	[1-01]	Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur		R/W	10~25°C, steg: 1°C 15°C		
A.8	[1-02]	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur		R/W	[9-01]~[9-00], steg: 1°C 35°C		
A.8	[1-03]	Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur		R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C 25°C		
A.8	[1-04]	--		R/W	1		
A.8	[1-05]	--		R/W	1		
A.8	[1-06]	--		R/W	20		
A.8	[1-07]	--		R/W	35		
A.8	[1-08]	--		R/W	22		
A.8	[1-09]	--		R/W	18		

(*5) *04/08*_

(*6) *16*_

(*7) + EKRUCBL1~7_(*8) + EKRUCBL8

Lokala inställningar, tabell					Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamiska länkar	Fältkod	Inställningsnamn	Intervall, steg	Normalvärde	Datum	Värde
A.8	[1-0A]	Vad är genomsnittstiden för utomhustemperaturen?	R/W	0: Inget genomsn. 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar		
A.8	[2-00]	När ska desinfektions- funktionen utföras?	R/W	0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag		
A.8	[2-01]	Ska desinfektionsfunktionen utföras?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[2-02]	När ska desinfektions- funktionen starta?	R/W	0-23 timmar, steg: 1 tim 23		
A.8	[2-03]	Vad är desinfektionens måltemperatur?	R/W	60°C		
A.8	[2-04]	Hur länge måste tank- temperaturen upprätthållas?	R/W	40-60 min, steg: 5 min 40 min		
A.8	[2-05]	Rummets frostskydds temperatur	R/W	4-16°C, steg: 1°C 12°C		
A.8	[2-06]	Frotskydd rum	R/W	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
A.8	[2-09]	Justera offset mot uppmätt rumstemperatur	R/W	-5-5°C, steg: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0A]	Justera offset mot uppmätt rumstemperatur	R/W	-5-5°C, steg: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0B]	Vilken offset krävs mot uppmätt utomhustemp.?	R/W	-5-5°C, steg: 0,5°C 0°C		
A.8	[3-00]	Tillåts autostart av enheten?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[3-01]	--		0		
A.8	[3-02]	--		1		
A.8	[3-03]	--		4		
A.8	[3-04]	--		2		
A.8	[3-05]	--		1		
A.8	[3-06]	Vad är önskad max. rumstemp. vid uppvärmning?	R/W	18-30°C, steg: A.3.2.4 30°C		
A.8	[3-07]	Vad är önskad min. rumstemp. vid uppvärmning?	R/W	12-18°C, steg: A.3.2.4 12°C		
A.8	[3-08]	--	R/W	35°C		
A.8	[3-09]	--	R/W	15°C		
A.8	[4-00]	Vilket elpatronsläge tillåts?	R/W	0: Inaktiverad 1: Aktiverad 2: Endast VVB		
A.8	[4-01]	Vilken elvärmare har prioritet?	R/W	0-2 0: Inga 2: Elpatron hus		
A.8	[4-02]	Under vilken utomhustemp. är uppvärmning tillåten?	R/W	14-35°C, steg: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, steg: 1°C 35°C (*6)		
A.8	[4-03]	--	R/W	3		
A.8	[4-04]	--		2		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (Ändra inte detta värde)		0/1		
A.8	[4-07]	--	R/W	1		
A.8	[4-08]	Vilket effektbegränsnings- läge krävs i systemet?	R/W	0: Ingen begr. 1: Kontinuerlig 2: Digitala ing.		
A.8	[4-09]	Vilken typ av effektbegränsning krävs?	R/W	0: Ström 1: Effekt		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	--	R/W	1		
A.8	[4-0D]	--	R/W	3		
A.8	[4-0E]	Finns installatören på plats?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[5-00]	Tillåts elpatron över jämviktstemperaturen för rumsuppvärmning?	R/W	0: Tillåtet 1: Inte tillåtet		
A.8	[5-01]	Vad är byggnadens jämviktstemperatur?	R/W	-15-35°C, steg: 1°C 0°C		
A.8	[5-02]	Rumsvärmeprioritet.	R/W	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
A.8	[5-03]	Temperatur för rumsvärmeprioritet.	R/W	-15-35°C, steg: 1°C 0°C		
A.8	[5-04]	Justering av börvärdet för varmvattnet.	R/W	0-20°C, steg: 1°C 10°C		
A.8	[5-05]	Vad är den önskade begr. för DI1?	R/W	0-50 A, steg: 1 A 50 A		
A.8	[5-06]	Vad är den önskade begr. för DI2?	R/W	0-50 A, steg: 1 A 50 A		
A.8	[5-07]	Vad är den önskade begr. för DI3?	R/W	0-50 A, steg: 1 A 50 A		
A.8	[5-08]	Vad är den önskade begr. för DI4?	R/W	0-50 A, steg: 1 A 50 A		
A.8	[5-09]	Vad är den önskade begr. för DI1?	R/W	0-20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0A]	Vad är den önskade begr. för DI2?	R/W	0-20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0B]	Vad är den önskade begr. för DI3?	R/W	0-20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0C]	Vad är den önskade begr. för DI4?	R/W	0-20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0D]	Vilken typ av reservvärmare- installation används?	R/O	0-5 1: 1P,(1/1+2)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur.	R/W	2-20°C, steg: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens AV-temperatur.	R/W	0-10°C, steg: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	--	R/W	0		
A.8	[6-03]	Vad är kapaciteten för reservvärmarens steg 1?	R/W	0-10 kW, steg: 0,2 kW 3 kW		
A.8	[6-04]	--	R/W	0		

(*5) *04/08*_

(*6) *16*_

Lokala inställningar, tabell					Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamiska länkar	Fältnamn	Inställningsnamn		Intervall, steg Normalvärde	Datum	Värde
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	Vad är kapaciteten för bottenplätvärmar?	R/W	0-200 W, steg: 10 W 0 W		
A.8	[6-08]	Vilken hysteres ska användas i återvärmningsläge VVB?	R/W	2-20°C, steg: 1°C 10°C		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	Vad är den önskade lagrings- temperaturen för komfort?	R/W	30-[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C		
A.8	[6-0B]	Vad är den önskade lagrings- temperaturen för ekonomi?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C		
A.8	[6-0C]	Vad är den önskade åter- uppvärmningstemperaturen?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C		
A.8	[6-0D]	På vilket sätt skall varmvattnet produceras?	R/W	0: End. återvärm. 1: Återv. + schema 2: Endast schema		
A.8	[6-0E]	Vad är max inställningspunkt för temperaturen?	R/W	40-60°C, steg: 1°C 60°C		
A.8	[7-00]	--	R/W	0		
A.8	[7-01]	--	R/W	2		
A.8	[7-02]	Hur många utvattentemperatur- zoner finns det?	R/W	0: 1 Klimat-zon 1: 2 Klimat-zoner		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		
A.8	[7-05]	pannans effektiv.	R/W	0: Mycket hög 1: Hög 2: Medel 3: Låg 4: Mycket låg		
A.8	[8-00]	--		1 min		
A.8	[8-01]	Maxtid för varmvattenberedning.	R/W	5-95 min, steg: 5 min 30 min		
A.8	[8-02]	Tid mellan två varmvattenladdningar.	R/W	0-10 timmar, steg: 0,5 tim 0,5 tim		
A.8	[8-03]	--	R/W	50		
A.8	[8-04]	Ytterligare drifttid för den maximala drifttiden.	R/W	0-95 min, steg: 5 min 95 min		
A.8	[8-05]	Tillåts modulering av värmebärare för styrning av rummet?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[8-06]	Framledningstemperatur: maximal modulering.	R/W	0-10°C, steg: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	--	R/W	18		
A.8	[8-08]	--	R/W	20		
A.8	[8-09]	Vilken huvud-FLT för komfort önskas vid uppvärmning?	R/W	[9-01]-[9-00], steg: 1°C 35°C		
A.8	[8-0A]	Vilken huvud-FLT för eko önskas vid uppvärmning?	R/W	[9-01]-[9-00], steg: 1°C 33°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	Vad är önskad max. FLT för huvudzon vid uppvärmning?	R/W	37-55, steg: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Vad är önskad min. FLT för huvudzon vid uppvärmning?	R/W	15-37°C, steg: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	--	R/W	22		
A.8	[9-03]	--	R/W	5		
A.8	[9-04]	Framledningstemperatur: översvägningsvärde.	R/W	1-4°C, steg: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	Vad är önskad min. FLT för extra zon vid uppvärmning?	R/W	15-37°C, steg: 1°C 25°C		
A.8	[9-06]	Vad är önskad max. FLT för extra zon vid uppvärmning?	R/W	37-55, steg: 1°C 55°C		
A.8	[9-07]	--	R/W	5		
A.8	[9-08]	--	R/W	22		
A.8	[9-09]	Vad är önskad delta-T vid uppvärmning?	R/W	3-10°C, steg: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	--	R/W	5		
A.8	[9-0B]	Vilken typ av givare är ansluten till huvud FLT-zonen?	R/W	0: Snabb 1: Långsam		
A.8	[9-0C]	Rumstemperatur: hysteres.	R/W	1-6°C, steg: 0,5°C 1 °C		
A.8	[9-0D]	Varvtalsbegränsning i pump	R/W	0-8, steg:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0 (*5) 3 (*6)		
A.8	[A-02]	--		0 (*5) 1 (*6)		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	Varmvattenprioritering.	R/O	0-1 1: Värmepumpprioritering		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Finns en extern reserv- värmekälla ansluten?	R/W	0-3 0: Nej 1: Bivalent		
A.8	[C-03]	Aktivering av bivalent drift.	R/W	-25-25°C, steg: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Bivalent hysteres.	R/W	2-10°C, steg: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Vilken kontakttyp används för termobegäran för huvudzon?	R/W	1: på/av 2: K-/V-begäran		
A.8	[C-06]	Vilken kontakttyp används för termobegäran för extrazon?	R/W	0: - 1: på/av 2: K-/V-begäran		

(*5) *04/08*_



(*6) *16*_

(*7) + EKRUCBL1~7_(*8) + EKRUCBL8

Lokala inställningar, tabell					Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamiska länkar	Fältkod	Inställningsnamn	Intervall, steg	Normalvärde	Datum	Värde
A.8	[C-07]	Vilken kontrollmetod används för rumsdrift?	R/W	0: Framledning 1: Sekundär givare 2: Rumsgivare		
A.8	[C-08]	Vilken typ av extern sensor är installerad?	R/W	0: Nej 1: Utomhusgivare 2: Rumsgivare 2		
A.8	[C-09]	Vilken typ av kontakt för larmutsignal krävs?	R/W	0: Normalt öppen 1: Normalt stängd		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Högt elpris, decimal (använd ej)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0D]	Medelhögt elpris, decimal (använd ej)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0E]	Lågt elpris, decimal (använd ej)	R/W	0-7 0		
A.8	[D-00]	Vilka värmare tillåts om önskad kWh-grad sänks?	R/W	0-3 0: Inga 2: Elpatron hus		
A.8	[D-01]	Forcerad AV kontakttyp	R/W	0: Nej 1: Öppen tariff 2: Stängd tariff 3: Termostat		
A.8	[D-02]	Vilken typ av VVB-pump är installerad?	R/W	0-4 0: Nej 1: VV Cirkulation 2: Temperaturspets		
A.8	[D-03]	Framledningstemperatur: kompensation runt 0°C.	R/W	0: Inaktiverad 1: Aktiverad, höj 2°C (inom -2 till 2°C) 2: Aktiverad, höj 4°C (inom -2 till 2°C) 3: Aktiverad, höj 2°C (inom -4 till 4°C) 4: Aktiverad, höj 4°C (inom -4 till 4°C)		
A.8	[D-04]	Är ett kretskort för	R/W	0: Nej 1: Energiförb.kntr		
A.8	[D-05]	Tillåts pumpen att fungera om önsk. kWh-grad sänks?	R/W	0: Avstängd 1: Som vanligt		
A.8	[D-07]	--	R/O	0		
A.8	[D-08]	Används en extern kWh-mätare för energimätning?	R/W	0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
A.8	[D-09]	Används en extern kWh-mätare för energimätning?	R/W	0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Vad är det höga elpriset (använd ej)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0D]	Vad är det medelhöga elpriset (använd ej)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0E]	Vad är det låga elpriset (använd ej)	R/W	0-49 0		
A.8	[E-00]	Vilken typ av enhet är installerad?	R/O	0-5 0: LT-splitt		
A.8	[E-01]	Vilken typ av kompressor är installerad?	R/O	0: 8 (*5) 1: 16 (*6)		
A.8	[E-02]	Vilken typ av programvara används för inomhusenheten?	R/O	0-1 1: Typ 2		
A.8	[E-03]	Hur många reservvärmare?	R/O	0-2 1: 1 steg		
A.8	[E-04]	Är energisparfunktionen tillgänglig på utomhusenheten?	R/O	0: Nej (*6) 1: Ja (*5)		
A.8	[E-05]	Finns en varmvattenberedare installerad?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[E-06]	Är en VVB-tank installerad i systemet?	R/O	0: Nej 1: Ja		
A.8	[E-07]	Vilken typ av varmvatten - beredare är installerad?	R/O	0-6 1: Typ 2		
A.8	[E-08]	Energisparfunktion för utomhusenheten.	R/W	0: Inaktiverad (*6) 1: Aktiverad (*5)		
A.8	[E-09]	--		0		
A.8	[E-0A]	--		0		
A.8	[E-0B]	Är 2-värmekrets satsen	R/O	0-1 1: Ja		
A.8	[E-0C]	--		0		
A.8	[E-0D]	--		0		
A.8	[F-00]	Pumpdrift tillåts utanför området.	R/W	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
A.8	[F-01]	--	R/W	20		
A.8	[F-02]	Till-temperatur för utedelens värmekabel	R/W	3-10°C, steg: 1°C 3°C		
A.8	[F-03]	Hysteres för bottenrättsvärmaren.	R/W	2-5°C, steg: 1°C 5°C		
A.8	[F-04]	Är en bottenplåtvärmare ansluten?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[F-05]	--		0		
A.8	[F-06]	--		0		
A.8	[F-09]	Pumpdrift under flödesfel.	R/W	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
A.8	[F-0A]	--		0		
A.8	[F-0B]	Stäng avstängningsventil vid termo AV?	R/W	0: Nej 1: Ja		
A.8	[F-0C]	--	R/W	1		
A.8	[F-0D]	Vilket pumpläge används?	R/W	0: Kontinuerlig 1: Intermitter 2: Påkallad		

(*5) *04/08*_

(*6) *16*_



ERC

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P401677-1B 2017.04